קובץ הוראות למפעיל:

- 1. יש לחבר את כל הרכיבים כפי שמצוין בדוח
 - 2. יש לחבר את הבקר לחשמל בעזרת כבל
 - 3. יש להזין את הקוד כפי שכתוב בדוח
- לקוד, לבדוק שהספריות בהן השתמשנו מותקנות כמו שצריך וניתן complete. יש לעשות להשתמש בהן
 - 5. להריץ את הקוד
- 6. להמתיך עד להודעה הראשונה על המסך שמוגיעה כי המערכת עלתה וניתן להפעיל אותה
 - 7. נחכה עד שהמסך יתנקה מההודעה
 - 8. נתקרב אל חיישן התנועה במרחק שלא יעלה על חמישים סנטימטר
 - 9. נראה את הנורה האדומה נדלקת
 - 10. נחכה עד שהנורה האדומה תכבה
 - 11. נחכה שההודעה במסך תגיד לנו להמשיך בתהליך
 - 12. נבחר באמצעות השלט את אחד הכפתורים
 - 13. נראה כי הנורה הצהובה נדלקה
 - 14. נחכה להודעה על המסך שמציינת שהתקבלה הבחירה
 - 15. לאחר כמה שניות והודעה על המסך שהתנוה של המנוע החלה נראה כי המנוע נע
 - 16. לאחר הודעה כי המנה מוגשת והמערכת מוכנה שוב נלחץ על הכפתור
 - 17. נראה כי הנורה הירוקה נדלקה ומסך הלד הציג שבוצעה קריאה למלצר
- 18. נראה כי הנורה הירוקה נכבתה המסך מציג שהמערכת מוכנה שוב לשימוש יתבצע איפוס מאחורי הקלעים של המערכת כדי לממש איטרציה נוספת של הגעת לקוח למסעדה ניתן לחזור על השלבים החל משלב 8