## נספחים:

## : (ReadMe) נספח 1 – הוראות למפעיל

- 1. פתיחת קובץ הקוד.
- 2. וידוא כי הבקר אינו במצב ריצה, מצב סימולציה כבוי ומצב Monitoring כבוי.
  - .Clear PLC Memory ניקיון זיכרון הבקר עייי 3.
    - 4. הרצת התוכנית:
    - 4.1. טעינת התוכנית אל הבקר כפי שנלמד במעבדה.
      - .Monitoring התוכנית ותחילת 4.2
  - .Watch1 אונת ערכי מלאי חומרי הגלם-שיבולת שועל, דבש וחלבון ל- Watch1 4.3
    - .4.4 לחיצה על כפתור X7 משמע יום עבודה מתחיל נורה Y0 תידלק.

כל עוד יום העבודה מתרחש הנורה תישאר דלוקה וזאת בתנאי שלא קיים מחסור בחומר גלם או שמתג החירום X5 לא נלחץ.

- 4.5. שלב הערבוב
- . עייי סיבוב המחוג שבבקר כרצוי.  $ANLOG\ INPUT$  1. הזנת ערך ב4.5.1
- ${
  m INPUT}$  הרמת מתג X תתבצע דגימה של X ANLOG X ANLOG X תתבצע דגימה של X ANLOG X

. נדע אם לייצר חטיף קלאסי או חלבון) ונורה  $Y_3$  תדלק למשך ל

- X3 מתג X3 השארת מתג 4.5.3
  - 4.6. שלב האפייה
- . תחילת שלב התסיסה שבו נורות Y1 ו Y2 יהבהבו לסירוגין. תחילת שלב התסיסה שבו נורות Y2 יהבהבו לסירוגין.
  - $X_2$  מתג  $X_2$  למעלה.
  - 4.7. שלב אריזה וסיום תהליך:
  - . תחילת שלב האריזה. X6 הרמת מתג 4.7.1
- .ה. במצב ותישאר עורה Y4 תידלק ותישאר במצב ה. X7 תתחיל אריזת חטיף בודד, נורה Y4 תידלק ותישאר במצב ה.
- אריזת החטיף השמיני X0 עוד 7 פעמים נוספות (להרים ולהוריד) ובסיום אריזת החטיף השמיני X0.

נורה Y4 תכבה.

- . X6 ולבסוף אורדת המתגים X2 , X3 ולבסוף 4.8
- . 4.5 במידה ותרצה לייצר חבילה נוספת חזור לשלב
- .4.10 שלב זה אינו חובה משמעותו הפעלת מצב חירום.

לחיצה על כפתור X5 - נורה Y0 תיכבה, יום העבודה יסתיים.

- . 4.11 במידה וברצונך להתחיל יום חדש תחזור לשלב 4.3
  - \* בתחילת יום הערכים של היום הקודם יתאפסו.
- ערך עשרוני ANALOG OUTPUT יום (בשל חוסר בחומרי גלם/לחיצה על כפתור חירום) יוצג בשעון אוסר בחומרי גלם/לחיצה עד עשרוני המייצג את כמות החבילות שנוצרו במהלך היום שזה עתה נגמר.