## קובץ הוראות למפעיל:

- . יש לחבר את ערכת הארדואינו למחשב
- 2. על הצג של הערכה יופיע לשתי שניות הכיתוב "Welcome".
- 3. יש למקם אצבע במרחק של 5 ס"מ מחיישן המרחק מה שמדמה עמידה במרחק נכון מתמונת הזכייה של השף גיל במשחקי השף.
  - 4. על הצג יופיע כרגע הכיתוב "Find the button", הבאזר יצפצף והנורה תהבהב לחמש שניות.
  - 5. יש ללחוץ על הכפתור . ברגע הלחיצה מנוע הסרבו יסתובב שתיים וחצי סיבובים ( מדמה דלת מסתובבת). על הצג יופיע הכיתוב " be te a von ".
    - 6. הסרבו יפסיק להסתובב ותיגמר האיטרציה
    - 7. כעת ניתן להתחיל איצטרציה נוספת על מנת להתחיל אותה לחזור לשלב 3