הוראות למפעיל:

- 1. יש לחבר את הארדואינו ואת המנוע כפי שתואר בחיבורים שבדוח
 - 2. יש להזין את הקוד בארדואינו IDE
- 3. יש להריץ את התוכנית לאחר שוידאנו שכל הספריות ירדו והקוד רץ תקין
- 4. נאתחל את מצב המטוטלת לפני שנריץ את התוכנה כאשר היא אנכית כלפי מעלה
 - 5. נריץ את התוכנית
 - ENTER+CONTROL נלחץ MONITOR SERIAL 6. נזין ערך של זווית היעד
 - 7. נסיט את המטוטלת לטווח של עד +-45 מעלות
- 8. נצפה במטוטלת מתכנסת לערך זווית היעד בשגיאה של עד +-15 מעלות מערך היעד