- שלב 1: אתחול הבקר
- 1. Online → Remote Operations
- 2. Stop \rightarrow yes \rightarrow ok
- 3. Compile → rebuild all
- 4. Online → write to PLC
- 5. Parameters + program
- 6. Execute → close → close
- 7. Online → remote operations
- 8. RUN \rightarrow yes \rightarrow ok
- שלב 2: הזנת מלאי
- בחלונית . watch1, יש להזין את המלאי הזמין לאותו יום בגרמים (שוקולד, אגוזים, ,פיסטוק, קדאיף).
- כדי שהיום יתחיל וכדי שהתכנית תוכל לרוץ, יש להזין בכל אחד מהמצרכים את הכמות 2. המקסימלית הנדרשת מבין שני השוקולדים.
- שלב 3: תחילת יום חדש .3
- שמסמלת שהיום ,77 תדליק (במידה והוזן מלאי מספיק) את נורה X7 לחיצה על מתג Y7. בתהליך.
- שיעצור את כל יום העבודה ,X5 במידה ונדרש, במהלך היום ניתן להרים את מתג ... עצירת חירום – מה שיכבה את נורה Y7.
- שלב 4: המסת שוקולד לתבניות והכנה למילוי 4.
- 1. הרמת מתג 400 גרם שוקולד ממיכל האחסון למיכל ההמסה X1 הרמת מתג.
- במהלך ההמסה שאורכת 4.5 שניות. במהלך ההמסה של 4.5 מעלות, המסה שאורכת 4.5 שניות. במהלך ההמסה 2. דולקת נורה כאינדיקציה לפעולת ההמסה ۲1 דולקת נורה.
- 3. יש ללחוץ על מתג Y1 לאחר שנכבית נורה מדי להניח אונית שוקולד אחת על מסוע המילוי, כלומר יש ללחוץ על המתג 4 פעמים כדי להניח 4 תבנית שוקולד אחת על מסוע המילוי, כלומר יש ללחוץ על המתג 4 פעמים כדי להניח אתבניות.
- לאחר הנחה של 4 תבניות שוקולד, תתבצע יציקה של השוקולד המומס אל תוך התבניות. 4. תדלוק במהלך היציקה כדי לתת אינדיקציה לתהליך. היציקה תארך 4 שניות Y2 נורה.
- שלב 5: בחירת סוג השוקולד ומילויו 5.
- יש לבחור בעזרת analog input 1 את סוג השוקולד; כדי לבחור בשוקולד מסוג "דובאי" יש לבחור ערך בין "אגוזים" יש לבחור ערך בין 0 ל-5. כדי לבחור שוקולד מסוג "דובאי" יש לבחור ערך בין 10-5.
- 2. במידה ונבחר ערך בטווח התקין, יעברו X4. לאחר סימון אנאלוגי, יש להרים את מתג המצרכים של המילוי הנבחר למיכל הערבוב.
- 3. לאחר שעברו המצרכים למיכל הערבוב, יתחיל תהליך מילוי טבלאות השוקולד. תהליך 17. לאחר שעברו המצרכים למיכל הערבוב, יתחיל אורך 5 שניות, ובמהלכו יהבהבו לסירוגין נורות 174.
- 6. שלב 6: קירור ואריזת טבלאות השוקולד
- 1. לאחר סיום המילוי (לאחר סיום הבהוֹב הנורות), יש להרים את מתג X6 כדי לקרר את X6 לאחר סיום המילוי. הקירור יארך 3 שניות ובמהלכו תדלוק נורה כדי לתת Y6 טבלאות השוקולד עם המילוי. הקירור יארך 3 שניות ובמהלכו תדלוך הקירור.
- נארוז למארז אחד את 4 טבלאות ,(Y6) כאשר נכבית נורה) לאחר סיום הקירור . פעמים כדי 4 X0 כלומר נרים את מתג ,X0 השוקולד. כדי לארוז טבלה אחת נרים את מתג כדי לתת אינדיקציה לתהליך Y5 לארוז את 4 הטבלאות. לאחר ההרמה הראשונה, תידלק נורה האריזה. לאחר סיום אריזת הטבלה הרביעית, תיכבה הנורה.
- 7. סיום איטרציה ותחילת איטרציה חדשה 7.
- 1. אחר אריזת 4 טבלאות השוקולד למארז אחד X5, עתחיל איטרציה חדשה כלומר X5, אופסו כל האינדיקטורים שנאספו לאורך התכנית.
- 2. כדי להתחיל איטרציה חדשה יש להוריד את כל המתגים שהורמו במהלך האיטרציה 4. הקודמת, ולהתחיל שוב משלב 4.
- שלב 8: סיום יום ועצירת חירום 8.
- 1. במקרה חירום בו נדרש להפסיק את יום העבודה, ניתן להרים את מתג את המשתנים ותפסיק מיד את פעולת התכנית איפה שהיא. כמות הארגזים המלאים שהוכנו עד את המשתנים ותפסיק מיד את פעולת התכנית איפה שהיא. למות הארגזים.
- במקרה בו נגמר המלאי המינימלי להכנת שוקולד, יגמר יום העבודה בסוף האיטרציה.
- מבסקרה של סוף מלאי או של עצירת חירום, יתחיל סיום יום לאחר סיום היום תופיע במקרה של סוף מלאים של שוקולד שנוצרו ביום העבודה. הכמות analog output על צג כמות המארזים המלאים של שוקולד שנוצרו 3. מארזים מלאים של שוקולד, הצג יראה 0.3). נורה אופיע חלקי 10 (לדוג' אם נוצרו 3 מארזים מלאים של שוקולד, הצג יראה 0.3). מיכבה תיכבה.