# <u> הוראות למפעיל – קבוצה 24</u>

#### הפעלת המערכת

- 1. **חיבור לחשמל:** חבר את הארדואינו למחשב או למטען USB
  - 2. המתנה לאתחול: המתן עד שמופיע מסך הכניסה
    - 3. בחירת מצב אימון:
    - לחץ על כפתור 1 בשלט לאימון פיזי ∘
    - ס לחץ על כפתור 2 בשלט לאימון טאבטה ⊙

## אימון פיזי

#### 1. בחירת תרגיל:

- ס כפתור 1: תרגילי סקוואט ⊙
- ∘ כפתור 2: שכיבות שמיכה

#### 2. מיקום החיישן:

- ∘ לסקוואטים: מתחת לישבן בגובה הברכיים
  - ∘ לשכיבות שמיכה: מתחת לחזה

#### 3. ביצוע האימון:

- ∘ המתן לספירה לאחור
- ס בצע תרגילים הנורה הירוקה תדלוק כשהמערכת מזהה תנועה ⊙
  - סט לחץ על הכפתור הפיזי לסיום סט ∘
  - ס המתן למנוחה (5 שניות) או לחץ על כפתור 1 בשלט להמשך ⊙
    - 4. **סיום האימון:** לאחר 3 סטים או לחיצה על OK במהלך האימון

### אימון טאבטה

1. התחלת האימון: המתן לספירה לאחור

# 2. מחזור עבודה:

- ס 20שניות עבודה (נורה ירוקה) ס 20 ₪
- 10 שניות מנוחה (נורה אדומה)
  - ס חזור על המחזור 3 פעמים ∘
- 3. **הסרבו**:יסתובב שליש סיבוב בסוף כל מחזור, ולבסוף יפתח קופסה המכילה חטיף בריאות כפרס לסיום האימון