

## הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת בן גוריון בנגב

# PLC 2 מטלה – READ ME

## קבוצה 6

## שלב 1: פתיחה והכנת הבקר

- 1. פתח את המטלה דרך תוכנת GX Works2
  - 2. הורד כל המתגים בבקר

## שלב 2: אתחול והפעלת הבקר

- Connection Destination  $\rightarrow$  Connection 1  $\rightarrow$  Serial USB  $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  OK .1
  - Compile → Rebuild All .2
  - Online → Remote Operation .3
    - STOP  $\rightarrow$  ves  $\rightarrow$  ok .4
    - Online  $\rightarrow$  Write to PLC .5
  - Press in Parameters + Program .6
    - Press Execute .7
  - Online → Remote Operations .8
    - RUN  $\rightarrow$  yes  $\rightarrow$  ok .9

## שלב 3: אתחול חומרי גלם

- 1. לחץ על start monitoring שבחלקו העליון של המסך
  - 2. כנס לחלונית watch1 שבתחתית המסך
  - 3. הזן ל- D2200 את הכמות הנדרשת לשוקולד
  - 4. הזן ל- D2600 את הכמות הנדרשת לאגוזים
  - 5. הזן ל- D3000 את הכמות הנדרשת לפיסטוקים
    - 6. הזן ל- D3200 את הכמות הנדרשת לשוקולד

## שלב 4: הפעלת יום העבודה

- 1. יום העבודה מתחיל בלחיצה על מתג **X7**. נורה **Y7** תידלק במידה ויש מספיק חומרי גלם לתחילת ייצור טבלאות השוקולד.
- 2. יום עבודה יסתיים על ידי הרמת מתג חירום X5 או כאשר אין מספיק חומרי גלם.

#### שלב 5: המסה ויציקה

- 1. בלחיצה על מתג **X1** יועבר ממיכל המלאי למיכל ההמסה 400 גר' מטבעות שוקולד והמערכת תחל את תהליך ההמסה.
  - 2. בזמן תהליך ההמסה נורה **Y1** דולקת.
- 3. חיישן טמפרטורה **X2** ממוקם במיכל ההמסה. באשר המיכל מגיע לטמפרטורה של 45° תהליך ההמסה. יסתיים.
  - חיישן מיקום X3 מזהה שסט 4 התבניות הריקות נמצאות במיקום המיועד.
    כאשר חיישן המיקום מזהה את סט התבניות, מועבר השוקולד המומס ממיכל ההמסה אל התבניות הריקות.
    - תהליך היציקה נמשך 4 שניות בדיוק, בזמן היציקה דולקת נורה **Y2**. בסיום תהליך היציקה הנורה תיכבה והמערכת תעבור לשלב מילוי הקרם.



## הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת בן גוריון בנגב

## שלב 6: מילוי הקרם

- 1. לייצור טבלת שוקולד יש להזין ערך בין 0 ל-10 ב- Analog Input1.
- $0 \le input \le 5$  לייצור שוקולד מיקס אגוזים הזן ערך בטווח
  - $5 < input \le 10$  לייצור שוקולד דובאי הזן ערך בטווח ו-  $\bullet$
- בלחיצה על מתג X4 תתבצע דגימה של Analog Input1 לבחירת סוג השוקולד.
  לאחר בחירת סוג השוקולד, חומרי הגלם יועברו למיכל המילוי בהתאם לסוג השוקולד שנבחר ויחל תהליך מילוי הקרם.
  - 3. זמן מילוי הקרם הינו 5 שניות, בזמן זה נורות Y4 מהבהבות לסירוגין.

## להלן טבלת כמויות חומרי גלם (בגרם) לייצור שוקולד ממולא:

קרם דובאי (בגרם)	קרם מיקס אגוזים (בגרם)	חומר גלם
(20 למארז 20) 5	(100 למארז 100) 25	אגוזים
(למארז 120) 30 (מארז	(100 למארז 100) 25	פיסטוק
(60 למארז 60) 15	0	שיערות קדאיף

## שלב 7: קירור ואריזה

- 1. ע"י לחיצה על מתג **X6** טבלאות השוקולד הממולא יועברו למערכת הקירור.
- 2. משך הקירור הינו 3 שניות, בזמן זה דולקת נורה Y6. לאחר מכן המערכת תעבור לשלב האריזה.
- 3. לצורך אריזת טבלת שוקולד בודדת יש להרים את מתג **X0**. יש לבצע את פעולה זו 4 פעמים ((בטבלה אחת קיימות 4 טבלאות).
  - 4. בעת אריזת הטבלה הראשונה תידלק נורה **Y5**, ותיכבה כאשר המארז מוכן (4 הרמות של X0).

## שלב 8: סיום התהליך

- 1. בסיום האיטרציה, ניתן יהיה להתחיל איטרציה נוספת במידה ויש מספיק חומרי גלם (נורה Y7 תישאר דולקת).
  - 2. לביצוע איטרציה נוספת יש לחזור לשלב 5.
- 3. בסוף יום העבודה יוצג בשעון היציאה האנלוגית (ANALOG OUTPUT) כמות מארזי השוקולד שיוצרו (לדוגמא יוצג 2.2 כאשר יוצרו 2 מארזים ביום עבודה זה).

#### בהצלחה!