## נספח א' - הוראות למפעיל:

## א. הפעלת האימון:

- ברגע שתתקרב לחיישן המרחק (פחות מ־15 ס״מ), המערכת תזהה זאת ותתחיל סט חדש באופן אוטומטי.
  - LCD. ייספרו אוטומטית ויוצגו על מסך ה־ •

#### ב. מנוחה חכמה:

- אם תפסיק לבצע חזרות למשך 10 שניות המערכת תיכנס אוטומטית למצב מנוחה.
  - במהלך המנוחה, מנוע הסרוו יסתובב כדי להראות לך שאתה במנוחה.
    - לאחר כ־10 שניות, המערכת תתחיל סט חדש לבד.

### ג. איפוס:

. אם תלחץ על הכפתור – המערכת תתאפס לחלוטין: חזרות, סטים, וזמנים.

## ד. פידבק חכם:

- תוכל לראות על המסך כמה חזרות עשית בכל סט, וכמה זמן נמשך הסט (ללא מנוחה).
  - זמזם ייתן צליל בכל חזרה, בתחילת סט, ובסיום סט.

# ה. לצפייה בנתונים חיים:

שם אתה מחובר למחשב, תוכל לפתוח את Serial Monitor ולראות הודעות מערכת בזמן • אמת.