הוראות למפעיל

- 1. פתח קובץ PLC Group3
- 2. נקה את הבקר ותצרוב עליו את קוד התוכנית
- 3. התחלת הרצת התוכנית על פי ההנחיות שנלמדו
- 3.1 הכנס את כמות חומרי הגלם ההתחלתית של יום העבודה
- על מנת להתחיל את יום העבודה, , נורה X7תדלק ותישאר דלוקה 3.2 לחץ על 77 לאורך כל יום העבודה
- 3.3 בחר את סוג השוקולד אותו תרצה להכין על ידי כיוון השעון האנלוגי 13.4 Analog Input1
 - און על מתג X1 להעברת השוקולד ממיכל המלאי למיכל ההמסה, בזמן תהליך 3.4 ההמסה Y1 תדלק.
- 45 לחץ על X2 חיישן הטמפרטורה שמראה כי מיכל ההמסה הגיע לטמפרטוקה של 3.5 מעלות. Y1 תכבה.
- אניות, בזמן 4 אניות, חיישן זיהוי מיקום התבניות, תהליך היציקה יתחיל ויקח 4 שניות, בזמן 3.6 הזה Y2 דולקת.
- 3.7 לחץ על X4 על מנת לדגום את סוג השוקולד הנבחר בתחילת האיטרציה. לחיצה זו X4 על מנת לדגום את סוג השוקולד הנבחר בתחילת האיטרציה. בזמן הזה תעביר את חומרי הגלם ממיכל המלאי ומילוי הקרם יחל למשך 5 שניות, בזמן הזה נורות Y4 וY3 מהבהבות לסירוגין.
- 3.8 לחץ על מתג X6 על מנת להעביר את השוקולד והקרם למיכל הקירור, זמן הקירור 3.8 שניות ובמשך הקירור נורה Y6 דולקת.
- ארבע פעמים A1 ארבע פעמים אירוזה, לחץ על X1 ארבע פעמים 3.9 בסיום הקירור טבלאות השוקולד מועברות למיכל האריזה, בזמן האריזה נורה Y5 על מנת לארוז מארז, כל לחיצה אורזת טבלת שוקולד בודדת. בזמן האריזה נורה דולקת ותכבה בסיום.
 - . סיום איטרציה ראשונה, יתעדכן מארז נוסף בשעון האנלוגי 3.10 ANALOG OUTPUT
 - 23.11 במידה והינך רוצה לעצור את הייצור לחץ על כפתור החירום