<u>קובץ Readme קבוצה 16:</u>

שלום לך מפעיל! להלן הוראות הפעלה במידה ותסטה מהסדר תצטרך להתחיל מההתחלה אז בבקשה לקרא הכל עד הסוף.

שלב 1: הפעלת ואתחול הבקר

- 1) הפעלת ואתחול הבקר יש הוראות במעבדה אבל צירפנו אותן כאן למקרה והן ולא ימצאו
 - Connection Destination → Connection1 → Serial USB → USB → OK → OK (2
 - Compile → Rebuild All (3
 - Online → Remote Operation(s) (4
 - STOP → yes → ok (5
 - Online → Write to PLC (6
 - Press on Parameters + Program (7
 - Press Execute (8
 - Online → Remote Operation(s) (9
 - RUN → yes → ok (10

שלב 2- אתחול חומר הגלם:

- 1) יש ללחוץ על כפתור start monitoring
- 2) יש להיכנס ל watch 1 ולאתחל את ארבעת המשתנים המייצגים את ארבעת סוגי חומרי הגלם על פי רצונו של המפעיל. המשתנים הם:
 - (Chocolate_Input, Pistachio_Input, Nut_Input, Kadiffe_Input)

לתשומת ליבך! נא וודא שהכנסת את הכמות המינימאלית להכנת שוקולד. אחרת לא ניתן יהיה להריץ את התוכנה

שלב 3 – תחילת יום העבודה:

- 1) כדי להתחיל את יום העבודה יש ללחוץ על לחצן קפיצי X7. במידה והוכנסו מספיק חומרי גלם ליצירת חטיף נורה Y0 תדלוק לאורך כל העבודה.
 - 2) קיים מתג חירום X5 במידה ותרים אותה פס היצור יפסק. תוכל לעשות זאת בכל שלב בתהליך היצור.

שלב 4 – תחילת תהליך ההמסה:

- 1) לחץ על מתג X1 על מנת להתחיל את תהליך ההמסה. בעת הלחיצה, יועברו 400 גרם מטבעות שוקולד ממיכל המלאי למיכל ההמסה.
 - 2) בזמן ההמסה תידלק נורה Y1.
- 3) חיישן הטמפרטורה X2 עוקב אחר טמפרטורת מיכל ההמסה. כאשר תגיע הטמפרטורה ל־ 45 מעלות, אתה צריך להדליק את מתג X2. לאחר הדלקת המתג Y1 יכבה.

שלב 5 - תהליך היציקה:

- 1) לאחר כיבוי הנורה Y1 יש להתחיל את תהליך היציקה. תכניס את תבניות היציקה למקום והפעל את מתג 3X.
 - 2) נורה Y2 תידלק ל4 שניות

<u>שלב 6 – שלב מילוי הקרם:</u>

- Analog Input1. לחץ על מתג X4 לביצוע דגימה של הקלט האנלוגי X4 לביצוע דגימה
- 2) בהתאם לערך שיתקבל (לדוגמה, ערך 3), המערכת תבחר את סוג השוקולד שיש לייצר:
 - ערך בטווח 0-4 ייוצר שוקולד מסוג מיקס אגוזים.
 - ערך בטווח 9-9 ייוצר שוקולד מסוג דובאי.
 - 3) במקרה של שוקולד מיקס אגוזים:
 - יועברו למיכל המילוי 100 גרם אגוזים ו-100 גרם פיסטוקים.
 - 4) במקרה של שוקולד דובאי:
- יועברו למיכל המילוי 20 גרם אגוזים, 120 גרם פיסטוקים ו-60 גרם שערות קדאיף.
 - 5) עם תחילת תהליך המילוי, נורות Y3 ו Y4-יתחילו להבהב לסירוגין למשך 5 שניות.
 - 6) בתום המילוי, כמות חומרי הגלם תתעדכן אוטומטית במערכת.

שלב 7 – שלב הקירור:

- 1) עם סיום מילוי הקרם, לחץ על מתג X6 כדי להעביר את טבלאות השוקולד הממולא למערכת הקירור.
 - 2) עם תחילת הקירור, תידלק נורה Y6.
- 3) משך שלב הקירור הוא 3 שניות בדיוק. לאחר מכן תכבה נורה Y6 והמערכת תעבור לשלב האריזה.

שלב 8 – שלב האריזה:

- 1) לצורך אריזת כל טבלת שוקולד, יש להרים את מתג X0. כל הרמה מייצגת הכנסת טבלת שוקולד אחת למארז סה"כ 4 הרמות.
 - 2) בעת אריזת הטבלה הראשונה, תידלק נורה Y5 כסימן לכך שתהליך אריזת מארז החל.
 - 3) המשך להרים את מתג X0 עד לאריזת ארבע טבלאות כלומר ארבע הרמות סה"כ.
 - .Y5 אחר האריזה המלאה של מארז אחד (4 טבלאות), תכבה נורה Y5.
 - . אחת. תתווסף יחידה אחת. (5

<u>סיום:</u>

במידה ותירצה להמשיך בפעולה חזור לשלב 2.