

בוף 1 : הוראות המפעיל Read Me

- חיבור לוחםל: חיבורו את הארדואינו למקור מתח (USB או סוללה). המתן להודעת "System" . "Ready".
- הדלקה: השתמש בשלט ה-IR ולחץ על כפתור כלשהו להפעלת המערכת.
- שלב ההכנה: לחץ פעם אחת על הכפתור הפיזי (Button). נורת ה-LED הלבנה תידלק. זה הזמן להכין את הנורות להדלקה.
- הפעלת הגנה: לחץ לחיצה שנייה על הכפתור. המחסום (סרו) יזוז והטיימר יתחל לספור 90 שניות.
- במקרה של אזהרה: אם הלד האדום מהבהב והמנוע צע, הנח את האצבע על חישון טביעת האצבע לאימונות נוכחות וביטול ההתרעה.
- סיום: המערכת תכבה אוטומטית בתום הזמן או בלחיצה על השלט.