

נספח א' – קובץ הוראות למפעיל READ ME:

זיהוי קרבה בחוף:

1. התקרה אל חיישן המרחק האולטרה-סוני (הנמצא על קו החוף) לטווח של פחות מ-30 ס"מ.
2. המתן לשינוי הסטטוס המסך ה-LCD.

אימות זהות:

3. כוון את השלט (שקיבלו בני ישראל) לכיוון עינית הקליטה השחורה במערכת.
4. לחץ לחיצה רצופה על אחד מלחצני השלט לצורך אימות הזהות.
5. ודא כי המסך ה-LCD מציג את אישור המעבר: Click Or Shout To Open Red Sea. (אין להתרחק מהחוף מבלי להזדהות, המערכת תתאפס ותחזור לשלב הראשוני).

קריעת ים סוף:

6. כדי לפתוח את הים, בחר באחת משתי האפשרויות הבאות:
 - הפעלה קולית: צעק או מחא כף בעוצמה מול חיישן הקול.
 - הפעלה ידנית: לחץ לחיצה קצרה על הלחצן הפיזי (הכפתור) במטריצה.

סגירת הים והתאפסות:

7. לאחר שנורת ה-LED נדלקה והמנוע פעל חכה להנחיה שעל מסך ה-LCD.
8. כדי לסגור את הים בחר אחת משתי האופציות הבאות:
 - הפעלה קולית: צעק או מחא כף בעוצמה מול חיישן הקול.
 - הפעלה ידנית: לחץ לחיצה קצרה על הלחצן הפיזי (הכפתור) במטריצה.