

הוראות למפעיל:

1. חבר את בקר ה־ Arduino למחשב בעזרת כבל USB והפעל את המערכת.
2. ודא שהשער סגור, נורות החיווי כבויים, ועל מסך ה־ LCD מופיעה הודעה לסריקת תג.
3. הנח מטען על משטח השקילה.
4. סרוק תג RFID של נוסע.
5. אם התג אינו מורשה, תידלק נורה אדומה והשער יישאר סגור. לחץ על כפתור RESET למעבר לנוסע הבא.
6. אם המשקל תקין או כבד אך מאושר, תידלק נורה ירוקה והשער ייפתח.
7. בזמן שהשער פתוח, הימנע מרעש חזק ליד המיקרופון כדי לא להפעיל התרעת אבטחה.
8. במקרה של חריגת משקל או רעש חריג, תידלק נורה אדומה והשער ייסגר או יישאר נעול.
9. בסיום כל בדיקה, לחץ על כפתור RESET כדי לאפס את המערכת ולהכין אותה לנוסע הבא.