

נספח א' — הוראות שימוש למפעיל

ברוכים הבאים לעמדת חלוקת המן החכמה! מערכת זו נועדה להבטיח חלוקה הוגנת, מבוקרת ומאובטחת של מן בשעות הבוקר בלבד. אנא עקבו אחר ההוראות הבאות כדי לתפעל את העמדה כראוי:

שלבי ההפעלה:

1. **הפעלה ראשונית:** חברו את המערכת למקור מתח (כבל USB למחשב או סוללה). המתינו מספר שניות לאתחול המערכת. על גבי מסך ה-LCD תופיע ההודעה הראשונית המבקשת זיהוי: "please identify".
 2. **זיהוי משתמש (אבטחה):** כווננו את השלט הרחוק (IR) אל עבר מקלט האינפרא-אדום שבעמדה ולחצו על כפתור. המערכת תוודא את הרשאתכם. ללא מעבר שלב זה, לחצן השקילה מנוטרל ולא ניתן למשוך מן.
 3. **הנחת המנה:** הניחו את כלי קיבול המן על גבי משטח השקילה-הממותקן על חיישן ה-load cell
 4. **ביצוע שקילה:** לחצו על לחצן ההפעלה הפיזי (Push Button) הממוקם בעמדה.
 5. **המתנה לחיווי:** לאחר הלחיצה, המערכת תבצע בדיקת אור (לוודא שבוקר) ושקילה. אנא הרחיקו את ידיכם מהעמדה בזמן זה כדי לא להסתיר את חיישן האור בטעות. התבוננו במסך ה-LCD בנורת ה-LED ובמנוע לקבלת תוצאת הבקרה (החיווי יימשך 5 שניות, שלאחריהן המערכת תתאפס למשתמש הבא).
- הבנת חיווי המערכת (פלט):**

- **מנה תקינה (300-700 גרם):** המסך יציג "Approved", נורת ה-LED האדומה תדלק, ומנוע הסרוו יישאר במנוחה. ניתן לקחת את המנה.
- **חסר מן (מתחת ל-300 גרם):** המסך יציג "Too little, add manna" הנורה תישאר כבויה, ומנוע הסרוו יסתובב עם כיוון השעון לאותת על הוספת מן.
- **עודף מן (מעל 700 גרם):** המסך יציג "Too much, remove manna" הנורה תישאר כבויה, ומנוע הסרוו יסתובב נגד כיוון השעון לאותת על הסרת מן.

פתרון תקלות נפוצות:

- **המסך מציג "Too dark / Wait morning" למרות שיש אור בחוץ:** ודאו שאינכם מצלים על חיישן האור (LDR) עם גופכם או ידכם בעת הלחיצה על הכפתור. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שנדרש כיול מחדש של סף האור בקוד לתנאי התאורה בחדר.

- **המשקל אינו מדויק:** חיישן ה-Load Cell רגיש לתנודות. ודאו שהעמדה מונחת על משטח יציב, וכי בוצע כיול עם משקולת ידועה מראש.