

הוראות למפעיל

לפני ההפעלה

יש לוודא שכל הרכיבים מחוברים ויציבים. מסך התצוגה, קורא הכרטיסים, חיישן המרחק, חיישן המשקל, הכפתור, נורת החיווי ומנוע הסרבו.

יש לוודא שמשטח חיישן המשקל נקי לפני חיבור המערכת למתח, כדי לאפשר איפוס תקין בתחילת ההפעלה.

יש לחבר את הארדואינו למחשב או למקור מתח מתאים.

שלב ראשון אתחול המערכת

לאחר החיבור למתח המערכת מאתחלת את הרכיבים ומציגה במסך הודעת פתיחה. בסיום האתחול המערכת עוברת למצב המתנה ומבקשת מהמשתמש להתקרב.

שלב שני זיהוי קרבה

חיישן המרחק בודק אם אדם נמצא בקרבת המערכת. כל עוד לא זוהה אדם, המסך מציג הודעה להתקרבות והמערכת נשארת בהמתנה.

כאשר אדם מתקרב, המערכת מזהה אותו ומבקשת להעביר כרטיס.

שלב שלישי העברת כרטיס

יש להעביר את הכרטיס ליד קורא הכרטיסים. לאחר קריאה תקינה המערכת מאשרת את הכרטיס וממשיכה לשלב בדיקת המצות.

שלב רביעי בדיקת מצות

יש להניח את המצות על משטח המשקל וללחוץ על הכפתור. המערכת קוראת את המשקל ומשווה אותו לסף שהוגדר בקוד.

אם המשקל אינו מספיק, המסך מבקש להוסיף מצות וללחוץ שוב. אם המשקל מספיק, המערכת ממשיכה לפתיחת המעבר.

שלב חמישי פתיחה וסגירה של המעבר

כאשר כל התנאים מתקיימים, נורת החיווי נדלקת ומנוע הסרבו מסתובב כדי לסמל פתיחת שער. לאחר כמה שניות המנוע מסתובב חזרה, נורת החיווי נכבית, והמערכת חוזרת למצב המתנה.

דגשים להפעלה בטוחה

אין להפעיל כוח ידני על זרוע מנוע הסרבו בזמן פעולה.

אין להניח משקל חריג על חיישן המשקל.

יש לוודא שקורא הכרטיסים מחובר למתח המתאים לרכיב.

אם המערכת אינה מגיבה כראוי, יש לנתק את המתח, לבדוק חיבורים ולהפעיל מחדש.