

קובץ README:

1. יש לחבר את המערכת למתח. בעת ההפעלה יוצג במסך LCD מצב אתחול ("Starting").
2. המערכת מודדת טמפרטורה באופן רציף. טווח עבודה תקין: $20^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$. חריגה מהטווח תעצור את התהליך ותציג התראה.
3. לחיצה על כפתור "1" בשלט מגדירה מצה דקה (100 גרם). לחיצה על כפתור "2" בשלט מגדירה מצה עבה (200 גרם).
4. יש להניח את הבצק על משטח השקילה. המשקל מוצג בזמן אמת על גבי מסך ה-LCD. נורית LED נדלקת כאשר המשקל בטווח התקין (± 10 גרם).
5. כאשר המשקל תקין יש ללחוץ על כפתור האישור. מנוע ה-Servo מופעל ומבצע העברת הבצק לשלב הבא.
6. בסיום התהליך מוצגת שאלה האם להמשיך. לחיצה על "1" בשלט מפעילה מחזור חדש, ולחיצה על "2" מסיימת את פעולת המערכת.