

נספח - קובץ Readme הוראות למפעיל

שלב ההכנה וההפעלה

חברו את בקר הארדואינו למקור מתח יציב (USB או סוללה).

עם עליית המערכת יוצג על מסך ה LCD-הכיתוב "Matzah System" ולאחר מכן תתבצע פעולת כיול לחיישן המשקל.

המערכת תעבור למצב המתנה.

אימות מפעיל (RFID)

קרבו את תג ה RFID-לחיישן.

לאחר זיהוי הכרטיס המערכת תאפשר את המשך תהליך העבודה ותציג את נתוני הטמפרטורה בזמן אמת.

ניטור טמפרטורת התנור

עקבו אחר הטמפרטורה המוצגת בשורה הראשונה במסך.

כל עוד הטמפרטורה נמוכה מ-28 מעלות צלזיוס יוצג הכיתוב "Heating Oven".

כאשר הטמפרטורה תגיע ל-28 מעלות ומעלה יוצג הכיתוב "Ready to Bake!".

תהליך האפייה

לחצו על כפתור ההפעלה לאחר שהתנור הגיע לטמפרטורה המתאימה.

מנוע הסרבו יכניס את המצה לתנור ותידלק נורת LED המסמנת כי תהליך האפייה החל.

לאחר סיום זמן האפייה מנוע הסרבו יוציא את המצה מהתנור ונורת ה LED-תכבה.

תהליך השקילה

בסיום האפייה המערכת תבצע שקילה אוטומטית של המצה באמצעות חיישן המשקל HX711.

במהלך המדידה יוצגו הודעות חיווי על גבי מסך ה LCD-

פיענוח תוצאות ובקרת איכות (חיישן משקל)

בסיום השקילה המערכת תציג את אחת מהתוצאות הבאות:

"Perfect Matzah!" = משקל תקין והמצה עומדת בדרישות האיכות.

"Too Thin!" = המשקל נמוך מערך הסף שהוגדר במערכת והמצה אינה עומדת בדרישות הבקרה.