


Montering av Joystick med XiaoRP2040

Sveinar Sandvin våren 2025

Steg 1:

Vi begynner innerst.
Handtak-bolten
festes i «vuggen».
Riktig lengde på
potmeter-akselen
ser vi her.



Potmetermutteren
strammes med tang.

Steg 2:


Da tar vi de to
«flappene» som skal
sitte på bolten i
andre enden.




Fire strikk-skruer må
på plass nå.




Sett fra andre siden.
Flappene skal kunne
bevege seg greit.
Fest gummistrikkene
på strikkskruene nå.

Steg 3:


Ytre ramme ligner på steg 1.
Potmeterakselen får rett
lengde og en flat side for å
møte sett-skruen.



Skruen på andre siden kortes
ned om nødvendig. De siste
strikk-skruene settes inn og
flappene festes i skruen sin.

**Steg 4:**


Før fire ledninger i håndtaket
og lodd på binderser som vist.



Ene siden loddet opp, andre
nede.



Tre innsatsen inn i handtaket.



Ledningene føres sammen og
festes underveis. Koble til
mikrokontrolleren som
tegningen viser.

