Charakterystyki i człony

Charakterystyki statyczne

Charakterystyki skokowe


Charakterystyki częstoliwościowe

Badanie na obiekcie

Symulacje Matlab (też Scilab)

- Schemat graficzny (bloki Integrator, Statespace, Transfer function)
- Tryb tekstowy (funkcje tf, ss, zpk)

Charakterystyki statyczne




Sposób wyznaczenia:

- ☐ równanie statyczne / układ równań statycznych (rozwiązanie, wykres)
- symulacyjnie
- ☐ zdjęcie charakterystyki na obiekcie (seria pomiarów w stanie ustalonym)


Zastosowanie:

- ☐ punkt pracy,
- ☐ liniowość (zakres liniowości)
- ☐ wzmocnienie układu (przy stałym wymuszeniu)


$$k_{u} = \frac{\Delta x}{\Delta u}$$





Ramp (Slope, Start time, Initial output) Saturation (Upper limit, Lower limit)



Charakterystyki statyczne – odpowiedź na skok/impuls







b1.s+b0

a4.s4+a3.s3+a2.s2+a1.s+a0

Transfer Fon

30

Constant


Step_u1


Sposób wyznaczenia:

- ☐ równanie (układ równań) różniczkowych
 - rozwiązanie x(t) analityczne lub symulacyjne dla danego u(t) (w.początkowe = stan równowagi)
 - wykres x(t)
- ☐ schemat (blok step i rejestracja) lub skrypt (funkcje step, impluse)
- ☐ zdjęcie charakterystyki na obiekcie
 - pojedynczy eksperyment rejestrujemy stan przejściowy (nieustalony)

Zastosowanie:


- □ stabilność, oscylacyjność
- ☐ czas ustalania odpowiedzi (porównanie dynamiki obiektów)
- ☐ liniowość (jak?)
- ☐ identyfikacja modeli






Scope_x1

Odpowiedzi skokowe – identyfikacja (proste przykłady)



Charakterystyki częstotliowściowe

Odpowiedź częstotliwościowa (dla danego ω)



$$u_{m}$$
 x_{m}
 ϕ
 t

$$G(s) = G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

Sposób wyznaczenia:

- ☐ równanie (układ równań) różniczkowych
 - rozwiązanie x(t)
 analityczne lub symulacyjne
 dla danego u(t) (w.początkowe = stan równowagi)
 - wykres x(t)
- ☐ skrypt (funkcje bode, nyquist)
- □zdjęcie charakterystyki na obiekcie
 - seria eksperymentów wykorzystujemy stany ustalone

Zastosowanie:

- ☐ pasmo przenoszenia (porównanie dynamiki obiektów)
- ☐ identyfikacja modeli


Szybkość działania a pasmo przenoszenia $\overline{(T_2s+1)}$ h(t) ω $\overline{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ Inercja n-tego rzedu: T1=1, rząd=1-5 Inercja 2-tego rzedu: T1=1, T2=0,1/2,1,2,5 Inercja 1.rzedu: T1=1, k=1,5,10 (poziomy:0.632,0.283) k=10 n=5 T2=5 0.8 0.8 Amplitude Amplitude Amplitude 0.4 0.4 0.2 14 16 12 16 Inercja n-tego rzedu: T1=1, rząd=1-5 Inercja 2-tego rzedu: T1=1, T2=0,1/2,1,2,5 Inercja 1.rzedu: T1=1, k=1,5,10 (20logk: 0;13.9; 20) 1111111 1111111 -10 11111 33.00 1 1 111111 4-14487 -20 -50 11111111 11111111 (aB) (aB) 1353100 ++-17 -30 Magnitude (dB) 1111111 11111111 Magnitude -40 Magnitude + -- -- + H F F 4 4 4 FIFE 177770 77777 -100-50 1 1 111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -60 11111111 11111111 11111111 7-17700 rinn -150.13.3140 1111111 1 111111 1111111 -30 1111111 -80 1111111 -200 -90 10-2 10 100 10-1 10 10 102 10-2 10


10


102


Idealne i rzeczywiste różniczkowanie


$$a_0 x(t) = b_1 \dot{u}(t)$$



















$$G(s) = \frac{T_d s}{Ts + 1}, T_d >> T$$



$$u_{wy} = -sRCe_{we}$$



Symulacje w trybie tekstowym

```
%===== Il cześć (parametry, definicje) ========
%parametry
Fp0 = FpN * 1.0:
                   % np.: 1.0, 0.7, 0.3 (parametr)
%definicia maderzy (u=[Qg: Tzew], x=[Twew: Tp]) i modelu ob2
A = [-(Kg+K1+cpp*rop*Fp0)/Cvw, Kg/Cvw; ...
    Ka/Cva.
                               -Ka/Cva1:
B = [0.
              (K1+cpp*rop*Fp0)/Cvw: ...
   1/Cvg.
C = [1.0; 0.1]; D = [0.0; 0.0];
%definicia modelu MIMO
%ob2 = ss(A, B, C, D):
                          %definicja podstawowa (bez nazw)
ob2 = ss(A, B, C, D, 'InputName', [Qq '; Tzew], 'OutputName', [Twew'; Tp ]);
%===== III cześć (symulacie) ========
%symulacia i wykresy
step(ob2)
title("Odowiedzi skokowe obiektu"):
```

```
u
du
u
du
```

```
ObiektG = ss(A,B,C,D); %definicja modelu MIMO (2 wejścia, 2 wyjścia) u0 = [1,3]; %wartości początkowe na wejściach u = [2,0.1]; %wielkość skoku na poszczególnych wejściach u = -A^2 - 1 + B^2 u0; %punkt równowagi [y, t] = u = v + A^2 - 1 + B^2 u0; %odpowiedzi skokowe subplot(221), plot(t, u = v + A^2 - 1 + A^2 - 1
```

Matlab (nowszv)

```
u0=1; du=2; %parametry wymuszenia skokowego
stepDataOptions(); %odczytanie parametrów
opcje = stepDataOptions('InputOffset',u0, StepAmplitude',du);
step(ObiektG11);
```

```
%definicja transmitancji (G11=Twew/Qg, G12=Twew/Tzew, G21=Tg/Qg, G22=Tg/Tzew) s=tf(s*);

M = Cvg*Cvw*s^2 + ( Cvg*(Kg+K1+cpp*rop*Fp0)+Cvw*Kg )*s + Kg*(K1+cpp*rop*Fp0);

ob3_G11 = Kg / M;

ob3_G12 = ( Cvg*(K1+cpp*rop*Fp0)*s + Kg*(K1+cpp*rop*Fp0) ) / M;

ob3_G21 = ( Cww*s + Kg+K1+cpp*rop*Fp0 ) / M;

ob3_G22 = Kg*(K1+cpp*rop*Fp0) / M;
```