Flying OcPoC Zynq Mini with PX4 Autopilot

다음 문서들이 이 단계들을 통해 어떻게 할 지 알려줄 것입니다:

- OcPoC flight controller 와 PX4's autopilot 를 위한 적합한 파일을 다운받습니다.
- OcPoC's Ubuntu OS system 을 압축을 풀고 설치합니다.
- PX4 실행파일을 실행합니다.
- OcPoC 에 autopilot 을 불러옵니다.
- OcPoC 을 QGround Control 에 연결합니다.

중간에 막히면 각 단계의 하단에 있는 OcPoC Zynq FAQ 페이지를 이용하세요. 여기서 문제점에 대한 해결책을 찾지 못하면 사용자 허브의 'Support and Discussion' 섹션에 게시해주세요. 저희가 최대한 빨리 도와드리겠습니다.

필요한 파일들 다운로드

Ubuntu 16.04 에서 작성됩니다.

시작하기 전에!

이 단계들은 Ubuntu 14.04를 다운로드하고 설치하고 해줄 것입니다. 우리는 Ubuntu 를 표준 프로그램으로 추천합니다. 그러나 또한 Petalinux 도 지원합니다. <u>여기서</u> 설치방법을 알려드리겠습니다.

툴체인 다운로드/설치

여러분이 설치가 요구하는 툴체인이 있다는 것을 확실하게 하고 가겠습니다. Terminal 을 열고 다음 명령어를 실행합니다 .

Required Tools:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf \
g++-arm-linux-gnueabihf pkg-config-arm-linux-gnueabihf
```

이제 우리는 파일 시스템과 자동항법에 대한 필요한 파일들을 다운로드 할 것입니다.

PX4 Flight Stack 다운로드

만약 여러분이 ArduPilot on OcPoC™ Zynq Mini guide 를 통해 실행한 적이 없다면, terminal 을 열고 다음 명령어들을 실행할 기본 도구들을 가진 것을 확실하게 해주시기 바랍니다 :

Required Tools:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install git
sudo apt-get install gtkterm
```

이제 파일 시스템과 PX4 스택(당연히 여러분은 새 폴더를 만들고 거기서 이 명령어들을 실행해야합니다)을 위해 필요한 파일들을 다운로드 할 것입니다 :

Aerotenna's PX4 Software:

```
git clone https://github.com/PX4/Firmware.git
```

PX4 소프트웨어를 빌드하기 전에 여러분은 유저네임을 "dialout" 그룹의 한 부분으로 할 필요가 있습니다. Terminal 으로부터 다음 명령어들을 실행해주세요 :

Add user to "dialout"

sudo usermod -a -G dialout \$USER

이제 우리는 OcPoC-Mini에 대한 PX4 코드를 컴파일해야합니다, 여러분이 어떤 OS 를 선호하는지에 따라 명령어들은 약간 다를 것입니다. Terminal 에서 PX4 source code 를 찾고 PX4 실행파일을 빌드하기 위해 다음 terminal 명령어들을 실행합니다:

PX4 실행파일 빌드

• Build PX4 for Ubuntu

git submodule update --init --recursive
make posix_ocpoc_ubuntu

이제 PX4 빌드가 완료되었고, SD card 로 넘어갈 준비가 되었습니다.

PX4 Files 을 SD 카드로 로드하기

다른 파일들은 여러분 SD 카드의 각 부분에 로드 될 것입니다. 알맞은 부분에 로드되는지 잘 확인해주세요.

'boot' 분할

Terminal 에서 우리가 github 'OcPoC_Zynq_Mini_Files'에서 복사한 폴더를 찾고 다음 명령어를 실행하세요.

load boot partition files:

```
cp uImage devicetree.dtb uramdisk.image.gz BOOT.bin /media/<username>/boot/
```

```
andrew@joshua-Lenovo-K450e:~/OcPoC_Zynq_Mini_Files$ sudo cp uImage devicetree.dt
b uramdisk.image.gz B00T.bin /media/andrew/boot/
andrew@joshua-Lenovo-K450e:~/OcPoC_Zynq_Mini_Files$ cd
andrew@joshua-Lenovo-K450e:~$ cd /m
media/ mnt/
andrew@joshua-Lenovo-K450e:~$ cd /media/andrew/boot/
andrew@joshua-Lenovo-K450e:/media/andrew/boot$ ls
B00T.bin devicetree.dtb uImage uramdisk.image.gz
```

copied files and checked on them

'rootFs' 분할

Terminal 에서 'OcPoC_Mini_Zynq_Files'에서 복사한 폴더를 찾고 다음 명령어를 실행하세요.

Copy root file system to SD Card:

```
cd PX4_rootfs
sudo cp ubuntu-rootfs1.tar.gz ubuntu-rootfs2.tar.gz /media/<your_username>/rootFs/
```

• Unpack Ubuntu to SD Card:

```
cd /media/<your_username>/rootFs
sudo tar xvf ubuntu-rootfs1.tar.gz
sudo tar xvf ubuntu-rootfs2.tar.gz
```

```
andrew@laptop:/media/andrew/rootfs
andrew@laptop:~/2_20_test/ocpoc_mini_zynq_files$ cp uImage devicetree.dtb uramdi
sk.image.gz B00T.bin /media/andrew/boot/
andrew@laptop:~/2_20_test/ocpoc_mini_zynq_files$ sudo cp ubuntu-rootfs1.tar.gz u
buntu-rootfs2.tar.gz /media/andrew/rootfs/
andrew@laptop:~/2_20_test/ocpoc_mini_zynq_files$ cd /media/andrew/rootfs/
andrew@laptop:/media/andrew/rootfs$ sudo tar xvf ubuntu-rootfs1.tar.gz
```

Remove the tar directories:

```
sudo rm ubuntu-rootfs1.tar.gz
sudo rm ubuntu-rootfs2.tar.gz
```

Make sure decompression was successful:

1s

```
eerotenna@aerotenna-ThinkCentre-M93p: ~/Documents/ubuntu_filesystem
aerotenna@aerotenna-ThinkCentre-M93p: ~/Documents/ubuntu_filesystem$ ls
bin dev home media opt root sbin sys usr
boot etc lib mnt proc run srv top var
aerotenna@aerotenna-ThinkCentre-M93p: ~/Documents/ubuntu_filesystem$

■
```

Copy PX4 Executable to SD Card

PX4 Firmware 디렉토리를 다시 찾습니다. OcPoC 에서 PX4를 처음 실행할 때, 여러분은 PX4 실행파일 외에도 몇몇 폴더들을 복사할 필요가 있습니다. 이 디렉토리들은 이미 OcPoC_Mini_Zynq_Files 에서 복사된 root file system 에 포함되어 있습니다. 그러나 여러분이 작업하는 PX4 디렉토리로부터 복사하는 것은 좋은 아이디어입니다. 다음 명령어들을 실행하세요:

Copy PX4 to the SD Card

```
sudo cp -r ROMFS/ /media/<your_username>/rootFs/root/.
sudo cp -r posix-configs/ /media/<your_username>/rootFs/root/.
sudo cp -r test_data/ /media/<your_username>/rootFs/root/.
cd build/posix_ocpoc_cross/
sudo cp px4 /media/<your_username>/rootFs/root/.
```

NOTE: ROMFS 를 가진 후에, posix-configs 와 test_data 폴더들은 SD 카드에 있을 것입니다. 새로운 PX4를 빌드할 때 여러분은 단지 새로운 PX4 실행파일을 SD 카드로 복사하면 됩니다.