How to control RC servo motor with PWM


이대로 skseofhek@daum.net

서보 모터란?


- 특정 위치로 이동하거나, 특정한 수치(속도 등)만큼 가동시킬 때 사용
- 모터로 부터의 피드백을 통해 정확하게 제어할 수 있는 구조 : closed-loop system
- 모터와 기어박스 그리고 제어회로로 구성
- 자동화 생산 시스템, 로봇, 장난감, 가전제품 등 광범위하게 쓰인다.

산업용 vs RC용

서보 모터 구조 및 작동원리



③ Control circuit 예시




PWM 신호 발생

SG90 9 g Micro Servo




Specifications

- Weight: 9 g
- Dimension: 22.2 x 11.8 x 31 mm approx.
- Stall torque: 1.8 kgf·cm
- Operating speed: 0.1 s/60 degree
- Operating voltage: 4.8 V (~5V)
- Dead band width: 10 μs
- Temperature range: 0 °C − 55 °C




Position "0" (1.5 ms pulse) is middle, "90" (\sim 2 ms pulse) is all the way to the right, "-90" (\sim 1 ms pulse) is all the way to the left.



Q) "1°단위로 제어하고 싶다"


-> 10°와 11°를 구분



+α 를 기준 clock -> "counter"

기준 clock은 얼마로 해야 하나?

- 1) $refresh\ frequency = 20ms$
- 2) $range = time_{max} time_{min}$ = 2ms - 1ms = 1ms
- 3) $f_{needed} = \left(\frac{range}{resolution}\right)^{-1}$




1°단위로 제어 -> resolution = 180

//그럼.. 10°단위로 제어하고 싶을 땐? -> resolution = 18

$$f_{needed} = (\frac{1ms}{180})^{-1}$$
 $=$ 180 kHz -> 이 clock 신호를 만들어 줘야 됨..

frequency_divider : clk_180kHz

ZYBO 외부 125MHz 클럭(L16핀)이용 -> 180kHz 클럭 생성




125MHz로 180kHz 만들기

$$Scale = \frac{f_{in}}{f_{out}}$$


$$= \frac{125MHz}{180kHz} = 694.4444 \cdots \pm 694 \quad -> 150MHz를 694번 씩 세면(=>counter)$$
180kHz가 만들어짐

PWM 생성 flow



Vivado 실습


- 1. 새 project를 생성
 - Target language와 Simulator language는 VHDL 로 하고 board는 zybo로 설정
- 2. 왼쪽에 있는 Flow Navigator -> Project Manager -> Add Sources클릭




3. 'Add or create design sources'체크 후 Next>버튼



4. 'Create File'누르고 'Create Source File'창 뜨면 File name에 'clk_180kHz' 입력, 'Ok'버튼 누르고 나와서 'Finish'클릭



- 5. 'Define Module' 창이 뜨면 그냥 'Ok'클릭 -> 'Yes'클릭
- 6. Design Sources' -> clk_180kHz 더블 클릭해서 코드 입력.



clk_180kHz VHDL 코드

```
Project Summary × 🐠 clk 180kHz.vhd * ×
home/roi/xilinx_vivado/project_2/project_2.srcs/sources_1/new/clk_180kHz.vhd
 16 -- Revision 0.01 - File Created
 17 -- Additional Comments:
 18 --
 20
 22 library IEEE;
                                  --라이브러리 및 패키지 선언
 23 use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
 24
 25 entity clk_180KHz is
                            --entity : 모듈 이름, 입/출력 port 설정
 26 -- Port ();
 27
       port(
 28
      clk in : in std logic;
 29
      reset : in std logic;
 30
           clk out : out std logic
 31
      );
 32
 33 end clk_180KHz;
```

```
34
35 architecture Behavioral of clk 180KHz is
                                                     --architecture
      signal temporal : std logic;
36
                                                     --선언부 : 데이터 타입, 신호 및 컴포넌트 등 선언
37
      signal counter : integer range 0 to 346 :=0;
38 begin
      frequency divider : process (reset, clk_in)
39
                                                     -- 구현부 : 회로 구현
40
      begin
41
          if(reset ='l') then
                                                      -- reset 설정
42
              temporal <= '0';
43
              counter <= 0;
44
          elsif rising edge(clk in) then
                                                     -- counter = 346일때 까지 clk의 rising edge를 세겠다!
45
              if (counter = 346) then
46
                  temporal <= NOT(temporal);
                                                     -- counter = 346이면 temporal을 반전
47
                  counter <= 0:
48
              else
49
                  counter <= counter +1:
                                                    -- counter < 346일 때, 1씩 증가
50
              end if:
51
          end if:
52
      end process;
53
54
      clk out <= temporal;</pre>
                                                      -- temporal 신호를 clk out으로!
55
56 end Behavioral:
```

57

위에서 150MHz를 694번 세어 준다고 했는데,, Duty 비가 50%인 clock을 만들어 주기 위해 절반인 347(0부터 시작하니까 346이 되어야 함) 이 되면 temporal를 (0에서 1로, 1에서 0으로) 반전시켜 준다. 7. 2-6 반복해서 File name이 servo_pwm인 source 생성 후 코드 입력.

```
∑ Project Summary × ⓓ clk_180kHz.vhd * × ⓓ servo_pwm.vhd * ×
 /home/roi/xilinx_vivado/project_2/project_2.srcs/sources_1/new/servo_pwm.vhd
  17 -- Additional Comments:
  18 --
  20
  21
  22 library IEEE;
                                                       --라이브러리, 패키지선언
  23 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  24 use IEEE.NUMERIC STD.ALL;
  25
  26 entity servo_pwm is
                                                       -- entity 선언
      PORT (
  27
  28
            clk : IN STD LOGIC;
       reset : IN STD LOGIC;
            pos : IN STD LOGIC VECTOR(9 downto 0);
  30
  31
            servo : OUT STD LOGIC
  32
        );
  33 end servo pwm;
```

```
35 architecture Behavioral of servo pwm is
36
                                                       -- Counter, from 0 to 3599. 20ms를 만들기 위해서 180x20 = 3600이 필요
37
      signal cnt : unsigned(11 downto 0);
38
                                                       -- Temporal signal used to generate the PWM pulse.
39
      signal pwmi: unsigned(9 downto 0);
40 begin
41
                                                       -- 최소 duty cycle이 1ms가 되어야 하므로 180을 더해줌.
42
      pwmi <= unsigned(pos) + 180;</pre>
43
                                                       -- Counter process, from 0 to 3599.
44
      counter: process (reset, clk) begin
45
          if (reset = 'l') then
                                                       -- reset 설정
46
              cnt <= (others => '0');
47
          elsif rising edge(clk) then
                                                       -- cnt=3599에 도달하면 cnt를 0으로!
48
              if (cnt = 3599) then
49
                  cnt <= (others => '0');
50
              else
51
                  cnt \le cnt + 1:
                                                     -- cnt < 3599 이면 +1
52
              end if:
53
          end if:
54
      end process;
55
                                                       -- pwm 출력
56
      servo <= 'l' when (cnt < pwmi) else '0';
57 end Behavioral:
58
```

cnt를 3600(0부터 3599)번 세어주는 이유

- refresh frequency 에 해당하는 20ms를 만들어주기 위함
- 180kHz -> 1s : 180k 개를 세면 1s 180 -> 1ms : 180개를 세면 1ms

=> 20ms를 만들어주기 위해서는 180x20 = 3600개를 세어야 함.


56줄에 보면 cnt < pwmi 일 때 servo로 출력이 '1'나감
- pwmi = 최소 duty cycle인 1ms(180개 세면 1ms이므로 180)
+ 원하는 각도의 이진 표현

8. 2-6 반복해서 File name이 servo_pwm_180kHz인 source 생성 후 코드 입력.


```
22 library IEEE;
23 use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
24
25 entity servo_pwm_clk180kHz is
                                                          -- entity
26
      PORT (
27
          clk : IN STD LOGIC;
28
          reset: IN STD LOGIC;
          pos : IN STD LOGIC VECTOR(9 downto 0);
30
          servo: OUT STD LOGIC
31
32 end servo pwm clk180kHz;
33
                                                         --architecture
34 architecture Behavioral of servo pwm clk180kHz is
35
      COMPONENT clk 180kHz
                                                          --clk 180kHz 의 인스턴스 생성
36
          PORT (
37
              clk
                  : in STD LOGIC;
38
              reset : in STD LOGIC;
39
             clk_out: out STD_LOGIC
40
          );
41
      END COMPONENT;
```

```
42
43
      COMPONENT servo_pwm
                                                      --servo pwm의 인스턴스 생성
44
         PORT (
45
             clk : IN STD LOGIC;
             reset : IN STD LOGIC;
46
47
             pos : IN STD LOGIC VECTOR(9 downto 0);
48
             servo : OUT STD LOGIC
49
          );
50
      END COMPONENT;
51
52
      signal clk out : STD LOGIC := '0';
53 begin
      clk180kHz_map: clk_180kHz PORT MAP( --인스턴스 이름 : 하위레벨 entity 이름 clk=>clk, reset=>reset, clk_out --포트 연결
54
55
56
     );
57
58
      servo pwm map: servo pwm PORT MAP( --인스턴스 이름 : 하위레벨 entity 이름
          clk=>clk out, reset=>reset, pos=>pos, servo=>servo --포트 연결
59
60
      );
61 end Behavioral:
62
```

- 9. Flow Navigator > Project Manager > Add Sources 클릭
- 10. 'Add or create simulation sources'체크 후 Next>버튼
- 11. 'Create Source File'창에서 File name에 servo_pwm_clk180kHz_tb입력 후 'Ok'클릭 > 'Finish' 클릭



12. 'Define Module'창 에서 'Ok'클릭 >'Yes' 클릭



13. 'Simulation Sources'>sim_1>servo_pwm_clk180kHz_tb 더블 클릭 후 코드 입력

```
rvo pwm clk180kHz tb.vhd*
/home/roi/xilinx_vivado/project_2/project_2.srcs/sim_1/new/servo_pwm_clk180kHz_tb.vhd
       -- Revision:
       -- Revision 0.01 - File Created
16
       -- Additional Comments:
17
18
19
 20
 21
 22
       LIBRARY ieee:
                                                                         -- 라이브러리 및 패키지 선언
 23
       USE ieee.std logic 1164.ALL;
24
       ENTITY servo_pwm_clk180kHz tb IS
 25
                                                                         -- 테스트 벤치는 port 선언이 필요 없음
       END servo pwm clk180kHz tb;
 26
 27
 28
       ARCHITECTURE behavior OF servo pwm clk180kHz tb IS
 29
           -- Unit under test.
           COMPONENT servo pwm clk180kHz
 30
                                                                         -- 검증하고자 하는 모듈을 인스턴스로 생성하기 위해 component 선언
 31
               PORT (
 32
                   clk : IN std logic;
                  reset : IN std logic;
 33
                  pos : IN std logic vector(9 downto 0);
 34
                  servo : OUT std logic
 35
 36
               );
```

END COMPONENT:

```
-- Inputs.
                                                                   -- 생성한 인스턴스와 포트 연결할 시그널 선언
         signal clk : std logic := '0';
         signal reset: std logic := '0';
         signal pos : std logic vector(9 downto 0) := (others => '0');
          -- Outputs.
         signal servo : std logic;
         -- Clock definition.
         constant clk_period : time := 8 ns;
                                                                   -- 외부 125MHz의 클럭 주기 1/125MHz = 8누
      BEGIN
         -- Instance of the unit under test.
         uut: servo pwm clk180kHz PORT MAP (
                                                                   -- 인스턴스 생성
             clk => clk.
             reset => reset.
             pos => pos,
             servo => servo
         ):
                                                                   -- clock 프로세스 정의
        clk process :process begin
58 O
             clk <= '0';
59 O
             wait for clk period/2;
60 O
             clk <= '1';
61 O
             wait for clk period/2;
         end process;
                                                                   -- Stimuli process : 검증하고자 하는 모듈의
                                                                   -- 입력포트에 인가할 입력 신호들을 만들어 줌
         stimuli: process begin
66 O
             reset <= '1';
                                                                     1.5ms pwm 신호를 0도라 할 때
67 O
             wait for 50ns;
68 O
             reset <= '0';
69 O
             wait for 50ns;
70 O
             pos <= B"00 0000 0000";
                                                                    -90도 => 00 0000 0000
71 O
             wait for 20ms;
72 O
             pos <= B"00 0011 1100";
                                                                    -30도 => 00_0011_1100
73 O
             wait for 20ms;
74 O
             pos <= B"00 0111 1000";
                                                                     +30도 => 00_0111_1000
75 O
             wait for 20ms;
76 O
             pos <= B"00 1011 0100";
                                                                     +90도 => 00_1011_0100
77 O
             wait;
78 O
         end process;
79 O END;
```

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 56

57


62

63 64

65


14. Ctrl+S 눌러 저장


15. Flow Manager>Simulation>Simulation Settings>Simulation 에서 rumtime을 100ms로 설정 >Apply 클릭 > Ok 클릭



16. Flow Manager>Simulation>Run Simulation > Run Behavioral Simulation 클릭

하여 시뮬레이션 시작





reference

- 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Servomotor
- 2. <u>www.thomas.co.kr/tec/download.php?fn=1.서보의%20종</u> 류.pdf@A1161682707
- 3. http://embedded-lab.com/blog/lab-21-servo-motor-control/
- 4. www.ti.com/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf
- 5. http://www.seekic.com/circuit diagram/Basic Circuit/DC motor servo circuit composed of %CE%BCA741.html
- 6. https://www.codeproject.com/Articles/513169/Servomotor-Control-with-PWM-and-VHDL
- 7. https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/zybo/reference-manual