Installation Instruction/User Manual

About This Tutorial

• 이 튜토리얼에서는 µLanding을 airframe에 연결하는 과정을 설명한다. µLanding의 구조 및 센서 인터페이스에 대해서는 aerotenna.com의 다른 관련 문서들을 참고하기 바란다.

Easy Integration

• μLanding을 특정 시스템이나 airframe과 합치는 것은 간단하다. μLanding은 레이더 센서(radar sensor)와 물체 간의 거리를 측정할 수 있도록 설계되었다. 설치 과정이 간결해졌기에, 당신이 해야할 것은 μLanding을 비행체(aircraft)에 설치하고 전원을 공급하는 것 뿐이다.

What You Need

- 다음은 이 튜토리얼을 위한 하드웨어 목록이다.
- 1. Antenna µLanding
- 2. 외부 5V DC 전원
- 3. UART 인터페이스를 갖는 receiver device


Attach µLanding to Airframe

Step 1: µLanding의 Base Lock을 airframe의 적절한 위치에 고정시킨다. Airframe을 똑바로 세웠을 때 파스너(fastner, 고정장치)가 아래로 향하도록 한다.



uLanding™ Base Lock

Attach µLanding to Airframe(cont')



secure the base lock on the airframe

Attach µLanding to Airframe(cont')

Step 2: µLanding을 Base Lock 아래에 단단히 고정시킨다.




Powering µLanding

Step 1: 빨간색 포트에 5V DC 전원을 연결한다.

Step 2: 그라운드(GND)를 검은색 포트에 연결한다. (다음 페이지의 그림을 참고하라.)

Connection between µLanding and Receiver Device

- receiver device를 인터페이스와 프로토콜에 맞게 연결하라.
- 조립 및 연결이 완료되면 Data Receiving 탭으로 이동하라.



Reference

- https://aerotenna.readme.io/docs/ulanding-installation
- https://aerotenna.readme.io/docs/µlanding-required-hardware