



SP-CLP

MONITORAMENTO LOCAL DE CLPS SIEMENS S7-1200



Como o SP-CLP entra na sua rede

Um computador dentro da fábrica conversa com os CLPs e publica o painel na rede local. Qualquer aparelho da planta abre o painel no navegador. Nada sai da fábrica e nada é instalado nos aparelhos.



CLPs na planta

S7-1200 com o bloco do SP-CLP
Uma máquina por DB,
assinatura **SPCLP**



porta 102



Rede da fábrica

Cabo e switch da própria
planta
Painel e CLPs na **mesma rede**



rede local



Computador do painel

Windows, um executável só
Lê os CLPs e **grava o histórico**



http://sp-clp



Navegador de quem precisa

Celular, tablet, notebook, TV
Nada para instalar

O QUE O CLIENTE GANHA



Somente leitura

O painel lê o CLP e nunca escreve nele.



Grava sem ninguém

Histórico de 7 dias mesmo com o navegador fechado.



Modo TV

Uma máquina por vez, para o monitor da parede.



Senha só no cadastro

Monitorar é livre; configurar exige senha.

PARA FUNCIONAR, BASTA



Porta 102 liberada entre o painel e cada CLP, em qualquer firewall do caminho.



Painel e CLPs **na mesma rede**, com rota entre eles. Cabo e switch são o caminho mais estável.



Um endereço fácil de guardar: **http://sp-clp** na porta 80, ou **http://nome-do-pc:8000**.



Sem internet, sem nuvem, sem servidor externo: tudo roda dentro da fábrica.

Você imagina, nós fazemos funcionar



SP-CLP

Autoric Automação e Sistemas

Estrutura de rede · 1 página