## **Guía Mini examen Redes-Emergentes**

Espectro de frecuencias: la distribución de frecuencias utilizadas para la transmisión de datos (los sistemas de comunicación usan estas para enviar información)

**Acceso múltiple:** El espectro se divide en <u>varios canales</u> más pequeños que se asignan a distintos usuarios

**Duplexación:** Es la capacidad de transmitir y recibir datos simultáneamente - El ancho de banda viene definido por el canal de transmisión

# Terminología de un sistema de comunicación

**Origen de la información:** Fuente de la información (digital o analógica)

Codificador de origen: <u>Transforma</u> el formato de los datos del origen a un formato adecuado así mismo elimina redundancia

**Codificador de canal:** Agrega <u>protección</u> a los datos mediante información <u>redundante</u> para <u>corregir</u> errores

**Modulador digital:** Toma una señal y la <u>transforma</u> en otro tipo de esta adecuada para su transmisión (<u>De</u> digital a inalámbrico ejem)

**Circuito de Radiofrecuencia:** se usa para <u>enviar</u> la información a través de un canal <u>inalámbrico</u>.

**FDMA** (Acceso Múltiple por División de Frecuencias): Canal en subcanales / Usuarios limitados

**TDMA** (Acceso Múltiple por División de Tiempo): Canal dividido en intervalos de tiempo / Usuarios limitados

CDMA (Acceso Múltiple por División de Código): Canal único con identificación por código / Usuarios Ilimitados

CSMA (Acceso Múltiple con Detección de Portadora): Todos en el canal esperando en una cola / Usuarios Ilimitados

**Ancho de banda:** el espacio que existe entre la frecuencia inferior y superior de un canal. (Longitud máxima de la frecuencia de un canal)

Onda sinusoidal: tipo de onda que se produce de <u>forma natural</u> en muchas situaciones, como en las corrientes alternas de los circuitos eléctricos o en las ondas sonoras, Matemáticamente viene dada por la función seno o coseno.

#### Fórmula Matemática:

 $y(t) = A \cdot \sin(2\pi f t + \phi)$ 

- Amplitud (A): altura de la onda
- Frecuencia (f): numero de ciclos por segundo
- Fase (φ): desplazamiento de la onda

#### Atenuación de la señal:

- Path loss: potencia de la señal disminuye con la distancia
- Shadowing: obstáculos en la trayectoria de la señal
- Fading: superposición de copias de una onda que se cancelan

## **Guía Mini examen Redes-Emergentes**

### Tipos de modulación:

- Modulación de Amplitud ASK (amplitude shift keying)
- 2. Modulación de Frecuencia **FSK** (frequency shift keying)
- Modulación de Fase PSK (phase shift keying)
- Modulación de Amplitud y Frecuencia a la vez QAM (quadrature amplitude modulation)

Para la modulación básica lineal una serie de bits puede ser representada por un símbolo algunos tipos de modulación que hacen eso son los siguientes:


- BPSK, es 1 bit/sec porque cada simbolo representa 1 bit
- QPSK, es 2 bits/sec porque cada simbolo representa 2 bits
- 16-QAM, es 4 bits/sec porque cada simbolo representa 4 bits
- 1024-QAM, es 10 bits/sec porque cada simbolo representa 10 bits

Propagación con línea de vista: Viaja directamente, sin obstáculos

**Propagación por reflexión:** Las ondas se reflectan en la superficie de onda

**Propagación por difracción:** Las ondas llegan a un objeto que las hace alterar su trayectoria

Propagación por dispersión: Las ondas se separan en diferentes direcciones debido a interacciones con edificios o particulas



Constelación símbolos para 16-QAM