Лекция 18 Производительность ЦП

Модель фон Неймана

- Процессор единственный (нет многоядерности, нескольких процессоров на плате)
- Процессор выполняет инструкции последовательно, т. е. не приступает к выполнению следующей, пока не завершил выполнение предыдущей
- То есть все эффекты выполнения предыдущей инструкции фиксируются перед выполнением следующей на современных процессорах с точки зрения программиста это правило выполняется

Современные компьютеры

- Многоядерные, многопроцессорные
- Каждое ядро ведет себя по фон-Неймановски
- Для повышения скорости работы одного ядра применяются:
 - Конвейеризация
 - Предсказание переходов
 - Суперскалярность
 - Спекулятивные вычисления (speculative execution)
 - Перестановка вычислений (out of order)
 - Переименование регистров
 - Кеширование


Конвейеризация

- Шаги исполнения инструкции модельного процессора:
 - Загрузка инструкции из памяти
 - Декодирование инструкции
 - Загрузка аргументов инструкции на устройство (сумматор, умножитель, FPU) для выполнения
 - Выполнение операции
 - Сохранение результатов операции

Функциональные устройства ЦП

- Устройство управления памятью
- Декодер инструкций
- Регистровый файл (совокупность регистров)
- Сумматор, сдвиговый регистр, умножитель...
 - АЛУ (арифметико-логическое устройство)

Pipelining



- "обычный" процессор 16 тактов
- Конвейерный процессор 7 тактов

Длина конвейера

- Чем проще операции, выполняемые на одном шаге конвейера, тем выше можно поднять скорость работы (тактовую частоту)
- Но конвейер удлиняется
- Процессоры Intel:
 - Pentium 5 stages
 - Pentium 4 (Prescott) 31 (!) stages
 - Современные 14 stages
- Семейство ARM: 8 15 stages

Конфликты (hazards – помехи?)

- Различные hazards не позволяют конвейеру достичь максимальной пропускной способности
- Structural hazards:
 - Два шага конвейера требуют одно функц. устройство (напр. доступ к ОЗУ)
- Data hazards:
 - Данные еще не готовы (RAW read after write)
- Control hazards:
 - Неизвестно, выполнится ли условие
 - Косвенный переход

Особые ситуации

- Pipeline stall (простой) конвейер не может продолжить работу из-за ожидания долгой операции (например, чтение из памяти)
- Pipeline flush (очистка) конвейер должен быть очищен из-за перехода в другую точку программы (условный переход, косвенный вызов/переход, системный вызов)
- Чем длиннее конвейер, тем большие задержки вызывает pipeline flush

Предсказание перехода (branch prediction)

- При декодировании инструкции перехода попытаться угадать, будет ли переход
 - Если угадали, конвейер продолжит нормальную работу
 - Если не угадали pipeline flush
- Инструкции выполняются спекулятивно, то есть запись в регистры или память откладывается до момента, когда с инструкцией перехода не станет ясно
- Предсказание адреса перехода (branch target predition) – по адресу инструкции (до декодирования) предсказать адрес следующей инструкции

Способы предсказания

• Статический (варианты: все переходит, никогда не переходит, переходит только назад)

• Счетчик с насыщением истории переходов

not

taken

not taken predict taken

predict

not

taken

taken

predict

predict

taken


• Адаптивный двухуровневый

Нейросети (?)

• Современные процессоры предсказывают переходы с точностью 95%

Суперскалярность

- Процессор может выполнять более одной инструкции за такт
 - Увеличиваем число конвейеров
 - Увеличиваем число функциональных устройств



Функциональные устройства

- Intel Skylake:
 - ALU 4 add, and, or, test, mov, ...
 - DIV − 1 − div, idiv, ...
 - SHIFT 2 sal, shl, ...
 - SLOW INT 1 mul, imul, rcl
 - VEC ALU 3 vpand, vpor, ...
 - VEC ADD 2 vadd, vsub, ...
 - ...
- (теоретически) до 4 инструкций сложения одновременно, но вычисление адреса требует ALU


Переименование регистров

- При суперскалярности появляются новые data hazards:
 - Write After Read (WAR) на регистрах, например: mov (%esi), %eax add %eax, %ebx mov \$10, %eax // anti-dependence add \$20, %eax mov %eax, %ecx
 - Write After Write (WAW) должен сохраняться последний результат
- ISA (instruction set architecture) registers переименовываются в hardware registers при выполнении инструкции


Out-of-order execution

- Развитие идеи pipeline, отказываемся от фиксированного порядка стадий, но переходим к выполнению инструкции по готовности
- Конвейер делится на front-end и execution engine
- Инструкция декодируется в микроинструкции (µOP) во front-end
- Они поступают в execution engine где выполняются по готовности
- Доступ к памяти обрабатывается в memory engine


Skylake front-end



Skylake execution engine



Execution engine



Спекулятивные вычисления

- Инструкция выполняется спекулятивно, если на момент ее выполнения еще не известно, должна ли она выполняться вообще стр %еах, %ebx jne out mov \$10, %ecx // нужно ли выполнять?
- Если обнаружилось, что инструкцию не требуется выполнять, нужно состояние процессора откатить к состоянию "до" выполнения
- Спекулятивные вычисления позволяют поддерживать загруженность функциональных устройств и снижают число очисток конвейера

Спекулятивные вычисления

- Практически все инструкции выполняются спекулятивно: mov (%eax), %edx add \$1, %ecx
- Инструкция mov может завершиться ошибкой недопустимого адреса (page fault)
- В этом случае значение регистра %есх не должно измениться! Add выполняется спекулятивно.

Meltdown bug

- Взаимодействие подсистемы виртуальной памяти, кеша и спекулятивных вычислений позволяет получить по *побочному каналу* значение ячейки памяти, к которой в обычном режиме нет доступа
- Побочный канал: в теоретически защищенной системе утечка данных происходит средствами, не предусмотренными теоретической моделью:
 - Отслеживание времени выполнения (timing attack)
 - Отслеживание потребления энергии
 - Отслеживание паразитных электромагнитных излучений

Timing attack

- Измеряя время выполнения можно определить данные, над которыми проводилась операция
- Пример: проверка пароля с помощью strcmp
 - strcmp завершает выполнение при первом несовпадении
 - Если можем замерить время и определить число операций, то можно подобрать строку, перебирая символы, начиная с первого

Проверка нахождения значения в кеше

- Напрямую невозможно определить, находится ли ячейка памяти в кеше
- Но можно замерить время загрузки значения ячейки в регистр. Если оно "невелико", ячейка была в кеше
- Схема реализации: rdtsc // читаем внутренний счетчик тактов mov (%eax), %ebx // обращаемся к (%eax) rdtsc // вычисляем время обращения, сравниваем

"Закрытая" виртуальная память

- В таблице страниц бит "U" отвечает за доступность страницы в пользовательском режиме
- На самом деле таблицы страниц содержат отображение всей памяти процесса, всей физической памяти и виртуальной памяти ядра, но большая часть виртуальной памяти закрыта для процесса
- Но бит U проверяется отдельно от обращения к памяти
- Обращение к памяти с недопустимым битом U выполняется и считанное значение попадает в кеш!

Идея meltdown

```
// пусть %ebx будет содержать 0
mov $secretaddr, %eax // адрес в ядре
                      // div – медленная
div %ebx
// деление на 0 даст исключение, но
// последующие инструкции будут
// исполняться спекулятивно
mov (%eax), %ebx // в обход бита U
              // младшие 4 бита
and $15, %ebx
              // cache line = 64
shl $6, %ebx
mov mydata(%ebx), %ebx
```

Идея meltdown

- Спекулятивное выполнение mov mydata(%ebx), %ecx приведет к тому, что ячейка памяти с адресом, содержащим 4 бита секретного значения в памяти ядра, окажется в кеше
- Замеряя время обращения к кешу можно понять, чему был равен %ebx
- Отсюда можно извлечь значение 4 битов по заданному адресу в памяти ядра

Further reading

- Tpo Intel/AMD arch: http://www.agner.org/optimize/microarchitecture.pdf
- Tpo meltdown: https://meltdownattack.com/