
Лекция 19 Взаимодействие с внешними устройствами

Структурная схема



Регистры внешних устройств

- Адресуемые «ячейки»
- Чтение получение информации о состоянии внешних устройств
- Запись изменение состояния внешнего устройства
- Режимы доступа определяются для каждого бита индивидуально

Порты ввода-вывода х86

- Отдельное адресное пространство: 2^16 доступных портов ввода-вывода
- Первые 256 портов доступны «прямой адресацией», остальные через ВХ
- IN PORT, REG чтение из порта. REG: AL, AX, EAX. PORT: IMM8, BX.
- OUT REG, PORT запись в порт.

Работа с клавиатурой

- Порт 0х60 данные
- Порт 0х64 статус
 - Бит 0 клавиатура не готова принимать данные
 - Бит 1 данные от клавиатуры готовы
- Отправка байта на клавиатуру:

Sendbyte:

```
mov %eax, %ecx
wait: in $0x64, %al
test $1, %al
jnz wait
mov %ecx, %eax
out %al, $0x60
ret
```

Работа с клавиатурой

• Включение CapsLock, ScrollLock, NumLock LED

```
mov $0xed, %al
call sendbyte
mov $0x7, %al; light all leds
call sendbyte
```

• Чтение скан-кода

```
w: in $0x64, %al
test $2, %al
jz w
in $0x60, %al
```

Проблемы

- Неудобный доступ
- 64К слишком мало для современных компьютеров
 - Много устройств
 - Много управляющих регистров у каждого устройства
- Сложности с автоматическим конфигурированием и «горячим подключением»

Отображение в память

- Память устройства, конфигурационные параметры, регистры ввода-вывода отображаются на адресное пространство памяти
- PCI на 32-битных PC-совместимых компьютерах:
 - Верхний гигабайт физической памяти использовался для отображения устройств ввода-вывода
 - Память не доступна, даже если установлена

Проблемы (2)

- Постоянный опрос состояния внешнего устройства (i/o polling)
 - Устройство работают МНОГО медленнее процессора очень много циклов тратится впустую BUSY WAIT (активное ожидание)
 - Энергопотребление!
 - Процессор не может выполнять другие задачи

Типы взаимодействия

- Синхронное программа ожидает выполнения операции ввода-вывода, не выполняет других действий
 - Постоянный опрос готовности (busy wait)
 - Ожидание средствами аппаратуры/ОС
- Асинхронное программа выполняет другие действия одновременно с операцией вводавывода
 - Периодический опрос готовности (polling)
 - Уведомление по готовности (сигналы, прерывания)

Прерывания

- На одном из входов процессора выставляется электрический уровень прерывания
- Процессор заканчивает выполнение текущей инструкции
- Запрещаются прерывания (флаг IF процессора)
- Сохраняется минимальная информация, необходимая для продолжения выполнения с текущей точки
- Выполняется переход на обработчик прерывания

Сохраняемая информация

- В реальном режиме: EFLAGS, CS, EIP
- Сохраняется в стек (SS, ESP)
- В конце обработчика прерывания состояние процессора восстанавливается с помощью инструкции IRET
- Обработчик прерывания начинает работу в режиме запрета прерываний. Как можно быстрее прерывания должны быть разрешены инструкцией STI

Источники прерываний

- Non-maskable interrupt (NMI)
- Обычные от внешних устройств (INTR)
- Исключения специальные состояния при исполнении программы
 - Page fault
 - Division by zero
 - ..
- Программные исключения инициируются самой выполняющейся программой с помощью инструкции INT n

Номер прерывания

- X86 поддерживает 256 различных типов прерываний (для всех целей)
- 256 адресов начала обработчиков прерываний таблица обработчиков прерываний
 - В реальном режиме располагается по адресу 0
 - В защищенном где угодно
- Программное прерывание:
 - INT 3 debug trap (занимает 1 байт вместо 2)
 - INTO INT 4 if OF is set (1 байт вместо 2)
 - INT n

Список прерываний

- 0-31 исключения процессора
 - 0 divide error
 - 3 breakpoint
 - 4 overflow
 - 6 invalid opcode
 - 13 general protection fault
 - 14 page fault
- 32-255 пользовательские

APIC (advanced programmable interrupt controller)

- Отображает 16 (32, 64) входных линий прерываний от внешних устройств в линию INTR на процессор (или на ядра процессора)
- Отображает входные номера прерываний IRQ0 ... IRQ15 на прерывания процессора (например, INT32 .. INT47)
- Маршрутизация прерываний на ядра процессора
- Приоретизация прерываний
- Блокировка прерываний на время обработки

Финализация прерываний

- Когда APIC отправляет сигнал прерывания INTR на ЦП, отправка дальнейших сигналов блокируется
- ЦП должен явно разблокировать отсылку прерываний

mov \$0x20, %al out %al, \$0x20


Прерывания от внешних устройств

```
CPU0
0 :
                                   timer
           134
                  XT-PIC-XT-PIC
1:
                  XT-PIC-XT-PIC
                                   18042
          297
2:
                  XT-PIC-XT-PIC
                                   cascade
8:
                  XT-PIC-XT-PIC
                                   rtc0
9:
                  XT-PIC-XT-PIC
                                   acpi, vboxguest, p7p1
          5495
                  XT-PIC-XT-PIC
10:
                                   p2p1
          2088
                                   ahci, ohci hcd:usb1
11:
                  XT-PIC-XT-PIC
        22494
12:
                  XT-PIC-XT-PIC
          1580
                                   i8042
14:
                  XT-PIC-XT-PIC
                                   ata piix
15:
                  XT-PIC-XT-PIC
                                   ata piix
          4186
```

DMA (Direct Memory Access)

- «Быстрые» устройства могут использовать DMA для пересылки данных в память в обход ЦП.
 - SATA-контроллер копирует считанный блок непосредственно в ОЗУ.
 - Ethernet-контроллер забирает пакет для передачи в сеть непосредственно из ОЗУ
- ЦП освобождается от пересылки данных
- Не «загрязняется» кеш процессора

DMA



Алгоритм чтения сектора SATA

- ЦП выдает команду «считать сектор S по адресу в памяти М и выдать прерывание по готовности»
- SATA-контроллер считывает сектор S во внутренний буфер
- SATA-контроллер запрашивает DMA и копирует содержимое по адресу в памяти М
- После окончания копирования шлет запрос на прерывание на ЦП

Мультипрограммирование

- Организация выполнения нескольких программ одновременно (с перекрытием по времени) на одном компьютере
 - Распределение ОЗУ между работающими программами
 - Распределение времени ЦП (ядер ЦП) между программами
 - Управление внешними устройствами и организация доступа к ним

Требования к аппаратуре

- Поддержка прерываний
 - Для обработки событий от внешних устройств независимо от выполняющихся процессов
- Таймер
 - Для «справедливого» распределения времени между программами, защиты от "зависаний" процесса
- Защита памяти
 - Программа может работать только со своей памятью, доступ в чужую должен быть закрыт
- Режим супервизора
 - Чтобы предотвратить несанкционированное использование пп. 1-3


Защищенный режим х86

- При включении процессор работает в реальном режиме (real mode)
- Может быть переключен в защищенный режим (protected mode)
 - Регистр CR0 содержит бит включения (0)

mov %cr0, %eax or \$1, %eax mov %eax, %cr0

Кольца защиты

- 0 самое защищенное (kernel mode)
- 3 наименее защищенное
- Уровень защиты текущей программы биты IOPL регистра EFLAGS



Пользовательский режим

- Попытка выполнения привилегированной инструкции исключение GPF (General Protection Fault) (#13)
- Доступ к портам ввода-вывода может быть разрешен с помощью карты доступа в TSS (Task State Segment)
- Векторы обработки прерываний располагаются с адреса в регистре IDTR (Interrupt Descriptor Table Register)
- При переключении уровня привилегий из TSS загружаются регистры SS, ESP и для стека используются они
- Все регистры процессора сохраняются в TSS

Операционная система

- Операционная система комплекс взаимосвязанных программ, управляющих аппаратурой компьютера и предоставляющих услуги для пользовательских прогрграмм, в том числе интерфейс взаимодействия с человеком
- Состоит из:
 - Загрузчика
 - Ядра
 - Системных утилит

Ядро операционной системы

- Ключевой компонент операционной системы
- Управляет компьютером и распределяет ресурсы компьютера между работающими программами (процессами)
- Изолирует процессы друг от друга, виртуализирует ресурсы компьютера
- Предоставляет универсальный (не зависящий от аппаратуры) интерфейс процессам
- Находится в памяти от включения до выключения компьютера (все время работы ОС)
- Работает в привилегированном режиме

Компоненты ядра ОС

- Интерфейс системных вызовов
- Планировщик (управляет распределением времени между процессами)
- Управление памятью
- Файловая система
- Управление внешними устройствами
- Сетевая подсистема (реализация сетевых протоколов)

Драйвер

- Программа в составе ядра ОС
- Реализует общий интерфейс класса устройств
 - Драйвер файловой системы
 - Драйвер видеокарты
 - Драйвер сетевой карты
- Скрывает специфику конкретного устройства от вышележащих компонентов ядра
 - Драйвера ext4 и vfat
 - Видеокарты nvidia и intel
 - Разные сетевые карты

Linux Kernel structure

