


#### Процессорные архитектуры

- I386, x86\_64 (x86) (1978) Intel, AMD, ...
- ARM (1985) консорциум
- PowerPC (1992) IBM
- MIPS (1981) консорциум
- SPARC (1987) Sun
- Alpha (1992) DEC, Compaq, HP
- Itanuim (2001) Intel
- Микроконтроллеры (AVR, Z80, 8051, MaxQ, ...)

#### Процессорные архитектуры



#### Микроконтроллер

- Процессор
- ОЗУ
- ПЗУ (EEPROM, Flash)
- GPIO
- Коммуникационные интерфейсы (UART, I2C, SPI)
- Таймеры
- АЦП



#### System-On-Chip

- Микроконтроллер по характеристикам приближающийся к компьютерам:
  - 512 и более MiB RAM
  - Несколько ядер
  - Интегрированный GPU

## Принципы фон Неймана

- Однородность памяти команды и данные хранятся в одной памяти
- Адресность каждая ячейка памяти имеет свой адрес
- Программное управление инструкции процессора исполняются последовательно
- Двоичное кодирование

#### Гарвардская архитектура

- Для команд и данных используются различные шины
- Широко используется в микроконтроллерах

#### Структурная схема процессора

- Управляющее устройство выборка и дешифрация команды, переход на следующую инструкцию
  - Регистр счетчика команд (РС, IP)
  - Регистр слова состояния (FLAGS)
  - Другие регистры...
- Арифметико-логическое устройство
- Регистры общего назначения (РОН GPR), регистры плавающей точки

#### Классификации систем команд

- Битность (8, 16, 32, 64)
- Адресность (0-адресные ... 3-адресные)
- Работа с памятью
- Сложность (CISC, RISC, VLIW)

#### Битность процессора

- Битность процессора определяется размером регистров общего назначения: A, B, C 8-битные РОН 8080
- AX, BX, CX, ... 16-битные РОН 8086
- EAX, EBX, ECX 32-битные POH i386
- RAX, RBX, RCX 64-битные POH x86\_64
- Регистры могут объединятся в пары при выполнении некоторых инструкций

#### Инструкция процессора

- Элементарное неделимое действие, выполняемое процессором
- В программе на ассемблере записывается в виде:

LABEL: OPCODE OPERANDS

• Детали записи варьируются от архитектуры к архитектуре

#### Инструкции процессора

PDP-11

X86 (Intel Syntax)

```
ADD EAX, [EBX + ECX * 4]; EAX += EBX[ECX]
```

X86 (AT&T Syntax)

```
ADDL (%EBX, %ECX, 4), %EAX
```

ARM

```
LDR R0, [R1, #4]!; R0 = *R1++
```

#### Адресность

- Адресность определяется числом операндов у типичной инструкции выполняющей бинарную операцию (ADD)
- 0-адресные: для вычислений используется стек FADD; x86 FPU: сложение двух чисел на стеке регистров FPU
- 1-адресные: неявный операнд и результат аккумулятор

FADD [EBX]; x86 FPU сложить ST(0) и [EBX]

#### Адресность

• Двухадресные ADD EBX, ECX ; EBX += ECX

• Трехадресные

ADD R1, R2, R3; ARM: R1 = R2 + R2

#### Работа с памятью

• Memory-memory: оба аргумента из памяти и результат в памяти

ADD (R1)+, (R2); PDP-11

• Register-memory: не более одного аргумента из памяти

ADD DWORD PTR [EBX], 12

• Register-register: оба аргумента и результат должны быть в регистрах

#### Сложность системы команд

- CISC (Complex Instruction Set Computing)
  - «исторический набор инструкций»
  - Много форматов команд, переменная длина (от 1 до 15 байт на х86)
  - Ориентация на написание программ человеком
- RISC (Reduced Instruction Set Computing)

## RISC процессоры


- Мало форматов инструкций простой декодер инструкций
- Фиксированная длина инструкций
- Однородные РОН, «много» РОН
- Формат операций регистр-регистр
- (Как правило) одна инструкция за цикл
- Ассемблер для компилятора, а не для человека!

#### Типы данных


- Беззнаковые целые
- Знаковые целые
- Адреса беззнаковые целые
- Смещения знаковые целые
- Вещественные

#### Беззнаковые типы

• Биты нумеруются от младшего к старшему Байт (8 бит)



Слово (16 бит)




#### Беззнаковые типы

- Byte (0 .. 255) unsigned char
- Word (0 .. 65536) unsigned short
- Dword (0 .. 4294967296) unsigned int
- Qword (0 .. 18446744073709551616) unsigned long long

#### Знаковые целые числа

- Могут иметь длину 8, 16, 32, 64 бита
- Представляются в дополнительном коде
- -x == -x + 1
- Сложение, вычитание, сдвиг влево выполняются одинаково для знаковых и беззнаковых целых



## Byte order

- Память адресуется побайтно
- Целые числа большей длины могут размещаться в памяти по-разному
- Преобразование прозначно для программиста
- Little-endian: x86
- Big-endian: SPARC
- Переключаемые: ARM, PPC (Android LE, iOS LE)

# Byte order


	Low address						High address	
Address	0	1	2	3	4	5	6	7
Little-endian	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Big-endian	Byte 7	Byte 6	Byte 5	Byte 4	Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
Memory content	0x11	0x22	0x33	0x44	0x55	0x66	0x77	0x88
	64 bit value on Little-endian				64 bit value on Big-endian			
	0x8877665544332211				0x1122334455667788			

## Арифметические флаги

- В процессоре есть специальный регистр FLAGS (EFLAGS, RFLAGS), в котором находятся как флаги, управляющие работой, так и флаги результата операций
- Флаги Z, S (N), C, O (V) модифицируются в зависимости от значения результата операции
- Для каждой инструкции специфицировано какие флаги и как модифицируются


## Арифметические флаги

- Z устанавливается в 1, если результат операции равен 0
- S (N) устанавливается в 1, если результат операции отрицателен (т. е. старший бит результата)
- С «перенос» или «заем» результат операции над двумя беззнаковыми числами не представим как беззнаковое число того же размера



## Арифметические флаги


- O (V) флаг «переполнения» результат операции над двумя знаковыми числами не представим как знаковое число того же размера
- Пусть R = A + B, числа 8-битные
- $O = (A^R)&(B^R)&0x80$
- $O = C6 ^ C7$



#### Условные переходы

- Инструкции условных переходов проверяют значения флагов, установленных ранее
- Условия описываются в предположении, что предыдущая инструкция была СМР R1, R2, то есть R1 — R2 без сохранения результата
- ја переход, если беззнаковое больше, т. е. !z && !c
- јае переход, если больше или равно (!с)
- jg переход, если знаковое больше (!z && s == o)
- je (jz) переход, если нуль (z)

# Регистры х86




## Специфика регистров

- ESP stack pointer, указатель на вершину стека
- EBP указатель на текущий стековый фрейм, может использоваться как регистр для вычислений
- ESI, EDI неявно используются в строковых инструкциях
- EAX, EDX используются при умножении и делении
- ECX счетчик повторов или сдвигов (CL)

#### Управляющие регистры

- EIP (Instruction Pointer) указывает на следующую инструкцию, которая будет выполняться
- EFLAGS
- CR0, CR1, ...

#### **EFLAGS**



#### Режимы адресации

Immediate (непосредственный)
 MOV EAX, 42

Absolute (прямой)

VAR1: DD 0; глобальная переменная MOV EAX, VAR1

Indirect

MOV [ESI], EAX ; разыменование указателя

#### Режимы адресации

Memory (base + offset)

MOV EAX, [EBP + 4]

MOV [GLOBARR + EBX \* 4], EAX

MOV BX, [EBP + EDX \* 2 + 4]

#### Стек вызовов

- ESP указывает на первую занятую ячейку стека
- Стек растет в сторону уменьшения адресов
- PUSH EAX ; ESP -= 4, [ESP] = EAX
- POP EAX ; EAX = [ESP], ESP += 4
- CALL ADDR; PUSH EIP, EIP = ADDR
- RET; POP EIP

#### Передача параметров

- Способ передачи параметров и возврата результата определяется «соглашениям о передаче параметров» (calling convention)
- Например, параметры передаются на стеке, результат возвращается на регистрах

#### Пример

long long addll(long long v1, long long v2)

```
addll: MOV EAX, [ESP + 4]
```

MOV EDX, [ESP + 8]

ADD EAX, [ESP + 12]

**ADC EDX, [ESP + 16]** 

RET

#### Пример

```
VAR1 DQ 0x1234567887654321
VAR2 DQ 0x1212AABBCCDDEEFF
```

```
PUSH DWORD PTR [VAR2 + 4]
PUSH DWORD PTR [VAR2]
PUSH DWORD PTR [VAR1 + 4]
PUSH DWORD PTR [VAR1]
CALL addll
ADD ESP, 16
```

#### Карта стека

ESP + 16 V2 (high 32 bits)

ESP + 12 V2 (low 32 bits)

ESP + 8 V1 (high 32 bits)

ESP + 4 V1 (low 32 bits)


ESP Return address

## Цепочки вызовов (stack frames)


• Локальные переменные размещаются «ниже» адреса возврата

PUSH EBP MOV EBP, ESP

MOV ESP, EBP POP EBP RET



## Цепочки вызовов



#### Соглашение о вызовах cdecl

- Аргументы в стек заносятся в обратном порядке (т.е. лежат в прямом)
- Стек очищается вызывающей функцией
- Результат возвращается на регистрах EAX, EAX/EDX или ST(0)
- EAX, EDX, ECX могут изменяться вызванной функцией
- Остальные регистры должны быть сохранены
- (Стек выравнивается по границе 16 байт)

# Соглашение о вызовах stdcall (Win32)

- Аргументы в стек заносятся в обратном порядке (т.е. лежат в прямом)
- Стек очищается вызываемой функцией
- Результат возвращается на регистрах EAX, EAX/EDX или ST(0)
- EAX, EDX, ECX могут изменяться вызванной функцией
- Остальные регистры должны быть сохранены

#### Пример

long long addll(long long v1, long long v2)

```
addll: MOV EAX, [ESP + 4]
```

MOV EDX, [ESP + 8]

ADD EAX, [ESP + 12]

ADC EDX, [ESP + 16]

**RET 16**