
3. Sekundární parametry metalického vedení

sobota 12. září 2020 11:

Sekundární parametry jsou přehled vlastností jednotlivých druhů vedení a jsou ovlivňovány primárními parametry.



$$\Delta U = I (R + j\omega L) \Delta x$$

$$\Delta I = U (G + j\omega C) \Delta x$$

Vlnová impedance:

- Proud procházející vedením je závislý na velikosti impedance vedení --> čím menší impedance, tím je rychlost šíření vln vedení větší
- Při spojovaní 2 kabel dochází k odrazům vln, což má za následek přeslechy a zvýšený útlum => impedance se přizpůsobuje např. pomocí linkových transformátorů

$$z_C = \frac{U}{I}$$

$$\frac{U}{I} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

• Fázový posun mezi napětím a proudem je tedy $\frac{\pi}{4}$ a impedance mákapacittní

Bez distorzní vedení:

• Za bez distorzní vedení považujeme takové vedení kde platí:

$$RC = LG$$

$$\alpha = \sqrt{RG}$$

$$\beta = \omega \sqrt{LC}$$

• Zvláštním případem bez distorzního vedení je vedení bezeztrátové

|Z_c| - udává poměr velikosti napěťové a proudové vlny v každém bodě homog. vedení

 $\phi_{c}\,$ - $\,$ udává rozdíl mezi fází napěťové a proudové vlny v každém bodě homog. vedení

Měrná míra přenosu:

- Pro homogenní prostředí je konstantou
- Je to komplexní veličina

$$\gamma = \alpha + j\beta = \frac{\Delta U}{U\Delta x} = \frac{\Delta I}{I\Delta x} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

Měrný útlum

Měrný fázový posun

- Dříve se útlum měřil v neper. Dnes se používá dB:
- $Anp = ln \frac{U0}{Ux} = \alpha x$

Rychlost šíření na místním vedením:

- Odvozuje se z měrného fázového posuvu
- Pro délku vlny platí že fázový posun je roven 2π

$$\frac{\beta \lambda}{\beta \lambda} = \beta \frac{c}{f} = \sqrt{\frac{\pi RC}{f}c} = \frac{2\pi}{2\pi}$$

$$c = \sqrt{\frac{4\pi f}{RC}} = \sqrt{\frac{2\omega}{RC}}$$

• Rychlost šíření závisí na frekvenci - roste s odmocninou frekvence

Přeslechy na vedení:

- Rozlišují se podle místa kde se projevují:
 - Přeslech na blízkém konci NEXT(Near End Cross Talk)
 - Vzniká přenosem signálu z vysílače na ostatní páry, ve více párovém kabelu přes kapacitní a induktivní vazby. Vzniká na vstup přijímače umístěného na stejném konci jako zdroj
 - Přeslech na dalekém konci FEXT(Far End Cross Talk)
 - Projevuje se tím, že signály z vysílače pronikají do vstupu přijímače na opačném kopci

