12. Modulace spojitými signály

sobota 12. září 2020 14:23

- spojité analogové modulace nosným signálem je signál s harmonickým průběhem v čase (<mark>sinusoids</mark>) a modulačním signálem je <mark>analogový signál</mark>
- spojité digitální modulace nosným signálem je signál s harmonickým průběhem(sinus), modulačním signálem je diskrétní (digitální) signál diskrétní modulace nosným signálem těchto modulací je signál s nespojitým průběhem často také nazývaný toktovocí signál

Modulace je proces při němž se mění některý z parametrů nosného signálu pomocí modulujícího

Pro časový průběh nosného signálu platí:




- Un maximální amplituda nosného signálu;
- ω frekvence nosného signálu; φ - okamžitá fáze ve zvoleném začátku (t = 0).

Vysokofrekvenční nosný signál můžeme ovlivňovat (modulovat) změnou jednoho z těchto 3 základních parametrů:


- změnou amplitudy <mark>Ur</mark> -> amplitudová modulace (AM)(Fí je nula);
- změnou frekvence a -> frekvenční modulace (FM)(Fí je nula);
- změnou fáze φ -> fázová modulace (PhM).

Při modulaci se <mark>užitečná</mark> informace vtiskne na <mark>nosný</mark> signál v zařízení, které nazýváme modulátor. Při modulaci se <u>uzitečna</u> informace vtískne na nosný signál v zařízení, které nazyvame modulator. Modulace se velmí často používá při přenosu nebo záznam elektrických nebo optických signálů. Nejběžnějšími příklady zařízení spotřební elektroniky využívajících modulaci jsou například rozhlasový a televizní přijímače, mobilní telefony, satelitní přijímače, počítatové modemy atd. Modulátor musí obsahovat nějaký nelineární prvek, jinak nemůže k modulaci dojít. Platí to ale i naopak. Jakmile se jakékoliv dva signály setkají na nějakém nelineárním prvku nebo v nelineárně se chovajícím prostředí, dojde k jejich vzájemnému působení na sebe, tzv. intermodulaci. Intermodulace je v podstatě určitý druh zkreslení, které ovšem můžeme využít. Opakem modulace je demodulace, kterou novačí femodulátor. kterou provádí demodulátor.



Frekvenční Modulace

- Při frekvenční modulaci se modulačním nízkofrekvenčním signálem ovlivňuje nosný vysokofrekvenční
- Maximální amplituda vlny zůstává stejná



- Frekvence nosné vlny se mění v závislosti na modulační frekvenci při <mark>kladném</mark> průběhu se frekvence <mark>zvyšuje</mark> v závislosti na amplitudě a při <mark>záporném snižuje</mark> v závislosti na amplitudě
- Při přechodu z kladného do záporného průběhu nebo naopak je kmitočet roven r
- vní piezilodu z kajaneno uo zaponieno pluvieni nievo nabpas je smitočet toven inosnemu <mark>kmitočtu frekven</mark>ční modulačního signálu v<mark>ětší,</mark> tim je <mark>větší</mark> i maximální <mark>odchyka kmitočtu</mark> od nosné frekvence. Tyto krajní kmitočtové odchylky Δf nazýváme <mark>kmitočtový zdvíh.</mark> Počet kladných i záporných <mark>odchylek</mark> kmitočtu anténního proudu za 1 sekundu je roven
- modulačnímu kmitočtu fm.

Výhody: možnost <mark>vyloučení poruch</mark> amplitudového charakteru (užitím omezovače amplitudy v

příjímačí, neboť amplituda u FM nepřenáší žádnou informaci); jednoduchý modulátor (v principu oscilátor s frekvencí nosné vlny, který je rozlaďován modulačním signálem); dobré výkonové využití; menší vzájemné růžení dvou vysláčí; jesší odstup užitěcného signálu od hluku a šumu (preemfáze, deemfáze); dobrá dynamika přenosu (poměr mezi nejslabším a nejsilnějším přeneseným modulačním signálem)

Nevýhody: malý vysílací <mark>dosah</mark>; složitější demodulátor; větší šířka přenášeného pásma (ize užít pouze na VKV)

Užití širokopásmové frekvenční modulace: rozhlas na VKV: zvuk u televize

Měřítkem působení modulačního signálu na nosnou vlnu je tzv. modulační index frekvenční modulace $m_{\rm fm}$: $m_{fm} = \frac{\Delta \omega}{\omega_{fm}} = \frac{\Delta f}{f_{fm}}$

kde Δω, resp. Δf - nejvit□í zminy kmitoètu nosné vlny, tj. největší kmitočtový zdvih; ω_m, resp. f_m - modulační kmitočet.

Amplitudová Modulace

- Při amplitudové modulaci se <mark>mění amplituda</mark> nosné vysokofrekvenční vlny podle <mark>okamžité</mark> ty amplitudy nízkofrekvenčního <mark>modulačního signálu</mark>
- Maximální kmitočet a fáze zůstávají stejné



- Amplituda nosné vlny se mění v závislosti na modulační amplitudě při <mark>kladném</mark> průběhu se amplituda <mark>zvyšuje</mark> a při zápo
- Přenášená informace je v modulované vlně obsažena v pomyslné obálce

Měřítkem působení modulačního signálu na nosnou vlnu je tzv. hloubka modulace m_{am}

$$m_{am} = \frac{U_m}{U_n}$$
 nebo $m_{am} = \frac{U_m}{U_n} * 100\%$

Kde $oldsymbol{U_m}$ je maximalní amplituda modulačního signálu $oldsymbol{U_n}$ je maximalní amplituda nosného signálu

Výhody: Snadná realizovatelnost - vysílací i přijímací zařízení isou jednoduchá Nevýhody: Malá účinnost vysílače (velké rušení) Užití: U rozhlasových vysílačů na DV, SV, KV

Sem zadejte rovnici