sobota 12. září 2020 14:19

### Výroba a konstrukce optických vláken:

- Teploty se pohybují od 1200 do 1500 °C u skel s příměsí germania
- Snaha zamezit znečistění skla.
- Sklo se natahuje pomocí chemických par s obsahem SiO2(metoda CVD Chemical Vapour Deposition)
- Pro dosažení rozdílů indexů lomu se požívají příměsi
- Můžou se použít i plasty nebo v kombinaci s křemíkem(plastový je pouze plášť) Nejlepší je polymetyloxan Pro výrobu telekomunikačních vláken s nízkým útlumem a vysokou čistotou materiálu se preformy vyrábějí výhradně technologií depozice z plynné fáze.

## Příprava optických vláken:


- Výroba výchozího materiálu ve tvaru tyče(preforma)
  Tažení vlákna z tohoto materiálu
- - Základem pro tažení skleněných vláken je preforma ve tvaru skleněné tyčinky o průměru několika cm a o délce několika desítek cm

# Příprava křemenných optických vláken:

- Základem je příprava vrstvy sazí(10 100 nm) velmi čistého SiO2, na podložce s reakci z plynné fáze a to oxidací nebo hydrolýzou.
- Saze se průběžně dotují některými oxidy, získanými rozkladem a oxidací vhodných látek.
- Vrstvy dotovaných křemičitých sazí se pak převádějí do sklovité formy ohřátím


### Volba trasy:

Je nutné volit co nejpřímější cestu



## Konstrukce kabelů:

- Pro komunikační čely se používají jednotlivé vlákna nebo svazky kabelů, uspořádané tak aby nedošlo k poškození při práci s kabelem a proti přeslechům , většinou z nylonu nebo PVC
- - o Optické: počet vláken v kabelu, útlum při určité vlnové délce (850 nm, 1 650nm), disperze přenášených impulzů, numerická apertura vlákna;
  - Mechanické: pevnost v tahu, odolnost proti stlačení v příčném směru, ohybové vlastnosti, odolnost
    - odolnost proti chvění, ochrana proti okolním vlivům;
- o Konstrukční: materiál a rozměry jádra, povlaků a ochranných vrstev, posilovací materiály a jejich Typy:
- Jedno vláknový, pokrytý vhodnou látkou která zaručí pevnost o Více vláknový, více vláken v kabelové duši
- Prvky kabelů:
  - Optická vlákna se sekundární ochranou
  - Nosný/tahový prvek Výplňové obalové vrstvy













### Technologie výroby preformy:


- Podle způsobu nanášení požadovaných vrstev dosáhly nejširšího použití tři základní technologie:
- a. Vnější depozice (Outside Vapour Deposition–OVD);
- b. Axiální depozice(Vapour Axial Depozition-VAD):
- c. Vnitřní depozice (Modified Chemical 44eform Depozition–MCVD)

### 2. Další principy:

- i. Vnější oxidace z plynné fáze (OVPO Outside Vapour Phase Oxidation)
- ii. Vnitřní oxidace z plynné fáze, též modifikovaná metoda (IVPO Inside Vapour-Phase


### A) Vnější depozice OVD:

Při metodě vnější depozice páry výchozího materiálu procházejí plamenem, vytvářejí vrstvy sazí vysoké čistoty a požadovaného složení na vnějším povrchu zahřáté keramické nebo grafitové tyčky, sloužící jako podložka. Po nanesení dostatečného počtu vrstev, odpovídajících požadavků profilu jádra a pláště, je proces ukončen. Usazená skleněná vrstva je sejmutá z podložky. Takto vytvořená skleněná trubička se zahřeje tak, aby nastalo smrštění do tvaru tyčky a preforma je hotová. Tato technologie umožňuje velkou variabilitu ve složení jádra a pláště a lze vyrobit preformy, ze kterých je možno vytáhnout až 100 km optického vlákna




## B) Axialní depozice VAD:

Při této metodě dochází k axiální depozici, z plynné fáze se částice, tvořící jádro popřípadě i plášť, deponují v axiálním směru na rotující terč, kdy se materiál budoucího jádra usazuje blíže ose. Tento systém umožňuje kontinuální přípravu nebo výrobu preformy značných rozměrů. Z tohoto typu preformy pak lze vytáhnout přes 100 km optického vlákna.



## C) Vnitřní depozice MCVD:

Princip u vnitřní depozice je podobný jako v metodě OVD s tím, že se v tomto případě reakční saze deponují na vnitřním povrchu zahřáté trubice ze syntetického křemene. Po dosažení požadovaného složení usazených vrstev se trubice zahřívá, až dojde ke smrštění do tvaru tyče. V této metodě materiál trubice tvoří základ budoucího pláště vlákna. Při této metodě lze vytáhnout až 50 km vlákna.



a. vlákna isou volně uložena v trubičkách s vněiším průměrem od 2 do 4 mm. v každé trubičce může být uloženo až 12 vláken. Trubičky jsou uspořádané kolem centrálního členu, který plní zpravidla funkci tahového členu:

b. v drážkové struktuře jádra je umístěn člen s několika drážkami, v každé drážce je volně umístěno

c. v jádře s volným svazkem vláken jsou všechna vlákna volně uložena v jediné centrální trubičce – průměr kolem 10mm. Vlákna jsou v trubičce držena pohromadě barevně značenými nitkami;

**d.** páskové vlnovody – jedna centrální trubička, vlákna v páskových vlnovodech jsou pomocí UV vytvrditelných polymerů uspořádána do pásků, které obsahují až 24 vláken. Tyto struktury jsou vhodné zejména pro velké počty vláken 400 a více. U tohoto typu se s výhodou používá tzv. hromadné svařování nebo spojkování všech vláken v pásku;

e. struktura jádra, založená na použití vláken v těsné sekundární ochraně, se používá především u tzv. vnitřních kabelů, které jsou určeny pro aplikaci uvnitř budov;

f. zvláštní skupinou vnitřních kabelů tvoří tzv. staniční kabely, které obvykle obsahují jedno až dvě vlákna v těsné sekundární ochraně. Průměr vlákna se pohybuje v rozmezí 2,4 až 3 mm. Krátký úsek asi 2 m tohoto kabelu je opatřen na obou koncích optickým konektorem a tvoří spojovací modul (fujádu) (patchord). Slouží pro měření a instalaci optické trasy na technologické zařízení;






- a) polohově stočená vlákna, b) vlákna stočena ve skupinách,
- c) vlákna uložena v drážkách, d) vlákna uložená v páskovém seskupení
- 1 nosný centrální prvek,
- 2 optická vlákna,
- 3 plastová páska, 4 – plášť,
- 5 skupina vláken,
- 6 nosné těleso z plastu, 7 vnitřní plášť,
- 8 tahové prvky po obvodu kabelu

# Podle způsobu uložení a podle prostředí rozlišujeme kabely:

- 1. Univerzální uložené v zemi, kabelovodech, ve vzduchu
- Závěsné, samonosné pro zavěšení mezi sloupy (mají zvýšenou tahovou pevnost, speciální ocelové nebo dielektrické takové členy)
- Podmořské Jsou chráněny proti silnému tlaku a pronikání vody
  Speciální kombinované zemnící lano, vlákna jsou umístěna v ose zemnícího vodiče, na stožárech VVN, speciální odolnost vůči bleskům, hlodavcům atd.



## Mechanické vlastnosti optických kabelů

# Poloměr ohybu

Nejmenší dovolený poloměr ohybu kabelu při pokládce a montáži je roven 20 násobku průměru nad pláštěm kabelu.

# Dovolené namáhání v tahu

Dovolená zatahovací síla u závlačných kabelů nesmí být nižší než 2 500 N. U kabelů bez kovových prvků, u nichž se předpokládá jiný systém zatahování lze připustit hodnoty nižší. U úložných kabelů nesmí být hodnota dovoleného namáhání v tahu nižší než 3 500 N.

Kromě této mechanické vlastnosti musí výrobce definovat odolnost proti namáhání na tlak, na ohyb, na zkrut a odolnost proti vibracím. Po provedení příslušných zkoušek nesmí být zřejmý nárůst útlumu vlákna.

Pro rozlišení jednotlivých trubiček sekundární ochrany se používá následující barevné rozlišení:

- počítací červená;
- směrová zelená;
- ostatní přírodní.

f. zvláštní skupinou vnitřních kabelů tvoří tzv. staniční kabely, které obvykle obsahují jedno až dvě vlákna v těsné sekundární ochraně. Průměr vlákna se pohybuje v rozmezí 2,4 až 3 mm. Krátký úsek asi 2 m tohoto kabelu je opatřen na obou koncích optickým konektorem a tvoří spojovací modul (fujádu) (patchord). Slouží pro měření a instalaci optické trasy na technologické zařízení;

g. v plášti optického kabelu může být použita řada materiálů. Pro zvýšení tahové a mechanické pevnosti se často používá Kevlar. Jako materiál pro kovový pancíř nebo pro další tahové členy se nejčastěji používá ocel. Lze použít i hliník nebo měď. Dále se používá celá řada speciálních materiálů (pásky proti pronikání vody) a umělých hmot. Vnější povrch pláště bývá u venkovních kabelů tvořen polyetylénem, a to s vysokou (HDPE), střední (MDPE) nebo nízkou (LDPE) hustotou.

### Pokládka a montáž trubek:

- Trubky se pokládají v souladu s technickým předpisem "Stavba dálkových sdělovacích kabelů", tzn. shodné krytí kabelového lože (ve skalnaté a kamenité půdě je nutné kabelové lože sypat
- Trubky se kladou buď pokladačem, nebo do otevřené rýhy zatahovacím strojem, popř. ručně. Při příloži trubky se ke kabelům pokládá trubka zásadně v poslední pracovní operaci. Je třeba dbát na to, aby zůstal dodržen kruhový průřez trubky a aby do doby spojkování zůstaly konce hermeticky uzavřeny.
- Polohu konců jednotlivých úseků trubek je nutné volit tak, aby pozdějším zatahováním optického kabelu nebylo nutné provádět výkop v místech zpevněných povrchů. Konce trubek musí být možné lehce vyhledat a musí být přístupné.

### Nejmenší dovolená krytí optických kabelů a trubek v intravilánu:

Uložení	Dálkové kabely,	Místní kabely,
	trubky (m)	trubky (m)
Volný terén	1,0	0,6
Chodník	0,5	0,4
Krajnice a místní komunikace (souběh)	0,8	0,8
Střední pás silnice (souběh)	0,5	0,5
Silnice a místní komunikace (křížení)	1,2	0,9
Poznámka: Pod pojmem silnice se rozumí dálnice, silnice pro motorová vozidla a silnice		
I. až II. tř. Při společné pokládce dálkového a místního optického kabelu (trubek) je min. krytí 0,5 m.		

### Nejmenší dovolené krytí optických kabelů a trubek v extravilánu:

Uložení	Dálkové a místní kabely,
	trubky (mm)
Volný terén	1,0
Krajnice silnice (souběh)	0,8
Střední pás silnice (souběh)	0,5
Silnice (křížení)	1,2
Pozn: Pod pojmem silnice se rozumí dálnice pro motorová vozidla a sinice I. až III. třídy	

# Barevné rozlišení trubek optických tras:

- oranžová (hlavní provozní) je ukládána od vedoucí strany vždy zleva;
- černá (rezervní) pro další využití; hnědá (provozní);
- šedá (provozní).