

SIM8500平台下载文档

智能模组

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	SIM8500平台下载文档
版本:	1.00
日期:	2022.03.10
状态:	已发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2021, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 17



关于文档

版本历史

版本	日期	作者	备注
1.00	2022.3.10	yubin chen	第一版

适用范围

本文档适用于 SIMCom SIM8500 系列。

www.simcom.com 3 / 17



目录

关于文档	3
版本历史	3
适用范围	
目录	4
1.下载工具	5
1.1 运行环境	5
1.2 工具	5
1.3 驱动	6
2.下载模式	7
2.1 设备关机状态下	
2.2 设备开机状态下	
3.下载步骤	
3.1 启动 ResearchDownload	9
3.2 加载 pac 包	
3.3 开始下载	
3.4 下载结束	
4. 异常处理	10
5 工具使用	14
5.1 回读设备分区镜像	
5.2 super.img 显示在 researchdownload 解压路径下	
5.3 解包 super.ima	16



1.下载工具

ResearchDownload 工具软件的用途是通过串口或者 USB 将手机软件写进硬件模块中。它的优点是可以同时对多个模块进行下载,以提高效率,而且操作简单,只需将模块正确连接到端口并切换到正确的模式,程序将自动检测到并开始下载过程;整个流程是自动化的,一个模块下载完成后,手工更换模块后,程序将自动检测到新的模块,重新开始下载。

1.1 运行环境

本软件运行于 Windows XP、Vista、Win7、Win10 平台下,需要机器配置有至少一个可用的串口或 USB 端口。

1.2 工具

FTP: 117.131.85.140:9021

账号: SIMCom-cust1

密码: Abc123!

从 FTP 下载 ResearchDownload_R25.20.3901.7z




压缩包内容:



www.simcom.com 5 / 17





1.3 驱动

从 FTP 下载 USB 驱动 Driver R4.20.1601.rar



压缩包内容:



www.simcom.com 6 / 17





如果电脑是 64 位系统,选择 DPInst64.exe 安装文件。如果电脑是 32 位系统,选择 DPInst32.exe 安装文件。安装好之后,设备连上电脑,在设备管理器中会出现端口:



2.下载模式

2.1 设备关机状态下

短接 USB BOOT 和 GND (见下图红框)

www.simcom.com 7 / 17





2.2 设备开机状态下


在 CMD 终端窗口,执行 adb reboot autodloader

www.simcom.com 8 / 17




3.下载步骤

3.1 启动 ResearchDownload



3.2 加载 pac 包

选择工具栏第一个按钮 Load Packet




www.simcom.com 9 / 17




3.3 开始下载

选择工具栏第三个按钮 Starting download



3.4 下载结束

Progress 下方会显示 Passed




4.异常处理

如果出现下面错误,需要去掉3个勾选

www.simcom.com





选择工具栏第二个按钮 **Settings**,在 Backup 页面底部 File Backup,3 个选项默认是勾选的。

www.simcom.com



wnload settings				>
in Page Ontions Backup	Flash Operatio	ns Multi Land	guages LCD Configure MCP Type Vol-Freq Turning Uart Port Switch Misc Opti	ions l
	Tribori operano		344360 222 231 mgara 1131 17760 1311 1139 1311 1131 211 1131 2141 1131 2141 1131 2141 1131 2141 1131	01.10
Save file to local				
NV Item Backup				
Backup NVItem		ID		
■ ✓ IMEI				
		0xA05		
		0x9C4		
■ ☑ LTE_Cali_Band2		0xA04		
⊡ ✓ LTE_Cali_Band3		0x9C8		
■☑ LTE_Cali_Band4		0x9C9		
■☑ LTE_Cali_Band5		0x9CA		
■ ✓ LTE_Cali_Band6		0x9CB		
■ LTE_Cali_Band7		0x9CC		
■■ LTE_Cali_Band8		0x9CD		
■ LTE_Cali_Band9		0x9CE		
■☑ LTE_Cali_Band10		0x9CF		
□ □ LTE_Cali_Band11		0x9D0		
■■☑ LTE_Cali_Band12		0x9D1		
■☑ LTE_Cali_Band13		0x9D2		
TE Cali Dand1 A		いうしゅ		
File Backup				
ID BASE	SIZE	1		
✓ NV_WL I_fixnv1	0x0			
ProdNV prodnv	0x500000			
PhaseC miscdata	0x100000			
rilasec Illiscuata	0.00000			
			OK Cancel Pa	acket
				and talk First

去掉3个勾选,选 **OK**

www.simcom.com 12 / 17




vnload settings				
n Page Options Backup	Flash Operations M	ulti Lan	guages LCD Configure MCP Type Vol-Freq Turning Uart Port Switch Misc Options	3
				-1
Save file to local				
NV Item Backup				
Backup NVItem	ID			
File Backup				
ID BASE	SIZE			
NV_WL I_fixnv1	0x0 0x500000			
PhaseC miscdata	0x100000			
			OK Cancel Packe	٥.
			ON Cancer Face	_

设备断电进入下载模式,选择工具栏第三个按钮 Starting download,此时出现一个提示框,选 是(Y)

www.simcom.com






5 工具使用


5.1 回读设备分区镜像

使用 Researchdownload 打开机器中对应的 pac 包,Setting->Main Page 只选中 FDL1 和 FDL2,Setting->Flash Operations->Read Flash 打勾,下面选择要回读的镜像,点击 OK 确认,按照烧录 pac 包一样点击下载就可以。具体操作见下图:

www.simcom.com 14 / 17








www.simcom.com 15 / 17





5.2 super. img 显示在 researchdownload 解压路径下

researchdownload 加载 pac 包默认不显示解压的 super.img,如要显示出来,请修改 BinPack 文件,将 LoadPolicy 改为 0,重新打开 researchdownload 工具加载 pac 包,即可在解压目录下显示出来 super.img。BinPack 修改如下:

[Setting]

;MaxDataLength,unit is M,when MaxDataLength is zero,the loadpolicy is invalid.

MaxDataLength = 50

;LoadPolicy

;if 0, CRC check and generate the temporary download image

;if 1, CRC check and don't generate the temporary download image (Recommended)

;if 2, don't check crc and don't generate the temporary download image

LoadPolicy = 0

5.3 解包 super.img

■ 编译 Ipunpack 工具

www.simcom.com 16 / 17



源码目录: system/extras/partition_tools/, 执行以下命令进行编译:

\$ make lpunpack

生成的 bin 文件在 out/host/linux-86/bin/lpunpack。

■ 将 super.img 转换为 ext4 格式

通过 file 命令查看 super.img 的格式,为 android sparse image。

\$ file super.img

super.img: Android sparse image, version: 1.0, Total of 1049600 4096-byte output blocks in 3124 input chunks.

通过 simg2img 转换格式:

\$ simg2img super_ext4.img Usage: simg2img

■ 解压

\$ mkdir mydir

\$ lpunpack super ext4.img mydir/

\$ Is -I mydir/

total 2346764

- -rw-r--r-- 1 danny.lin pfcgroup 603754496 Mar 10 15:54 product.img
- -rw-r--r-- 1 danny.lin pfcgroup 1346252800 Mar 10 15:54 system.img
- -rw-r--r-- 1 danny.lin pfcgroup 463089664 Mar 10 15:54 vendor.img

www.simcom.com 17 / 17