

CONTINU = 0 : MONOCOUPLE
CONTINU = 1 : CONTINU
START STOP = 0 : BP NON APPUYE
START STOP = 1 : BP APPUYE