Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет ПИиКТ

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №6 Обмен данными с ВУ по прерыванию

Вариант 3289

Выполнил: Михайлов Петр Сергеевич

Группа: Р3111

Преподаватель: Остапенко Ольга Денисовна

Содержание

| Задание | 3 |
|---|-------------------------------|
| Определение функции, вычисляемой программой | 4 |
| 1. Текст исходный программы | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Описание программы | 6 |
| 3. Расположение в БЭВМ программы, исходных данных not defined. | и результатов Error! Bookmark |
| 4. Область представления | 6 |
| 5. Область допустимых значений | 6 |
| Трассировка программы | Error! Bookmark not defined. |
| Заключение | 9 |

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных BY (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на BY модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- 1. Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 031_{16}) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-3X на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 прибавить содержимое РД данного ВУ к X, результат записать в X.
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Определение функции, вычисляемой программой

1. Текст исходный программы / Код программы на Ассемблере

Таблица 1: Текст исходной программы.

| | | Таблица 1: Текст исходной программы. |
|----------|-----------------------|---|
| | | ВУ-1, Готовность ВУ-3: РДВУ-3 + Х -> Х. |
| Основной | цикл: X + 3 -> X. | |
| | ORG 0x0 | ; Инициализируем векторы прерываний. |
| V0: | | ; Вектор 0 – стандартный обработчик. |
| V1: | WORD \$INT1, 0x180 | ; Вектор 1 установлен на обр. INT1. |
| V2: | | ; Вектор 2 – стандартный обработчик. |
| V3: | WORD \$INT3, 0x180 | 1 1 |
| V4: | | ; Вектор 4 – стандартный обработчик. |
| V5: | WORD \$DEFAULT, 0x180 | ; Вектор 5 – стандартный обработчик. |
| V6: | WORD \$DEFAULT, 0x180 | ; Вектор 6 – стандартный обработчик. |
| V7: | WORD \$DEFAULT, 0x180 | ; Вектор 7 – стандартный обработчик. |
| DEFAULT: | IRET | ; Стандартный обработчик: просто |
| | | ; возвращает из прерывания. |
| | ORG 0x020 | |
| START: | DI | ; На время инициализации векторов. |
| | | ; запретим какие-либо прерывания. |
| | LD #0x9 | ; Инициализируем прерывание ВУ-1. |
| | OUT 0x3 | ; на вектор 1 (и разрешим его). |
| | LD #0xB | ; Инициализируем прерывание ВУ-3. |
| | OUT 0x7 | ; на вектор 3 (и разрешим его). |
| | CLA | ; Остальные прерывания ВУ будут. |
| | OUT 0x1 | ; назначены на вектор 0 . |
| | OUT 0x3 | ; (и вообще запрещены на уровне КВУ). |
| | OUT 0xB | ; |
| | OUT OxE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | OUT 0x12 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | OUT 0x16 | : |
| | OUT Ox1A | ; |
| | OUT 0x1E | · ···· |
| | JUMP \$PROG | , ; Векторы назначены. Двигаемся в |
| | John Willou | ; основной цикл |
| | ORG 0x030 | , ochoonou quot |
| ADDR_X: | WORD 0x031 | ; Указатель на Х. |
| χ: | WORD ? | ; Основная переменная программы. |
| PROG: | EI | ; Разрешаем прерывания. |
| i Nou · | LD ADDR_X | 1 1 |
| | PUSH | ; Загрузим адрес X. |
| INCLP: | | ; И положим адрес в стек. |
| INOLY. | CALL \$AT_INC | ; Вызываем атомарную операцию +3. |
| | JUMP INCLP | ; Это вся суть основного цикла. |

| | ORG 0x040 | | | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
| TEMP_ADDR: | WORD ? | ; Врем. ячейка для адреса аргумента. | | | | |
| AT_INC: | DI | ; Атомарное увел. яч. памяти на 3. | | | | |
| | LD &1 | ; Загрузим адрес операнда. | | | | |
| | ST TEMP_ADDR | ; Сохраним во временную ячейку. | | | | |
| | LD (TEMP_ADDR) | ; Загрузим операнд. | | | | |
| | NOP | ; Точка отладки 1. | | | | |
| | INC | ; Увеличим его на 3. | | | | |
| | INC | ; Прерывания были | | | | |
| | INC | ; запрещены до этого. | | | | |
| | CALL \$AAV_CHECK | ; Сверим с ОДЗ полученный результат. | | | | |
| | ST (TEMP_ADDR) | ; Сохраним его в ячейку памяти. | | | | |
| | NOP | : Точка отладки 2. | | | | |
| | EI | ; Снова разрешим прерывания. | | | | |
| | RET | ; И вернем логику управления. | | | | |
| | ORG 0x050 | ; Обработчик вектора прерываний 1. | | | | |
| INT1: | NOP | ; Точка отладки 3. | | | | |
| 11411. | PUSH | ; Сохраним состояние AC. | | | | |
| | LD \$X | ; Загрузим X в AC. | | | | |
| | ASL | , эцгрузим A в AC. ; Арифметический сдвиг влево (X*2). | | | | |
| | ADD \$X | $\therefore 2*X + X -> AC(3*X).$ | | | | |
| | NEG | AC(3*X) - AC(-3*X). | | | | |
| | OUT 2 | , AC (3·A) -> AC (-3·A). ; Итоговый результат F(X) на ВУ-1. | | | | |
| | POP | ; Итоговый результат Г(X) на БУ-1. ; Вернем состояние АС. | | | | |
| | NOP | ; Точка отладки 4. | | | | |
| | IRET | ; Точка отлаоки 4. ; Выйдем из текущего прерывания. | | | | |
| | ORG 0x060 | ; Обработчик вектора прерываний 3 | | | | |
| INT3: | NOP | ; Точка отладки 5. | | | | |
| | PUSH | ; Сохраним состояние АС. | | | | |
| | IN 0x6 | ; Произведем чтение с ВУ-3. | | | | |
| | ADD \$X | ; Прибавим $X \kappa P J B V - 3 (P J B V - 3 + X)$. | | | | |
| | ST \$X | ; Сохраним в X. | | | | |
| | POP | ; Вернем состояние АС. | | | | |
| | NOP | ; Точка отладки 6. | | | | |
| | IRET | ; Выйдем из текущего прерывания. | | | | |
| | ORG 0x070 | = one on no many wyoco np oporownium | | | | |
| AAV_CHECK: | | ; Проверим верхнюю границу ОДЗ. | | | | |
| , SIILOIK. | BEQ AAV_RET | ; Они равны? Да – на выход. | | | | |
| | BGE RESET | ; Результат больше? Сбрасываем его. | | | | |
| | CMP MIN_VAL | ; Проверим нижнюю границу ОДЗ. | | | | |
| | BGE AAV_RET | ; Результат больше? На выход. | | | | |
| RESET: | LD MIN_VAL | ; Иначе сбросим до минимального числа. | | | | |
| AAV_RET: | RET | ; Тот самый выход! | | | | |
| MIN_VAL: | WORD 0xFFD5 | ; Нижняя граница ОДЗ. | | | | |
| MAX_VAL: | WORD 0x002A | ; Пижняя граница ОДЗ. ; Верхняя граница ОДЗ. | | | | |
| III/A/_1.4℃· | HOND UNOUZA | , верхняя граница ОДЭ. | | | | |

2. Описание программы

Назначение основной программы: увеличение значения ячейки памяти на 3. Нажатие на кнопку «Готов» на ВУ-1 выведет в РДВУ-1 значение F(X) = -3X. Нажатие на кнопку «Готов» на ВУ-3 обновит значение ячейки памяти добавленным значением с РДВУ-3.

3. Область представления

Х – основная ячейка памяти.

Х – знаковое, 16-разрядное число.

4. Область допустимых значений

$$F(X) = -3X$$
 $-128 \le -3X \le 127$
 $-127 \le 3X \le 128$
 $-42 \le X \le 42$
 $42_{10} = 0000\ 0000\ 0010\ 1010_2 = 002A_{16}$
 $-42_{10} = 1111\ 1111\ 1101\ 0101_2 = FFD5_{16}$
Число $X \in [FFD5,002A]$

5. Расположение в памяти данных

- о Программный комплекс располагается в следующих ячейках памяти:
 - Векторы прерываний: между ячейками 000 и 00F включительно
 - Стандартный обработчик прерываний: между ячейками 010 и 01F включительно
 - Инициализация векторов прерываний: между ячейками 020 и 02E включительно
 - Основной цикл программы: между ячейками 030 и 036 включительно
 - Подпрограмма атомарного увеличения ячейки на 3: между ячейками 040 и 04D включительно
 - Обработчик прерываний вектора 1: между ячейками 050 и 059 включительно
 - Обработчик прерываний вектора 3: между ячейками 060 и 067 включительно
 - Подпрограмма проверки на вхождение ячейки в ОДЗ: между ячейками 070 и 078 включительно
- о Исходные данные должны располагаться в ячейках памяти:
 - X 031
- о Результат работы программы должен располагаться в ячейке памяти 020.
- о В программе используются следующие неизменяемые значения (константы):
 - По адресу 000 значение 0х0010
 - По адресу 001 значение 0х0180
 - По адресу 002 значение 0х0010
 - По адресу 003 значение 0х0180
 - По адресу 004 значение 0х0050
 - По адресу 005 значение 0х0180
 - По адресу 006 значение 0х0060
 - По адресу 007 значение 0х0180
 - По адресу 008 значение 0х0010
 - По адресу 009 значение 0х0180
 - По адресу 00А значение 0х0010

- По адресу 00В − значение 0x0180
- По адресу 00C значение 0x0010
- По адресу 00D значение 0x0180
- По адресу 00E значение 0x0010
- По адресу 00F значение 0x0180
- По адресу 077 значение 0xFFD5
 По адресу 078 значение 0x002A

адресам 030 и 040.

- По адресу 078 значение 0х002A
 В программе также используются вспомогательные ячейки, находящиеся по
- Первая команда располагается в ячейке по адресу 020.

Методики проверки

1. Проверка основного цикла

- 1. Загрузить комплекс программ в память Базовой ЭВМ.
- 2. Изменить значение отладочной точки 1 и отладочной точки 2 по адресам 047 и 053 на HLT.
- 3. Переключить тумблер в режим «РАБОТА», отключить потактовое исполнение, нажать кнопку «ПУСК».
- 4. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 5. Записать текущее значение счетчика команд (IP).
- 6. Ввести в клавишный регистр (IR) значение 0000.0000.0011.0001 (0x0031).
- 7. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 8. Нажать кнопку «ЧТЕНИЕ».
- 9. Записать значение регистра данных (DR), если это сделано второй раз, то перейти к шагу 15.
- 10. Ввести в клавишный регистр (IR) ранее записанное значение счётчика команд (IP).
- 11. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 12. Не меняя состояние тумблеров, нажать кнопку «ПРОДОЛЖЕНИЕ».
- 13. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 14. Повторить пункты 5-9 включительно.
- 15. Сравнить полученные 2 записанных значения.
 - а. Второе значение либо должно быть больше первого на 3.
 - b. Либо равняться минимальному значению согласно ОДЗ исходных данных, в случае если первое значение было больше, чем 0x27.

2. Проверка прерывания ВУ-1

- 1. Загрузить комплекс программ в память Базовой ЭВМ.
- 2. Изменить значение отладочной точки 3 и отладочной точки 4 по адресам 058 и 066 на HLT.
- 3. Переключить тумблер в режим «РАБОТА», отключить потактовое исполнение, нажать кнопку «ПУСК».
- 4. Установить «Готовность ВУ-1»
- 5. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 6. Записать текущее значение счетчика команд (IP).
- 7. Ввести в клавишный регистр (IR) значение 0000.0000.0011.0001 (0x0031).
- 8. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 9. Нажать кнопку «ЧТЕНИЕ».
- 10. Записать значение регистра данных (DR).
- 11. Ввести в клавишный регистр (IR) ранее записанное значение счётчика команд (IP).
- 12. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 13. Не меняя состояние тумблеров, нажать кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».
- 14. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 15. Вычислить функцию F(X) = -3X от заданного значения X в начале программы.
- 16. Сравнить его с записанным значением РДВУ-1. Убедиться, что значения равны.

3. Проверка прерывания ВУ-3

1. Загрузить комплекс программ в память Базовой ЭВМ.

- 2. Изменить значение отладочной точки 5 и отладочной точки 6 по адресам 070 и 076 на HLT.
- 3. Переключить тумблер в режим «РАБОТА», отключить потактовое исполнение, нажать кнопку «ПУСК».
- 4. Придумать любое число и записать его в РДВУ-3.
- 5. Установить «Готовность ВУ-3».
- 6. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 7. Записать текущее значение счетчика команд (IP).
- 8. Ввести в клавишный регистр (IR) значение 0000.0000.0011.0001 (0x0031).
- 9. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 10. Нажать кнопку «ЧТЕНИЕ».
- 11. Записать значение регистра данных (DR), если это сделано второй раз, то перейти к шагу 17.
- 12. Ввести в клавишный регистр (IR) ранее записанное значение счётчика команд (IP).
- 13. Нажать кнопку «ВВОД АДРЕСА».
- 14. Не меняя состояние тумблеров, нажать кнопку «ПРОДОЛЖЕНИЕ».
- 15. Дождаться остановки работы ЭВМ.
- 16. Повторить пункты 7–11 включительно.
- 17. Сравнить полученные 2 записанных значения: второе значение должно быть получено из суммы первого и значения из пункта 4.

4. Сводная таблица результатов проверок по соответствующим методикам

Таблица 2: Результаты проверки работы программного комплекса.

| No | Основной цикл | | Прерывание ВУ-1 | | Прерывание ВУ-3 | | | | |
|-------|---------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|------------|----------|--------------|------------|
| - 1 - | Исходное | Подсчитанное | Полученное | Исходное | Подсчитанное | Полученное | Исходное | Подсчитанное | Полученное |
| 1 | DR: | 0x0003 | 0x0003 | DR: | F(X)=-3X | F(X)=-3X | КВУ-3: | РДВУ-3 + | РДВУ-3+ |
| 1 | 0x0000 | | | 0xFFFF | | | 0x0088 | DR | DR |
| 1 | | | | РДВУ-1 | 0x0003 | 0x0003 | DR: | 0x0089 | 0x0089 |
| 1 | | | | | | | 0x0001 | | |
| 2 | DR: | 0x002A | 0x002A | DR: | F(X)=-3X | F(X)=-3X | КВУ-3: | РДВУ-3 + | РДВУ-3 + |
| - | 0x0027 | | | 0x0001 | | | 0x00FF | DR | DR |
| 2 | | | | РДВУ-1 | 0x00FD | 0x00FD | DR: | 0x01FF | 0x01FF |
| - | | | | | | | 0x0100 | | |
| 3 | DR: | 0xFFD5 | 0xFFD5 | DR: | F(X)=-3X | F(X)=-3X | КВУ-3: | РДВУ-3 + | РДВУ-3 + |
| | 0x0030 | | | 0x5555 | | | 0x0010 | DR | DR |
| 3 | | | | РДВУ-1 | 0x0001 | 0x0001 | DR: | 0x0001 | 0x0001 |
| | | | | | | | 0xFFFF | | |

Окончание таблицы.

Заключение

Во время выполнения данной лабораторной работы я изучил процесс прерывания программы и исследовал функционирование Базовой ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы, а также научился писать методики проверки программных комплексов и следовать им.