


### Sistema Hidráulico de potencia

Los Sistemas o Unidades de Potencia Hidráulicas, HPU, son los encargados de transformar y transmitir a través de fluido hidráulico la energía para realizar un trabajo específico ya sea lineal o rotacional.



#### Etapas:

- Identificar los requerimientos para el sistema
- Etapa de diseño( se hacen los cálculos para los componentes del sistema)
- Selección de los componentes que se adecuen al diseño
- Compra de equipos
- Instalación del sistema
- Puesta en marcha del sistema
- Etapa de operación
- Mantenimiento.



## Consideraciones para determinar las características del motor hidráulico

La potencia del motor hidráulico depende del tipo de flujo, es decir, si es laminar, turbulento o de transición - y de las proporciones geométricas de todo el equipamiento.

- Medidas del tanque y del agitador
- Viscosidad y la densidad del fluido.
- La velocidad de giro del agitador.

#### Necesidades motrices del sistema

Número de Reynolds: parámetro adimensional cuyo valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento.

$$Re = \frac{D_a^2 * N * \rho}{\mu}$$

Da: Distancia entre aspas

N: Número de revoluciones por segundo

ρ: Densidad del fluido


μ: Viscosidad absoluta

#### Potencia del sistema

 Para calcular la potencia se necesita conocer el número de Reynolds y el Número de potencia (Np)

• Acorde con las condiciones establecidas para el sistema dado, el número de potencia se obtiene de la siguiente gráfica y para leer la gráfica se necesita el número de Reynolds, Re, y el paso, Da, entre aspas.

## Gráfica para determinar el número de potencia



• Finalmente se calcula la potencia requerida por el sistema motriz.

W out: Potencia requerida

Np: Número de potencia

N: RPS

Da: Distancia entre aspas

• Conociendo la potencia requerida y las RPS requeridas, se obtiene el torque necesario.

T: Torque requerido

ω: Velocidad angular

$$\dot{W}_{out} = N_p \rho N^3 D_A^{5}$$

### Cálculos para seleccionar el motor hidráulico

*Potencia de salida:* La potencia de salida de un sistema rotatorio se considera como el producto de la velocidad angular por el torque disponible.

$$\dot{W}_{out} = T * \omega$$

Donde:


T: Torque requerido(salida)

ω: Velocidad Angular(salida)



#### Potencia de entrada

La potencia de entrada a un motor hidráulico se considera como el producto del caudal por la presión:



#### Donde:

- W= Potencia
- V= Caudal
- P= Presión

## Calor generado por el motor


La diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida es el flujo del calor generado por el sistema.


Donde:

Qgen: Calor generado

Win: Potencia entrada

Wout: Potencia de salida





#### Eficiencia mecánica del motor

Se calcula la eficiencia mecánica del motor:

$$\eta = \frac{RPM * T(lb \cdot in)}{GPM * PSI * 36,7} * 100\%$$

Donde:

GPM está dado en galones por minuto

#### Criterios para seleccionar la tubería

- Máxima velocidad de flujo permitida
- Presión máxima de trabajo del sistema
- Requerimientos visuales y económicos de la instalación

- Las conexiones deben soportar las presiones de trabajo con un margen de seguridad
- Tipo de fluido, temperatura, vibraciones y movimientos relativos


#### Tuberías

- Tubería de la línea de succión: Velocidad recomendada en la succión por debajo de 4ft/s
- Tubería de la línea de retorno: Velocidad recomendada en la descarga por debajo de 10 ft/s
- Tubería de la línea de presión: Velocidad recomendada en la descarga por debajo de 15 ft/s

• Cálculo del diámetro interno de la tubería:

D: Diámetro interior tubería [pulg]

A: Área de sección transversal de la tubería [pulg2]



Cálculo de área de sección transversal·

Q: Caudal requerido [gal/min] V: Velocidad [ft/s]

## Cálculos de la presión de explosion:

La presión de explosión es la presión del fluido que podría causar que la tubería explote. Esto pasa cuando el esfuerzo de tensión ( $\sigma$ ) es igual al esfuerzo de tensión del material de la tubería (S) .

BP: Presión de explosión

t: Espesor de la pared del tubo

S: Esfuerzo de tensión

Di: Diámetro interior de la tubería

### Cálculo de la Presión de Trabajo

La presión de trabajo (WP) es la máxima presión segura de operación del fluido, donde BP es presión de explosión y FS es factor de seguridad.

$$WP = \frac{BP}{FS}$$

El factor de seguridad se escoge de acuerdo a la máxima presión de trabajo del sistema.

## Criterios para la selección de válvulas

• Válvula direccional: Se selecciona de acuerdo a la aplicación requerida por el sistema, teniendo en cuenta las especificaciones de caudal y presión en el mismo



• Válvula de alivio: Se selecciona con la presión máxima que se desea controlar el es sistema y el caudal necesario.



• **Válvula de cheque:** Se selecciona con la presión requerida por el sistema y el caudal necesario.



#### Criterios para la selección de la bomba

Para seleccionar la bomba se debe conocer la presión máxima del sistema y el caudal requerido por el motor hidráulico.

Para encontrar la presión a la entrada de la bomba se debe aplicar la ecuación de energía entre el nivel del tanque y la entrada a ella.



#### Cálculo de la presión a la salida de la bomba

Para determinar la presión a la salida de la bomba se debe aplicar la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 2.

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{{V_1^2}}{2g} + Z_1 - H_M - H_L = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{{V_2}^2}{2g} + Z_2$$

P1: Presión a la salida de la bomba secundarias

HL: Cabeza total de pérdidas primarias y

γ: Peso específico del fluido reservorio

P2: Presión a la entrada del

V1: Velocidad a la salida de la bomba

V2 : Velocidad a la descarga en el reservorio

Z1: Altura de salida de la bomba respecto a un Nivel de referencia Z2: Altura de la entrada al reservorio respecto a un

## Pérdidas primarias y secundarias

Pérdidas primarias:

$$H_L = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

f: factor de fricción. Para flujo turbulento se obtiene del diagrama de Moody y para flujo laminar de la expresión:

$$f = \frac{64}{\text{Re}}$$

L: longitud total de la tubería en ft

D: Diámetro de la tubería en ft

V: Velocidad en la línea de presión en ft/s g: gravedad en ft/s2

Re: Número de Reynolds

Pérdidas secundarias:

$$H_L = K \frac{V^2}{2g}$$

K: Factor de pérdidas en accesorios

V: Velocidad en la línea de presión en ft/s

g: gravedad en ft/s2

## Cálculo de la potencia de la bomba

$$W_{sal} = P * Q * 0,0007$$

$$\dot{W}_{in} = \frac{\dot{W}_{sal}}{\eta_{bomba}}$$

#### Donde:

- W<sub>sal</sub>: potencia de salida en hp
- P: Presión en psi
- Q: Caudal en gal/min

#### Donde:

- Win: potencia de entrada en hp
- nbomba: Eficiencia global de la bomba

# Criterios para la selección del motor eléctrico eléctrico se debe conocer:

- La potencia requerida por la bomba.
- ☐ La velocidad de giro de la misma.
- ☐ La fuente de alimentación .
- La naturaleza del servicio de energía eléctrica .
- ☐ El nivel de voltaje disponible.
- ☐ El ciclo de trabajo (continuo o intermitente).



Así mismo se debe considerar las condiciones ambientales de la instalación y algunas características como el acoplamiento de la carga, los accesorios y modificaciones mecánicas necesarias. La potencia del motor eléctrico es igual a la potencia requerida por la bomba

### Criterio para la selección de filtros

- Filtro de succión: Para seleccionar el filtro de succión se debe conocer la presión de aspiración y el caudal máximo para tener una pérdida de presión mínima.
- Filtro de retorno: Para seleccionar el filtro de retorno se deben considerar aspectos tales como: la viscosidad del fluido, el caudal requerido, la clase de limpieza del aceite, el tipo de elemento filtrante.

Se usa la siguiente fórmula para calcular el caudal de los filtros:

Donde:

f: Factor de influencia de la viscosidad

#### Criterios para la selección del aceite hidráulico

• El aceite hidráulico como componente del sistema, debe ser escogido de acuerdo a las especificaciones de todos los componentes del mismo, de tal manera que sea compatible con cada uno de ellos.



## Selección del depósito

- Las partículas sólidas deben permanecer asentadas (en el fondo) en el reservorio y el aire debe salir fácilmente
- Todo el aceite contenido en el sistema se pueda almacenar en él

- El nivel de aceite debe ser suficiente para evitar entrada de aire a la bomba, lo que provocaría cavitación
- El volumen sea lo suficientemente grande para disipar la mayor cantidad de calor generado en el sistema
- El volumen de aire sea adecuado para permitir la expansión térmica del aceite

• Debe ser igual a tres veces el flujo volumétrico requerido por el sistema en gal/min o m3/min, respectivamente.

• Las etapas descritas anteriormente permiten conocer las criterios para seleccionar los componentes. A partir de esto, se puede proceder a la compra de componentes y montaje del sistema.



Factor de influencia de la viscosidad vs. viscosidad cinemática de servicio.

#### Referencias:

- [1] ALAN S., Foust; LEONARD A. Wenzel, And Others. Principios de Operaciones Unitarias, primera edición, Compañía Editorial Continental, S.A., México, 1961.
- [2] BROWN, George Granger; And others. Operaciones Básicas de la Ingeniería Química, primera edición, editorial Marín S.A., Barcelona, 1955.
- [3] Design Engineers Handbook. Bulletin 0224-B1. Fluidpower Group. Parker Hannifin Corporation. Cleveland, USA, 1979.
- [4] American National Standard. Hydraulic Fluid Power: System Standard for Stationary Industrial Machinery. ANSI/(NFPA/JIC) T2.24.1.1991.
- [5] Analyzing Hydraulic Systems. Bulletin 0222-B1. Training department, Fluidpower Group. Parker Hannifin Corporation. Cleveland, USA, 1987.
- [6] International Standard ISO 1219-2. Fluid Power Systems and Components: Graphic Symbols and Circuit Diagrams. Part 2: Circuit Diagrams, Switzerland, 1991.