




# Taller: Señales analógicas y digitales: procesamiento y análisis interactivo con Python

Parte 2

Ing. Axel A. SKRAUBA, Sr. Mariano D. RODRIGUEZ, Ing. Matías G. KRUJOSKI Departamento de Ing. Electrónica


# PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE SEÑALES

 Aplicación de conceptos matemáticos y algoritmos de cálculo para extraer cierta información de interés contenida en magnitudes físicas de diversa naturaleza.




### PROCESAMIENTO: FILTRAR

 Eliminar ciertos comportamientos indeseables en la señal; como el ruido, etc.




# PROCESAMIENTO: AMPLIFICAR

Incrementar la magnitud (amplitud) de la señal.



# PROCESAMIENTO: ANÁLISIS

Extraer información de interés de la señal.



# PROCESAMIENTO: TECNOLOGÍAS

#### Analógic as

- → Bobinas
- → Capacitor
- → Transistores


• • •



#### Digitales

- Computador
- → BSP
- → FPGA

. . .




# MUESTREO DE SEÑALES

 Lista discreta de valores de la señal, tomados a un tiempo constante.

$$s(t) = sen(\omega \cdot t)$$

$$s[n] = \{0; 0,3; ...\}$$




 $\tau_s$  período de muestreo

# MUESTREO DE SEÑALES

 La frecuencia de muestreo es la inversa del período de muestreo.

$$F_{S} = \frac{1}{\tau_{S}}$$
 [Hz] =  $\left[\frac{1}{\text{seg}}\right]$ 




$$au_S \geq \frac{ au}{2}$$

$$\omega_s \geq 2 \cdot \omega$$

# MUESTREO DE SEÑALES

 La frecuencia de muestreo es la inversa del período de muestreo.

$$F_{S} = \frac{1}{\tau_{S}}$$
 [Hz] =  $\left[\frac{1}{\text{seg}}\right]$ 



$$au_S \geq \frac{ au}{2}$$

$$\omega_s \geq 2 \cdot \omega$$