




# Taller: Señales analógicas y digitales: procesamiento y análisis interactivo con Python

Parte 1

Ing. Axel A. SKRAUBA, Sr. Mariano D. RODRIGUEZ, Ing. Matías G. KRUJOSKI Departamento de Ing. Electrónica

#### CONCEPTO: SISTEMAS


- Los sistemas físicos son una porción del universo, aislada para su estudio.
- Dados por la interconexión de componentes, dispositivos o subsistemas.
- Pueden considerarse como un proceso en el cual las señales de entrada son transformadas por el sistema o provocan que éste responda de alguna forma, lo que produce otras señales de salida.
- Por ejemplo: motores, amplificadores de audio, autos, plantas industriales, etc.




- Representan la información del comportamiento de una magnitud física o química con un patrón de forma determinada.
- Generalmente, su variación de forma se describe como una función del tiempo.
- Cuanto más complejo sea el comportamiento del sistema, más complejidad matemática tiene su representación.

#### CONCEPTO: SEÑALES









# SEÑALES PERIÓDICAS

- Son aquellas cuyo patrón de forma se repite cada una determinada cantidad de tiempo.
- El tiempo entre repetición se denomina "período".






# SEÑALES PERIÓDICAS

• Definimos la "frecuencia" como la inversa del "período".

$$f = \frac{1}{\tau} \qquad \left[ Hz = \frac{1}{seg} \right]$$

$$\omega = 2\pi \cdot f \quad [rad/seg]$$



$$s_1(t) = sen(2\pi \cdot t)$$

$$s_2(t) = sen(4\pi \cdot t)$$

$$s_3(t) = sen(6\pi \cdot t)$$

$$s(t) = sen(\omega \cdot t)$$

• Se denomina "período" al tiempo entre repeticiones.

$$\tau$$
 [seg]


 Se denomina "frecuencia" a la cantidad de repeticiones por segundo.

$$f[Hz] = 1/\tau$$

• Se denomina "frecuencia angular" al equivalente rotatorio.

$$\omega \left[ \frac{rad}{seg} \right] = 2\pi \cdot f$$

## SEÑALES PERIÓDICAS



$$s(t) = sen(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$$s(t) = sen(\omega \cdot t)$$

#### Múltiplos comunes de la frecuencia

1 kHz	1.000 Hz
1 MHz	1.000.000 Hz
1 GHz	1.000.000.000 Hz


$$A_{pp} = 2 \cdot A_p$$

- Es la medición del recorrido o rango.
- Medido desde el cero, es amplitud pico.
- De extremo a extremo, es amplitud pico-pico

$$s_1(t) = sen(\omega \cdot t)$$

$$s_2(t) = 2 \cdot sen(\omega \cdot t)$$

$$s_3(t) = A \cdot sen(\omega \cdot t)$$




- Valor medio, es el promedio.
- Si es cero, se trata de una señal de alterna (AC)

$$A_m = \int_0^\tau s(t)dt$$


$$A_m = \int_0^{\tau} A \cdot sen(\omega \cdot t) \, dt = 0$$

$$s(t) = A \cdot sen(\omega \cdot t)$$



 Cuando es diferente de cero, decimos que tiene "componente de continua" (CC-DC) o que está "montada".

$$s(t) = A_0 + A \cdot sen(\omega \cdot t)$$




$$s(t) = A \cdot sen(\omega \cdot t)$$

 Valor eficaz, representación de la energía de la señal (rms).


$$s^2(t) = \left(s(t)\right)^2$$

$$A_{rms} = \sqrt{\frac{1}{\tau}} \cdot \int_0^{\tau} s^2(t) dt$$




Diente de sierra (sawtooth)

$$s(t) = \{m \cdot t, \quad 0 < t < \tau$$




Triangular

$$s(t) = \begin{cases} m \cdot t, & 0 < t < \frac{\tau}{4} \\ -m \cdot t, & \frac{\tau}{4} < t < \frac{3\tau}{4} \\ m \cdot t, & \frac{3\tau}{4} < t < \tau \end{cases}$$



Cuadrada

$$s(t) = \begin{cases} 0 & 0 < t < d \cdot \tau \\ A_p & d \cdot \tau < t < \tau \end{cases}$$



• Ruido

