







1.链路层概述及重要协议





封装成帧就是在一段数据的前后部分添加首部和尾部,这样就构成了一个帧。接收端在收到物理层上交的比特流后,就能根据首部和尾部的标记,从收到的比特流中识别帧的开始和结束。

首部和尾部包含许多的控制信息,他们的一个重要作用: 帧定界(确定帧的界限,当数据是由ASCII码组成的文本时,可以使用特殊的八位二进制数作为帧定界符:SOH、EOT)。



透明传输是指不管所传数据是什么样的比特组合,都应当能够在链路上传送。因此,链路层就"看不见"有什么妨碍数据传输的东西。

当所传数据中的比特组合恰巧与某一个控制信息完全一样时,就必须采取适当的措施,使收方不会将这样的数据误认为是某种控制信息。这样才能保证数据链路层的传输是透明的。




要发的数据: 0000000100111000101010111111111

链路层看到的:发发发!!!



当输入非ASCII码的文本文件时,用字符/字节填充法解决透明传输问题





【比特位出错,1变成0,0变成1。】 位错

Solution: 循环冗余检验CRC

差错

丢失: 收到[#1]-[#3]

重复: 收到[#1]-[#2]-[#2]-[#3]

[#1]-[#2]-[#3]

帧错

失序: 收到[#1]-[#3]-[#2]



偶数块肉!

概括来说,传输中的差错都是由于噪声引起的。

全局性 1.由于线路本身电气特性所产生的**随机噪声**(热噪声),是信道固有的,随机存在的。

解决办法: 提高信噪比来减少或避免干扰。

局部性 2.外界特定的短暂原因所造成的冲击噪声,是产生差错的主要原因。

解决办法:通常利用编码技术来解决。

数据链路层功能概述——差错检测

发送端

要传的数据

生成多项式

FCS帧检验序列/冗余码

接收端

接收到的数据

生成多项式

余数为0,判定无错,就接受。

1.准备待传有效数据

最终发送数据: 5+1=6

3.接收方检验

d+r位数据



生成多项式

余数为0则认为 正确接收

余数不为0则丢

2.每个组都加上冗余码构成帧再发送

d位

r位FCS

双方商定的除数/生成多项式

r+1位

FCS帧检验序列计算方式:

d位

r位0



生成多项式

r位FCS

TIPS: 多项式N位, 阶为N-1。

(\$)

FCS=F C+1

例:要发送的数据是1101 0110 11,采用CRC校验,生成多项式是10011,那么最终发送的数据应该是?

最终发送的数据: 11010110111110



点对点协议PPP (Point-to-Point Protocol) 是目前使用最广泛的数据链路层协议,用户使用拨号电话接入因特网时一般都使用PPP协议(用户计算机和ISP进行通信时所使用的协议)。

PPP协议实现透明传输的方法:

• 异步传输 | 面向字符:字节填充法

• 同步传输 | 面向比特:零比特填充法(标志字段F是01111110,所以要"5110")





静态划分信道——信道划分介质访问控制

频分多路复用 FDM 时分多路复用 TDM 波分多路复用 WDM

码分多路复用 CDM

介质访问控制

随机接入

动态分配信道—— 随机访问介质访问控制


CSMA/CD协议

特点:信道并非在用户通信时固定分配给用户。

受控接入

一 轮询访问介质访问控制 令牌传递协议

数据链路层重要协议: CSMA/CD协议 (局域网广播信道所使用)





以太网媒体访问控制技术CSMA/CD的机制是哪一种。

- A、争用带宽
- B、预约带宽
- C、循环使用带宽
- D、按优先级分配带宽
- 2.请简述IEEE802.3以太网采用的介质访问控制协议的工作原理。
- 3.CSMA/CD协议的全称是什么? 载波监听多址接入/碰撞检测
- 4.PPP协议使用()()) 实现透明传输。

