



CONTENTS 目录

()1 机器人控制系统

02 让机器人动起来

03 用程序控制机器人







机器人控制系统通过驱动和执行器共同完成




机械臂





机器人正向运动学:知道每个关节的运动量,推出机械手末端位置和姿态

机器人逆向运动学:知道机械手末端位置和姿态,求 解每个关节的运动量




开课吧


运动/移动控制












后轮驱动,前轮转向




每个关节一个 舵机







每个轮单独控制转向、 驱动



波士顿动力: 活塞




舵机

- ▶ 一套自动控制系统,通过发送信号,指定输出轴旋转角度
- ▶ 如果从一个型号换成另一个型号,整个机械结构都需要重新设计

	舵机	普通直流电机
转动范围	在一定角度范围	连续转动
转动的角度信息反馈	可	不可
用途	控制某物体转动一定角度	整圈转动做动力









▶ 开课吧

舵机



- > MG995
 - 价格便宜,金属齿轮,耐用度好
 - > 扭力较小



- > SR 403
 - ▶ 价格便宜,全金属齿轮,扭力大
 - > 做工很山寨




- ➤ AX12+ 机器人专用舵机,
 - > 数字舵机
 - ➤ RS485串口通信



舵机

- ▶ 一般为3线制:红色为电源,棕色为地,黄色为信号
- > 模拟舵机与数字舵机

	模拟舵机	数字舵机
结构		微处理器
控制方式	不停的发送PWM 信号	只需要发送一次 PWM信号
用途	控制某物体转动一 定角度	整圈转动做动力




总线伺服舵机:模拟-->数字-->串行总线

开课吧

驱动

- ▶ 电源
- ▶ 执行器驱动







让机器人动起来

图形化工具调试




任务2-1:

- ▶尝试调到单个舵机
- ▶设计实现属于自己机器人的的动作组: 前进、后退、左转、右转
- 》将完成的动作视频和导出相应的工程 ini文件发到群





从图形化工具调试动作到uart通信





串口基本概念





从图形化工具调试动作到uart通信



- > 串口通信几个重要的问题
 - ▶ 通信协议设计
 - ▶ 格式:

头+内容+尾

头+长度+内容

▶ 操作:

打包

解析

数据缓存机制: 当很多个动作组传给舵机时, 机器人如何有条不紊的完成动作?



思考:

- ▶Uart需要怎么配置呢?
- ▶怎么传输数据,传什么数据,传到哪儿?

从图形化工具调试动作到uart通信



- ▶引脚
 - ▶串行通信接口
 - > GPIO
 - >uart
 - > IIC
 - ▶电源
- ▶库函数
 - ➤ WiringPi
 - ▶步骤
 - ▶初始化:串口初始化——获取句柄
 - ▶打开串口设备(查看位置: Is /dev/tty*)
 - ▶波特率(115200)——对符号传输速率的一种度量
 - ▶对串口进行相应的操作
 - > 发送(写)

从图形化工具调试动作到uart通信



- ▶任务2-2:
 - ▶打开并初始化串口
 - ▶将机器人走路动作组通过串口发送给舵机,使得机器人能够执行相应的动作

uart通信



```
#include <wiringSerial.h>
int uart_fd;
int init_action()
  uart_fd = serialOpen("/dev/ttyAMA0",115200);
  if(uart_fd < 0){
     printf("open serial failure\n");
     return 0;
  return 1;
serialPrintf(fd, "#001P1600T1000!");
```

动作文件robot.ini分析与处理



[group]

```
G0000={G0000#001P1500T1000!#002P1500T1000!#003P1500T1000!#004P1500T1000!#005P1500T1000!#006P1500T1000!}
G0001={G0001#001P1500T1000!#002P1500T1000!#003P1500T1000!#004P1500T1000!#005P1500T1000!#006P1500T1000!}
G0002={G0002#001P1500T1000!#002P1500T1000!#003P1500T1000!#004P1500T1000!#005P1500T1000!#006P1500T1000!}
G0003={G0003#001P1350T0200!#002P1500T0200!#003P1500T0200!#004P1250T0200!#005P1500T0200!#006P1500T0200!}
G0004={G0004#001P1350T0200!#002P1400T0200!#003P1400T0200!#004P1400T0200!#005P1400T0200!#006P1400T0200!}
G0005={G0005#001P1500T0200!#002P1400T0200!#003P1400T0200!#004P1500T0200!#005P1400T0200!#006P1400T0200!}
G0006={G0006#001P1750T0200!#002P1400T0300!#003P1400T0300!#004P1650T0200!#005P1400T0300!#006P1400T0300!}
G0007={G0007#001P1600T0200!#002P1500T0300!#003P1500T0300!#004P1650T0200!#005P1500T0300!#006P1500T0300!}
G0008={G0008#001P1600T0200!#002P1600T0300!#003P1600T0300!#004P1650T0200!#005P1600T0300!#006P1600T0300!}
G0009={G0009#001P1500T0200!#002P1600T0200!#003P1600T0200!#004P1500T0200!#005P1600T0200!#006P1600T0200!}
G0010={G0010#001P1350T0300!#002P1600T0300!#003P1600T0300!#004P1250T0300!#005P1600T0300!#006P1600T0300!}
G0011={G0011#001P1350T0200!#002P1500T0200!#003P1500T0200!#004P1250T0200!#005P1500T0200!#006P1500T0200!}
G0012={G0012#001P1350T0200!#002P1600T0200!#003P1600T0200!#004P1400T0200!#005P1600T0200!#006P1600T0200!}
G0013={G0013#001P1500T0200!#002P1600T0200!#003P1600T0200!#004P1500T0200!#005P1600T0200!#006P1600T0200!}
```

动作文件分析与处理



```
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
char cmd[100][120];
int action_load(){
  int fd; char buf[1024*10]={0}; char *locate;
  fd = open("robot.ini", O_RDONLY);
  if(fd < 0) {
     perror("open file error");
     return 1:
  read(fd, buf, sizeof(buf));
  locate = strstr(buf, "G0000");//locate指向第一个G0000开始的位置
  memcpy(cmd[0],locate,104);//将第一行动作指令填写到cmd[0]
  这里要完成全部动作读入到cmd
  return 0;
```

动作文件导入处理



```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
char cmd[100][119];
int file_open(const char* file_name)
  int fd = open(file_name, O_RDONLY);
  if(fd < 0) {
     perror("open file error");
     return -1;
  return fd;
```

```
int file_handle(int fd)
  char *locate = NULL;
  int i;
  char buf[1024 * 10] = {0};
  read(fd, buf, sizeof(buf));
  locate = strstr(buf, "G0000");
  for(i = 0; i < 88; i++) {
     memcpy(cmd[i], locate, 120);
     locate += 120;
      printf( "%s\n",cmd[i]);
  return 0;
```

机器人动作控制函数



```
void robot_act(int ud,int begin,int end,int dt,int times)
       int i = 0;
       while(times--)
               for(i = begin; i < end; i++)
                       serialPrintf(ud,cmd[i]);
                       // printf("cmd[%d]:[%s]\r\n",i,mycmd+(UART_PRO_LEN+1)*i);
                       delay(dt);
```

机器人动作封装



```
void robot_standby();
void robot_forward(int steps);
void robot_backward(int steps);
void robot_turnleft(int steps);
void robot_climbup_f();
void robot_climbup_b();
void robot_climbup_l();
void robot_climbup_r();
```







THANK YOU FOR WATCHING