

编号	含义		状态说明	处理操作
		数据传输状态指示灯	- 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示当前无数据传输。	无
20	10GE电口	速率指示灯	- 绿色（常亮）：表示 Link 链路速率为 10Gbit/s。 - 黄色（常亮）：表示 Link 链路速率为 1Gbit/s。 - 熄灭：表示网络未连接。	无
		连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示网络未连接。	无
23	10GE光口	连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示网络未连接。	无
		速率指示灯	- 绿色（常亮）：表示当前数据传输速率为 10Gbit/s。 - 黄色（常亮）：表示当前数据传输速率为 10Gbit/s 以外的其它速率。 - 熄灭：表示网络未连接。	无

4 安装

注意

- 拆卸和安装 1288H V5 前，必须先佩戴防静电腕带或防静电手套，以免损坏 1288H V5 上的静电敏感器件。
- 安装 1288H V5 时，至少两人以上进行搬运，将其水平放置，放置在滑道上，推入机柜。

1. 安装服务器。

(1) 佩戴防静电腕带或防静电手套。

(2) 将 1288H V5 放置在滑道上，推入机柜。

(3) 将 1288H V5 两端挂耳紧贴机柜方孔条时，拧紧挂耳上的松不脱螺钉，固定 1288H V5。

2. 连接业务网口和管理网口。

服务器连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下：

- 交流电源：32A
- 直流电源：63A

5 上电

以下任何一个操作均可使 1288H V5 上电：

- 电源模块已经正确安装到位，但是未上电，1288H V5 将随电源模块一起上电。
- 电源模块已上电，1288H V5 处于 Standby 状态，可通过前面板的电源按钮控制重新上电。
- 远程管理情况下，通过 iBMC 管理软件控制 1288H V5 的上电。
通过 iBMC WebUI 或者在 iBMC CLI 执行 `ipmcset -d powerstate -v 1` 命令, 将服务器上电。具体操作步骤请参见《华为机架服务器 iBMC 用户指南》。

6 故障码参考

故障码	故障描述	备注
---	设备运行正常。	—
C0X	CPUX 异常或故障。	X 为 CPU 编号。
XXX	DIMM XXX 异常或故障。	XXX 为内存编号。
A00	入风口温度超过服务器工作温度范围。	—
A0X	CPUX 温度超过 CPU 工作温度范围。	X 为 CPU 编号。
P0X	电源 X 异常或故障。	X 为电源模块编号。
F0X	风扇 X 异常或故障。	X 为风扇模块编号。
b01	主板电源异常。	—
b02	RAID 卡异常或故障。	—
L01	线缆未插稳或连接错误。	—
E01	CMOS 电池异常。	—
HXX	XX 号槽位硬盘异常或故障。	XX 为硬盘编号。
上表中的变量 X 为阿拉伯数字。		

7 后续任务

1288H V5 安装到机柜并正常上电后，请参见《1288H V5 服务器 V100R005 用户指南》完成配置服务器等后续任务。

获取方式：

- 扫二维码，跳转到华为服务器信息自助服务平台。
- 通过华为技术支持网站获取：
<http://support.huawei.com/enterprise/productsupport>

8 附录：电子电气产品有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	镉(Cd)	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机箱	○	—	○	○	○	○
PCBA	○	—	○	○	○	○
线缆	○	—	○	○	○	○
配套设备	○	—	○	○	○	○
配件	○	—	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 “—”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

9 附錄：限用物質含有情況標示聲明

部件名稱	限用物質及其化學符號					
	鎘(Cd)	鉛(Pb)	汞(Hg)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱	○	—	○	○	○	○
PCBA	○	—	○	○	○	○
線纜	○	—	○	○	○	○
配套設備	○	—	○	○	○	○
配件	○	—	○	○	○	○
備考 1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

4

5

6