Vik 取付・取扱説明書



このたびは、玄関用マルチフック vik をお買い上げ頂き、ありがとうございました。 で使用前にこの取付・取扱説明書をよくお読みになり、正しく最適な方法でで使用ください。 また、本書は大切に保管してください。



介注意

取付時の注意事項

- ・ブラケットの取り付けは、必ず木下地、またはコンク リート下地に行ってください。
- ・本製品は横向き専用です。縦向きには取り付けないで ください。
- ・本体をブラケットに固定する際、ボルトを締め過ぎな いでください。本体が破損します。

使用時の注意事項

- ・10kg以上の手荷物を掛けたり、強い衝撃を与えないで ください。製品や壁面破損の原因となります。
- ・手摺として使用したり、ぶら下がるなど、フック以外の 用途に使用しないでください。
- ・リードを掛けられる場合は、小型犬のみ対象となります。

ブラケット Î A トラス 六角穴付き皿ボルト コンクリートプラグ 5×50 mm (2 本) (2本) 5 x 19 mm(2 本) 六角レンチ 取付 • 取扱説明書 (本書) (2.5mm)




Vik 取付・取扱説明書


①ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、 **Φ8mm** の穴を 2 か所あける。※穴深さ: 55mm




②コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットを ③本体をブラケットに六角穴付き皿ボルト M5×19 Aトラス 5×50 で固定する。



※ブラケットは、穴の間隔が 100mm の面が 壁側。125mmの面が本体固定側です。



で固定する。



↑ボルトを締め過ぎると本体が破損しますので、ご注意ください。


①ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、 Φ3.6mm の穴を 2 か所あける。※穴深さ: 50mm




②ブラケットをAトラス 5×50 で固定する。



※ブラケットは、穴の間隔が 100mm の面が 壁側。125mmの面が本体固定側です。



③本体をブラケットに六角穴付き皿ボルト M5×19 で固定する。



△ボルトを締め過ぎると本体が破損しますので、ご注意ください。