


光と風を、空間に取り込む。

TAS Handrail [タス ハンドレール]は、従来の室内手摺の発想から離れ、必要な機能以外をそぎ落とした結果、空間に圧迫感を与えない「光と風」を取り込む、デザイン性の高い手摺となりました。ひとつひとつ、細部までこだわって丁寧に仕上げていますので、空間に適度な緊張感を与えてくれます。



部分詳細



支柱金具



横格子



柱ブラケット

オプション




90° コーナー金具



壁支持金具



フレ止めブラケット



概要	90°コーナー金具	壁支持金具	フレ止めブラケット
寸法	66	50 3 60	**TAS Glass Step / Wood Step (室内階段) と支柱を連結する際に、で使用ください。 34 44
価格	¥4,000 (税別)	¥2,000 (税別)	¥11,000 (税別)
仕様	本体:SUS304 焼付塗装仕上	プレート: SUS304 焼付塗装仕上 連結部: アルミ押出型材 アルマイト仕上	本体:SUS304 連結部:アルミ押出型材 アルマイト仕上
付属品	押しネジ(M5 x 12) x2 ※本体に組み込み	押しネジ (M5 x 12) x1 ※本体に組み込み 皿タッピングネジ (M5 x 50) x2	押しネジ (M4 x 4) x8 ※本体に組み込み

注意事項

■施工上のご注意


- *外部用手摺として使用しないでください。
- *水平手摺のため、角度をつけた取り付けはしないでください。
- *組み立て部品・ネジは当社指定品を使用してください。
- *取り付けは必ず専門業者で行ってください。

■使用上のご注意


- *製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
- ・手摺にロープ等をかけて、重いものを運搬する。・手摺以外の用途に使用する。
- ・横桟や手摺の上に乗ったり、身を乗り出す。・横桟や手摺にぶらさがる。
- ・当社指定の附属品以外のものを取り付ける。・分解、改造を行う。

TAS Handrail 組立手順

- ①柱ブラケットに支柱を差し込み、皿小ネジM5×12mmで 固定します。
- ※柱ブラケットと支柱のビス穴の位置が合っているか確認 してください。



- ①支柱金具を押しネジM4×4mmにて、支柱に取り付けて ください。
- ②図の要領で支柱金具をフレーム(笠木)に入れてください。





※フレ止めブラケットを使用して、TAS Glass Step および Wood Stepと、支柱を連結する場合は、支柱金具を取 り付ける前に、手順9に従って、ブラケットを取り付けて おいてください。



①横格子と支柱を六角穴付きキャップボルトM4×16mmで固定してください。








外側


4. 押しネジの固定

①支柱からフレーム(笠木)端部までの位置を決め、支柱 金具をフレーム(笠木)下部より押しネジM5×12mmで 締めてください。




5. フレームキャップの取り付け

①フレームキャップを六角穴付き皿ボルトM4×8mmにて 固定してください。




6. 支柱の固定

- ①柱ブラケット取付位置に、 ϕ 3.4mmのキリで皿タッピングネジ M5×50mm用の下穴を開けて下さい。
- ②柱ブラケットを皿タッピングネジ M5×50mmで固定して下さい。
- ※横格子が内側になるように取り付けて下さい。




7.90°コーナー金具の取り付け

- ①連結位置を決め、90°コーナー金具をフレーム(笠木)及び エンドキャップ (連結用穴あき) に差し込んでください。
- ②フレーム(笠木)下部より押しネジM5×12mmで締めてください。




8. 壁支持金具の取り付け

- ①連結位置を決め、壁支持金具を皿タッピングネジ M5 ×50mmで壁面に固定してください。
- ②壁支持金具をフレーム(笠木)及びエンドキャップ(連結用穴あき)に差し込んでください。
- ③フレーム (笠木) 下部より押しネジM5×12mmで締めてください。



9. フレ止めブラケットの取り付け

- ※TAS Glass Step / Wood Step (室内階段)の手摺支柱と、ハンドレールの支柱を連結する際にご使用ください。
- ①TAS Handrail本体と、TAS Glass Step および Wood Stepともに、支柱金具を取り付ける前に、フレ止めブラケットを支柱に通しておいてください。
- ②支柱の固定が完了した後に、支柱、ブラケット間の連結部をそれぞれM4×4mmの押しネジで、フレ止めブラケットに固定してください。



(/ / 六角平径2.0mm	押しネジ M4×4mm
使用レンチ	六角平径2.5mm	六角穴付きキャップボルト M4×16mm、 六角穴付き皿ボルト M4×8mm 押しネジ M5×12mm