


Alute 吹抜手摺



量産を前提として設計された建材に付きまとう あと一歩及ばない細部の納まり、どこか余計な要素、謎の存在感。 それらを極限まで取り除くことを目指した室内手摺、それが Alute です。

ノイズを抑えた笠木と支柱の納まり、一本のラインに見える中桟など、 あくまで一本の丁寧な線であることにこだわりました。


笠木や中桟は現場調整が容易な自在機構でありながらも、 造作手摺のような佇まいが Alute には宿っています。





Alute

階段手摺










笠木、支柱、中桟、そのまっすぐな線を邪魔しないよう、 段鼻、足元の固定方法は極力シンプルに。

足元の透かしは、不陸を吸収し現場の組み立てをサポートする施工性と、 支柱が軽やかに踏板に乗るような印象を与える意匠性、 その両方を兼ね備えます。


視覚的要素がむやみに多くなる宿命を負う 量産前提のディティールを、改めて分解、再構築しました。

量産品でありながら、造作手摺を彷彿とさせる存在感を Alute は放ちます。



Alute

壁付手摺



Alute シリーズは既製品特有の野暮ったさを廃し、 オーダーメイドの造作のように洗練された形状を追及しています。 壁付手摺はその究極形とも言えます。

なにげないシンプルな造形の中に、ささやかなアクセントがちりばめられ 量産品としての完成度と、造作のような洗練が同居をしています。

ブラケットのパイプ部を、吹抜・階段 Alute の支柱の首(笠木と接続される細くなっている部分)と 同じ太さにすることでシンプルながらもシリーズ感が付与され 吹抜・階段・壁付を一緒にご使用いただいても統一感のある空間を作り出します。

ブラケットはアルミ笠木、木笠木両方に対応可能です。













吹抜手摺


- ①支柱ブラケットを、六角AタッピングねじΦ6×70mmで 固定してください。
- ★ 支柱ブラケットのパイプに開いた中桟固定用の穴の向きに注意してください。
- ⚠ 必ず床材 (フローリング等) の下地に固定してください。
- ⚠ 足元カバー嵌合用穴に固定しないよう注意してください。




- ①支柱ブラケットに足元カバーを差し込み、足元カバー内側の 突起を、支柱ブラケットの嵌合用穴に差し込んでください。
- ②足元カバーを装着後、支柱ブラケットに支柱を 差し込んでください。





①支柱と支柱ブラケットの穴位置を揃え、皿小ねじM4×16mmで 中桟ブラケットを固定してください。







- ①裏板調整用ビスを 装着した裏板を中桟に 差し込んでください。
- 中桟を乗せ、裏板とブラケットの 穴位置を合わせてください。
- ②支柱に取り付けた中桟ブラケットに ③極低頭キャップボルトM4×10mmで ⑤中桟の両端を、 ブラケットと裏板を固定してください。 中桟エンドキャップで
 - ④裏板調整用ビスを外してください。
- フタをしてください。











5. 笠木の取り付け


①笠木に支柱金物を差し込んでください。 支柱金物が笠木の中でその他の部材と 干渉しないよう、差し込む向きに注意 してください。



②支柱金物を支柱に差し込み、 ホーローセットM4×4mmで 固定してください。





③支柱金物をホーローセットM5×18mmで 笠木に固定してください。




0.エンドイヤックの回た

①笠木の端に笠木エンドキャップを差し込み、ホーローセットM4×12mmで固定してください。








階段手摺


1 支柱ブラケットの取り付け

- ①階段用支柱ブラケットを、コーチボルト6×30mmで 踏板に固定してください。
- ↑ 階段用支柱ブラケットに開いた支柱固定用の 穴の向きに注意してください。




2. 仮組み①

①支柱ブラケットに支柱を差し込み、仮組みします。 高さを調整するために、踏板と支柱の間に スペーサーを挟んでください。(目安5mm前後)




3 仮組み②

- ①笠木に支柱金物を差し込んでください。
- ②支柱金物を支柱に差し込んでください。 支柱と支柱金物に隙間ができないよう スペーサーを使って支柱の高さを調節してください。




4. 支柱の加工①

①支柱の穴加工する箇所に印を付けます。



5 支柱の加工②

①笠木、支柱を一度外し、 支柱の印を付けた箇所に穴をあけてください。




6 支柱と中棋ブラケットの取り付け


①支柱を支柱ブラケットに差し込み、 皿穴加工した箇所を サラ小ネジM5×12mmで


固定してください。


②中桟ブラケットを、皿小頭M4×16mmで固定してください。




- ①裏板調整用ビスを 装着した裏板を中桟に 差し込んでください。
- 中桟を乗せ、裏板とブラケットの 穴位置を合わせてください。
- ②支柱に取り付けた中桟ブラケットに ③極低頭キャップボルトM4×10mmで ⑤中桟の両端を、 ブラケットと裏板を固定してください。 中桟エンドキャップで
 - ④裏板調整用ビスを外してください。 フタをしてください。









中桟の納まり




- ①笠木に支柱金物を差し込み、支柱金物を支柱に 差し込んでください。
- ②ホーローセットM4×4mmで固定してください。
- ③支柱金物をホーローセットM5×18mmで 笠木と固定してください。



①笠木の端に笠木エンドキャップを差し込み、 ホーローセットM4×12mmで固定してください。




①支柱を段鼻にナベネジ5×40mmを 使って固定してください。



壁付手摺アルミラウンド笠木


1. 墨出し

壁付けブラケットと笠木裏板をサラ小ねじM4×10mmで仮組みし、笠木に差し込んでください。




2. ブラケットの仮固定


壁に固定するおおよその間隔を開けた状態で 裏板を締め、ブラケットを仮固定してください。




3. ブラケットと笠木の固定

- ①墨出しラインにブラケットの突起を合わせ、 Φ2.8の下穴を開けてください。 AナベタッピングネジΦ4×40mmで 一か所とめ、仮固定してください。
- ② 笠木と仮固定していた ブラケットのビスを締め、 しっかりと固定してください。
- ③ブラケットに残りのビスを取り付けて本固定してください。固定の際は、下穴Φ2.8mmを開けてください。








5 カバーの取付


ブラケットにカバーを取り付けてください。カバーをねじるようにして広げて取り付けてください。

- ↑ ブラケットの太さより広げないでください。破損の原因となります。
- ⚠ カバーは外しにくい構造となっています。今後の施工でブラケットを 外す可能性が無い状態になってからカバーを取り付けてください。



●エンドキャップの取付


笠木エンドキャップを笠木端部に差し込み、ホーローセットM4×12mmで固定してください。



壁付手摺 ****

1. 墨出し


- ①手摺の高さ(上端)から70mm下方に墨出ししてください。
- ② 下記の図に沿って、ブラケットの取付位置を決めてください。



2. ブラケットの仮固定


墨出しラインにブラケットの突起を合わせ、 AナベタッピングネジΦ4×40mmで一か所とめ、 仮固定してださい。

Aナベタッピングネジ Φ 4×40mmをとめる際は、 Φ 2.8の下穴を開けてください。



3. 笠木の固定


- ①笠木にΦ2.6mmの下穴を開けてください。
- ②AサラタッピングネジΦ3.5×20mmで ブラケットと丸棒を固定してください。



4. ブラケットの固定

ブラケットに残りのAナベタッピングネジΦ4×40mmを 取り付けて本固定してください。


固定の際は、下穴Φ2.8mmを開けてください。



5 カバーの取付


ブラケットにカバーを取り付けてください。カバーをねじるようにして広げて取り付けてください。

- ↑ ブラケットの太さより広げないでください。破損の原因となります。
- ⚠ カバーは外しにくい構造となっています。今後の施工でブラケットを 外す可能性が無い状態になってからカバーを取り付けてください。




●小□の涂装

手摺小口は、小口塗装用補修液で塗装してください。




吹抜手摺



吹抜手摺 定価							
吹抜手摺 定価							
		基本セン	ット価格	価格内訳			
笠木L	支柱 本数	H1100	H1015	25 笠木 単価	支柱単価		
		ппо	пійіз		H1100	H1015	
550	2	70,200	69,200	16,200			
1010	2	74,800	73,800	20,800			
1465	3	107,200	105,700	26,200			
1920	3	113,500	112,000	32,500			
2235	4	149,100	147,100	41,100	27,000	26,500	
2830	4	153,300	151,300	45,300			
3285	5	182,900	180,400	47,900			
3740	5	186,000	183,500	51,000			
4195	6	216,200	213,200	54,200			

吹抜出隅コーナーセット 定価							
		基本セッ	/ ト価格	価格内訳			
笠木L	支柱 本数	H1100	H1015	コーナー	支柱単価		
		НПОО	птото		H1100	H1015	
300 × 300	1	79,800	79,300	42,100	37,700	37,200	

階段手摺



	階段手摺 定価 (踏面210mm蹴上215mmをモデル寸法にしています。)												
段数	段数	支柱 井山 (774	価格内訳	段数	左★」 支柱	# 1 / 1747	価格内訳						
(目安)	笠木 L	支柱 本数	基本セット価格	笠木単価	支柱単価		(目安)	笠木 L	本数	本数	基本セット価格	笠木単価	支柱単価
4	810	2	69,500	20,500			10	2610	3	121,900	48,400		
5	1110	2	72,600	23,600			11	2910	4	148,700	50,700		
6	1410	2	77,700	28,700	24,500		12	3210	4	151,000	53,000	24,500	
7	1710	3	106,900	33,400	24,300		13	3510	4	153,200	55,200	24,500	
8	2010	3	114,100	40,600			14	3810	4	155,500	57,500		
9	2310	3	119,600	46,100			15	4110	5	182,300	59,800		

その他部材

概要品番	壁フレドメ ALU9W-BK	支柱フレドメ ALU9P-BK	笠木ジョイント ALU3-BK
寸法	壁フレドメ 壁側 フレーム側 りょう ない であき笠木キャップ	Φ13mm型材 (中桟用型材) 支柱フレドメ	90
定価	¥15,000/ セット	¥19,800 / セット	¥6,000/セット
内容	壁フレドメフレーム側×1ヶ 壁フレドメ壁側×1ヶ 穴あき笠木キャップ×1ヶ サラ木ネジ 4.8 × 50mm × 1 本 極低頭キャップボルト 5 × 12mm × 1 本 ホーローセット 5 × 18mm × 1 本 金属用接着剤×1ヶ	支柱フレドメ × 2 ヶ Φ 13mm 型材(中桟用型材) × 1 本 ホーローセット 4 × 4mm × 4 本 ホーローセット 4 × 8mm × 2 本	フレーム連結丸棒 × 1 本 ホーローセット 5 × 18mm × 2 本 穴あき笠木キャップ × 1 ヶ
材質	スチール(焼付塗装/メッキ加工)	アルミニウム(アルマイト/焼付塗装)	スチール (メッキ加工)
備考	笠木を壁面に固定できます。 笠木端部から壁まで 22±4mmの隙間が必要です	階段手摺と吹抜手摺等、Alute の支柱同土が 隣接する箇所で、支柱同士を接続できます。 Φ 13mm 型材を現場でカットし、使用します。	コーナー笠木使用時等、 笠木を延長する際に使用します。
概要 品番	コーナー笠木 ALU30C-BK	コーナー笠木カット ALU8C-MC	アルミ補修ペン AF10-B
寸法	300 90°コーナー笠木	90°コーナー笠木	
定価	¥ 42,100	¥5,500/ カット	¥1,500/本
内容	90°コーナー笠木 × 1 ヶ 笠木ジョイント × 2 本	<u>-</u>	アルミ補修ペン
材質	アルミ押出型材(焼付塗装)	-	-
備考	入隅コーナー等で、コーナー笠木のみ 購入する際のオプションです。 ※吹抜手摺専用です。	300mm 以下のコーナーにコーナー笠木を 使用する際のカットオプションです。 ※吹抜手摺専用です。	黒色の補修ペンです。 設置時に露出した金属の素地を補修できます。 ※階段手摺には予め付属します。

■仕様に関する補足

吹抜手摺


- ・コーナー笠木と直線部材を組み合わせる場合は、吹抜手摺のW寸法から「-300mm」の笠木を選択してください。
- ・吹抜出隅コーナーセットは出隅専用です。入隅部は支柱を2本設置する必要があります。
- ・コーナー部材を組み合わせる場合には、吹抜手摺の支柱ピッチが910mm以下になるように支柱本数を調整してください。
- ・笠木の端部から近接する支柱の芯までのピッチは50mm以下にしてください。
- ・壁フレドメを使用する場合の、壁面から支柱芯までのピッチは、最大150mmです。
- ・支柱フレドメを使用する場合の支柱と支柱間のピッチは、最大241mmです。

階段手摺

- ・段数に対する笠木のL寸法は目安になります。
- ・支柱ピッチ(水平寸法)が840mm以下になるように支柱本数を調整してください。
- ・支柱は1段目の踏板(2段目の段鼻)から始まる仕様となっています。

Alute

壁付手摺



アルミラウンド笠木							
	壁付手摺 定価						
	N = 1 1111	#	価	格内訳			
笠木 L	ブラケット数	基本セット価格	笠木単価	ブラケット単価			
650	2	14,100	7,700				
1100	2	19,000	12,600				
1550	3	27,200	17,600				
2000	3	32,100	22,500				
2450	4	40,300	27,500	3,200			
2900	4	45,200	32,400				
3350	5	53,400	37,400				
3800	5	58,300	42,300				
4500	6	69,200	50,000				

木笠木						
壁付手摺 定価						
ht- 1	N = 1 111	甘木わいし年枚	価格内訳			
笠木 L	ブラケット数	基本セット価格	笠木単価	ブラケット単価		
4000	6	47,700	28,500	3,200		

※木笠木(ゴム集成材)は、ブラック塗潰し1色のみです。

※木笠木のサイズはL4000mm1種類のみです。現場で切断してご使用ください。

※アルミラウンド笠木は、オーダーサイズでカットして出荷可能です。

また、アルミ用チップソーをご用意いただければ現場で切断も可能です。

※ブラケット単品でも購入可能です。

■施工上のご注意

- *外部用手摺として使用しないでください。
- *組み立て部品・ネジは付属品を使用してください。
- *取り付けは必ず専門業者で行ってください。
- *本製品はアルミ型材のため、製品の切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
- *切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
- *笠木のジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。
- *支柱ブラケットは必ず下地に固定してください。
- *階段用手摺は、厚み30mm以上の踏板を使用してください。

■使用上のご注意

- *製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
- ・手摺にロープ等をかけて、重いものを運搬する。・手摺以外の用途に使用する。
- ・手摺の上に乗ったり、身を乗り出す。 ・当社指定の付属品以外のものを取り付ける。
- ・分解、改造を行う。

※吹抜手摺・階段手摺の強度について

手摺の強度は支柱と笠木によって確保しております。中桟は強度には関係ありません。 中桟は視覚上の安心感を与えるために設置しており、

シャープな印象が伝わるように出来るだけ細く製作しています。

登るなど強い力を加えると変形することがございますのでご注意ください。

