







収納方法

- ①本体のロックを左に回し、解除して下さい。
- ②フックからタブをはずして下さい。
- ③タブを持って本体にそっと戻して下さい。

- お手入れ方法 -

中性洗剤を薄めた液に浸した布で拭き、その後固く絞った布で水拭きして下さい。

⚠ 注意 お取り扱い時の注意事項

- ・ 10kg 以上の洗濯物を掛けないで下さい。また、ワイヤーに強い衝撃を与え ないで下さい。製品や壁面破損の原因となります。
- ・ 洗濯物を干している時は、ロックを解除しないで下さい。製品や物の破損 の原因となります。
- ・ 洗濯物を干さない時はワイヤーを収納して下さい。収納しないとワイヤー と接触して、けがの恐れがあります。
- 洗濯物の下にストーブなど暖房器具を置かないで下さい。火災の原因となります。
- 製品本体に水をかけたり、濡れたものを掛けないで下さい。故障の原因となります。
- 分解・修理・改良は行わないで下さい。
- ・ 物干し以外の用途に使用しないで下さい。



TEL: 072-480-1400

morita 森田アルミ工業株式会社 www.moritaalumi.co.jp