





このたびは、室内物干しシェルフ Wally をお買い上げ頂き、ありがとうございました。 で使用前にこの取付説明書をよくお読みになり、正しく適切な方法でご使用下さい。




## ▲ 注意

- ・ ブラケットの取付は、必ず木下地に行って下さい。
- ・ 本製品は、室内専用です。室外には取付しないで下さい。
- ・ 取付高さは床面より1800mm以上の高さに取付して下さい。
- 本体をブラケットにしっかりとはめ込んで下さい。
- ・本体を正しくはめ込むと、わずかに上向きに傾くように設計されていますが、 使用上問題はございません。(およそ2~3°傾くよう設計されています。)
- ・本製品の分解・修理・改造は行わないで下さい。







## ③テープに正確な間柱の位置を ①壁を軽くたたき、音で間柱 ②次に市販のピン式下地探し器 などで正確な位置を確認して の位置を確認します。 書いて下さい。 下さい。 手応えがなく おおよそ 針が入る の位置を確認 間柱 間柱 柱に当たると 針が入りにくい ※壁の構造がわからない場合は、工務店や専門業者にご相談下さい。 ※コンパネ 12mm の場合強度不足になります。必ず、柱か間柱に固定して下さい。



ブラケットに引っ掛けて下さい。





## 1 注意 本体がブラケットにきっちりとはまっているかどうかを確認 本体が斜めになっている。 →片側のブラケットにきちんと はまっていない可能性があり ます。水平になるまで下げて 下さい。 本体が4°以上傾いている。 →フレーム用ビートがブラケット に当たっています。もう一度、 斜めに向けながら下げて下さい。 **)**4°以上 引っ掛かっていない 本体が下向きに傾いている。 →本体がブラケットに引っ掛かって いません。再度、本体を取外して

