



À introduire par l'utilisateur
Résultat ordinaire
Résultat important


Exemple 3


Enoncé


- Semelle filante en BA supporte un mur voile de largeur $b=0,3\,m$. Elle repose sur un sol de contrainte admissible :
 - $q_u = 6 bars$;
- Semelle reçoit une charge verticale totale centrée provenant du mur :
 - $N_u = 1,08 \ MN/ml;$
- $f_{ck} = 30 \, MPa$; Enrobage $c_{nom} = 4.5 \, cm$; Acier HA B 500 B;
- On demande:

Q1: Dimensionner la semelle filante en BA (b', h);


Q2: Calculer les armatures.








	Within inchiissant			
Moment permanent	M	$\mathbf{M}_{\mathbf{G}}$	0	kNm/m
Moment variable		$ m M_{Q}$	0	kNm/m
Moment ultime		\mathbf{M}_{u}	0	kNm/m
Moment de service carac.		$\mathbf{M}_{\mathrm{ser}}$	0	kNm/m
Moment quasi-permanent		$\mathbf{M}_{ ext{qp}}$	0	kNm/m
:	<u> </u>	ī	ī	`




Calcul du ferraillage

N.B. Dans les calculs qui suivent, le poids propre de la semelle, éventuellement celui des terres qui la surmontent n'ont pas été pris en compte! Certains concepteurs les incluent dans les calculs.




 $A_{1,u} = A_y = \frac{F_{01,u}}{f_{yd}} = \frac{N_u(b'-b)}{8d_1f_{yd}}$ $A_1 = \begin{cases} 1,1A_u & \text{si } XA\ 1\\ 1,3A_u & \text{si } XA\ 2\\ 1,5A_u & \text{si } XA\ 3 \end{cases}$ Si Majoration Recom. Prof. ="OUI"





 \mathbf{n}_2 6 $\mathbf{A}_2 = 1,5 \ cm^2 \ acier \ B500$ $ou = A_1/5 \ si \ sol \ homogène$ $\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_x$ $\mathbf{3}.02$ cm^2 $\mathbf{s}_{2,1} = \mathbf{s}_x$ $\mathbf{3}1.67$ cm


 \rightarrow 6 HA 14 //b' @ 16 cm

 \rightarrow 6 HA 8 filantes @ 31 cm + 17.5 sur chaque bord













 \rightarrow 7 HA 14 //b' @ 14 cm

 \rightarrow 6 HA 8 filantes @ 31 cm + 17.5 sur chaque bord











Méthode choisie pour la suite Moments EC 2 (&9.8.2.2)




Si Majoration Recom. Prof. ="OUI"

Calcul du ferraillage


N.B. Dans les calculs qui suivent, le poids propre de la semelle, éventuellement celui des terres qui la surmontent n'ont pas été pris en compte! Certains concepteurs les incluent dans les calculs.




 \rightarrow 8 HA 14 //b' @ 12 cm \rightarrow 6 HA 8 filantes @ 25 cm + -12.5 sur chaque bord



$$A_1 = A_{1,u} = A_y = \frac{F_{01,u}}{f_{yd}} = \frac{N_u(b' - 0.7b)^2}{7.2db'f_{yd}}$$



 \rightarrow 6 HA 8 filantes @ 25 cm + 15 sur chaque bord



Méthode choisie pour la suite Moments EC 2 (&9.8.2.2)

b = 0,3 d_{oy} = 0,8 b = 0,5 b = 1,9 Coupe en élévation du ferraillage // b' 7 HA 14 // b' @ 14 Coupe en élévation du ferraillage // mur 6 HA 8 filantes @ 31

Schéma de ferraillage

