#### **Automatic Control Ders 2**

# Stability & BIBO Stability

**Proper Fraction** 

$$H(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, \quad m \le n$$

- n>m -> strictly proper
- m=n proper

Transfer Function

• Sistemlerin bir tane transfer fonksiyonu vardır. Ancak bir transfer fonksiyonu birden fazla sistem için geçerli olabilir. Bundan dolayı transfer fonksiyonundan sistem bulunması imkansızdır

Nattural Modes

- A matrisinin eigen valueları bulunur ve e üzeri cinsinden yazılır
- Ör  $\lambda_{1,2} = 3, -2 \rightarrow e^3 \ ve \ e^{-2}$
- Eğer sıfırdan birden fazla var ise bu ters laplace dönüşümü kullanılır

$$\frac{t^n}{n!}$$
  $\frac{1}{s^{n+1}}$ 

Ör: 1.sıfır için e^0 gelirken ikinci sıfır kökü için t\*e^0 geliyor.

- Eğer complex eigen valuelar var ise Ö $r \lambda_1 = 3 2i \rightarrow e^{3-2i}$
- Şeklinde yazılır isterseniz bunu euler formlü ile düzenleyebilirsiniz.

$$e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$$

Modal Analysis

- Convergent eğer  $Re(\lambda_i) < 0$
- Bounded (not convergent) eğer  $Re(\lambda_i) = 0$   $ve \mu_i = 1$
- Divergent eğer  $Re(\lambda_i) = 0$   $ve \mu_i > 1$  ya da Re > 0

Time Constant

• 
$$\tau = \left| \frac{1}{Re(\lambda_i)} \right|$$

Stability

- Bir LTI sistemin internally stable olması için bütün eigen valueların  $Re(\lambda_i) \leq 0$  ve eğer  $Re(\lambda_i) = 0$  ise  $\mu_i = 1$
- Bir LTI sistemin asymptotically stable olması için bütün eigen valueların  $Re(\lambda_i) < 0$
- Bir LTI sistemin unstable olması için herhangi bir eigen valuenun  $Re(\lambda_i) > 0$  veya eğer  $Re(\lambda_i) = 0$  ise  $\mu_i > 1$

**BIBO Stability** 

 Eğer bir sistemin transfer fonksiyonun bütün polelları negatif real kısma sahip ise bu sistem BIBO stabledır



### Study Internal Stability (Soru)

- 1. A matrisinin eigen valuelarını bul eig=roots(minpoly(A))
- 2. Önceki sayfadaki Stability conditionlarını incele

## Modal Analysis and Natural Modes(Soru)

- 3. A matrisisnin eigen valuelarını bul bul eig=roots(minpoly(A))
- 1. Önceki sayfadaki natural modes kısmında olduğu gibi e üzerine koy
- 2. Modal analysis kısmındaki conditionlarla matrisin eigen valuelarını incele

#### **Bibo Stability**

- 1. Bütün matrisleri matlaba gir
- 2. S=ss(A,B,C,D) ile sistemi oluştur
- 3. H=tf(S) ile transfer fonksiyonunu bul
- 4. Pole(H) ile transfer fonksiyonunn kutuplarını bul
- 5. Ve Bibo stability conditionlarını incele

#### Steady State (Normal Input)

$$u(t) = u \ bar * \varepsilon(t)$$

- 1. Steady State olabilmesi için BIBO stable olması gerekmekte ondan dolayı, ilk olarak bibo stable mı değil mi diye soruda verilen transfer fonksiyonuna bakınız
- 2. Eğer öyle ise K=dcgain(H)\*u\_bar hesapla

We get: 
$$y_{ss}(t)=Kar{u}\epsilon(t)=0$$
 formüle koy

## Steady State (Sinüs Input)

$$u(t) = u_{har} * sin(w0t) * \varepsilon(t)$$

- 1. Steady State olabilmesi için BIBO stable olması gerekmekte ondan dolayı, ilk olarak bibo stable mı değil mi diye soruda verilen transfer fonksiyonuna bakınız
- 2. [mag,phi]=bode(H,w0) değerlerini hesapla
- 3. Y\_bar=ubar\*mag
- 4. Ph\_rad=phi/180\*pi işlemlerini yap
- 5. Formülde yerine koy

We get: 
$$y_{ss}(t) = ar{y}\sin(\omega_0 t + \phi)\epsilon(t)$$
 :

Not: Eğer her ikisinden de gelirse yukarıdakiler işlemleri yapıp iki steady state değerlerini toplayın  $\ddot{O}r:yss(t)=yss1(t)+yss2(t)$ 

## Transfer Fonksiyonundan zeta ve wn

$$T(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

- 1. Transfer fonksiyonuna bakarak bu değerler kolayca hesaplanabilir
- 2. Time constant= $\left|\frac{1}{zeta*wn}\right|$
- 3. Bu değerler ise step(H) diyerek grafiğe bakılıp cevaplanabilir
- 4. S(overshoot)=(ymax-ysonsuz)/ysonsuz (ya da bu değerin yüzde hali)
- 5. Steady state=ysonsuz
- 6. Peak\_time=max değerini gördüğü zaman
- 7. Rise time=ysonsuz değerini gördüğü ilk zaman
- 8. Settling time  $t_{s,\alpha}$ =(1-0.01\*alpha)\*steadystate ile (1-0.01\*alpha)\*steadystate değerlleri arasında git gel yapmaya başladığı ilk zaman
- 9.  $\%\alpha$  %B rise time=steady statein valusunun t1=(%alpha\*steadystate) değerine ulaştığı ilk zaman valusunun t2=(%beta\*steadystate) değerine ulaştığı ilk zaman %alpha %b rise time=t2-t1