USER GUIDE

SISTEM PARKIR RFID

Prepared By :

Ayla Pratiwi Mulyakin

XII RPL

0831-5091-0618

aylapratiwi08@gmail.com

DAFTAR ISI

1. Membuka Aplikasi 3
2. Login ke Sistem 4
3. Dashboard Utama 5
4. Menu Dashboard 6
5. Proses Kendaraan Masuk 7
6. Proses Kendaraan Keluar 8
7. Proses Pembayaran 9
8. Logout 10

Membuka Aplikasi

1. NYALAKAN:

- Apache (XAMPP)
- MySQL (XAMPP)



2. PASTIKAN:

- Database parkir_rfid sudah aktif

3. Jalankan browser (Chrome / Edge)

4. Akses : http://localhost/ukk_ayla_parkir



Login ke Sistem

1. Masukkan:
- Username
- Password
2. Klik tombol Login
3. Jika benar → masuk ke dashboard
4. ika salah → muncul pesan error







Dashboard Utama

Setelah login berhasil, sistem menampilkan:

A. Navbar

B. Kendaraan Masuk (Status IN)

Menampilkan kendaraan yang sudah Tap RFID masuk & Belum keluar.

Kendaraan Masuk

ID	Card	Masuk	Status
39	1234	2026-04-03 05:32:19	IN
38	1234	2026-04-03 05:29:50	IN

Menu Dashboard

C. Menunggu Pembayaran (Status OUT)

Menampilkan kendaraan yang sudah scan keluar & belum bayar

Menunggu Pembayaran

ID	Card	Durasi	Biaya	Status	Aksi
69	ABC121	1 jam	Rp 2.000	OUT	Buka

D. Riwayat Transaksi (Status DONE)

Menampilkan kendaraan yang sudah bayar & sudah keluar

Riwayat

ID	Card	Masuk	Keluar	Durasi	Biaya	Status
21	1234	2026-03-28 13:29:51	2026-03-28 13:30:06	1 jam	Rp 2.000	DONE
20	1234	2026-03-28 13:13:11	2026-03-28 13:13:35	1 jam	Rp 2.000	DONE

Proses Kendaraan Masuk

1. Tempel kartu RFID ke alat
2. Sistem akan:
   - Kirim data ke MQTT
   - Simpan ke database
   - Status = IN
3. LCD tampil "Masuk"
4. Palang Masuk Terbuka



Topic: parking/ayla/rfid/entry QoS: 0

ABC121

- MQTT (topic: rfid/entry)

pn

proses kendaraan keluar

1 Tempel Kartu RFID di exit

2 Sistem akan :

- Hitung durasi
- Hitung biaya
- Status Out

Menunggu Pembayaran

ID	Card	Durasi	Biaya	Status	Aksi
69	ABC121	1 jam	Rp 2.000	OUT	Buka

3 LCD tampil :

- Total: xxxx
- Silakan Bayar



Proses Pembayaran



1 Klik tombol Buka pada dashboard.



21	1234	2026-03-28 13:29:51	2026-03-28 13:30:06	1 jam	Rp 2.000	DONE
20	1234	2026-03-28 13:13:11	2026-03-28 13:13:35	1 jam	Rp 2.000	DONE

2 Sistem akan:

- Ubah status → DONE
- Kirim MQTT:
  - Servo exit → OPEN
  - LCD → Terima kasih

3 Palang keluar terbuka



Logout

1 Klik tombol Logout dipojok kanan atas



2 Sistem kembali ke halaman login