


TKI100 Digital T







Eksamen

- 5. oktober, 2 timer skriftlig eksamen
- 7. desember, 3 timer skriftlig eksamen





Forrige gang

- Intro
- Computer/Datamaskin
 - en menneskelaget innretning som mottar data i en form, behandler disse og produserer ny (og nyttigere) informasjon bygget på de opprinnelige data
 - TYPER: Analog vs Digital, Spesialisert vs Generell, Elektronisk vs Mekanisk
- Tallsystemer ~ informasjonskoding
- Enheter: bit, Byte, Hz
 - Prefixer: Kibi (2¹⁰=1024), Mibi (2²⁰), Gibi (2³⁰)
- Historikk:
 - 4 generasjoner HW
 - 3 behov (beregning, massedata, regulering)





Gjennomgås i dag

- Data-representasjon
- Tall-systemer: desimal, binær, hexadesimal (oktal)
 - Enkel beregninger
 - Presisjon og negative tall
 - Enkle beregninger
- Flyttall (litt om)
- (Koding/dekoding (begynner, vi skal ha mer))
- ØVING!!!





Poeng!

- Poenget er ikke i og for seg å regne...
- Vi vil forstå computere bedre...
- Computere er regnemaskiner
- Binæraritmetikk er dermed «computer-psykologi»





BINÆR KODING





Data - informasjon

- Data er bare en serie med tegn, som kan ligge lagret eller bli fremvist
- Informasjon har oftest med den tolkning og bruken som f.eks. mennesker gjør av disse tegnene og kombinasjonene av dem
 - Det er 29 forskjellige norske bokstaver (tegn) som kan settes sammen til ord og setninger med mening i. I tillegg benyttes ekstra hjelpetegn (,:!...), formatering (store og små bokstaver) og sifre (0,1,....,9)
 - Til sammen bruker vi ca. 200 tegn i vår språk-krets
 - Hvert av disse tegnene kan få et nummer og settes i en tabell, den vanligste slike tabellen er ASCII



ASCII Tabellen (7 bit)

<u>}_</u>	сН	x Oct	Chai	r	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Ch	<u>1r</u>
oc (000	NUL	(null)					Space	ı			۵#6 4 ;					<u>4</u> 96;	8
	. 1	001	SOH	(start of heading)				@#33;					A					a	a
2	2	002	STX	(start of text)				a#34;		66			B					b	b
3				(end of text)				@#35;		67			C					c	C
2				(end of transmission)				4#36;		68			D					d	
	5	005	ENQ	(enquiry)				a#37;		69			E					e	
6				(acknowledge)	l .			a#38;					F					f	
7	7	007	BEL	(bell)		_		'		71			G			_		g	
8		010		(backspace)				a#40;		72			@#72;					4 ;	
9	9	011	TAB	(horizontal tab)	l)					6#73;					i	
10) A	012	LF	(NL line feed, new line)				&# 4 2;					@#74;					j	
11	. В	013	VT	(vertical tab)	l .			&#43;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>475;</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>k</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>: C</td><td>014</td><td>FF</td><td>(NP form feed, new page)</td><td>44</td><td>2C</td><td>054</td><td>a#44;</td><td>1</td><td>76</td><td>4C</td><td>114</td><td>L</td><td>L</td><td>108</td><td>6C</td><td>154</td><td>l</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>3 D</td><td>015</td><td>CR</td><td>(carriage return)</td><td>45</td><td>2D</td><td>055</td><td>a#45;</td><td>E 11</td><td>77</td><td>4D</td><td>115</td><td>M</td><td>М</td><td></td><td></td><td></td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>l E</td><td>016</td><td>S0</td><td>(shift out)</td><td>46</td><td>2E</td><td>056</td><td>&#46;</td><td>+ ()</td><td>78</td><td>4E</td><td>116</td><td>N</td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td>n</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>5 F</td><td>017</td><td>SI</td><td>(shift in)</td><td>47</td><td>2F</td><td>057</td><td>a#47;</td><td>/</td><td>79</td><td></td><td></td><td>O</td><td></td><td>111</td><td>6F</td><td>157</td><td>o</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>10</td><td>020</td><td>DLE</td><td>(data link escape)</td><td>48</td><td>30</td><td>060</td><td>a#48;</td><td>0</td><td>80</td><td>50</td><td>120</td><td>O;</td><td>P</td><td>112</td><td>70</td><td>160</td><td>p</td><td>p</td></tr><tr><td>17</td><td>11</td><td>021</td><td>DC1</td><td>(device control 1)</td><td>49</td><td>31</td><td>061</td><td>a#49;</td><td>1</td><td>81</td><td></td><td></td><td>Q</td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td>q</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>12</td><td>022</td><td>DC2</td><td>(device control 2)</td><td>50</td><td>32</td><td>062</td><td>2</td><td>2</td><td>82</td><td>52</td><td>122</td><td>R</td><td>R</td><td>114</td><td>72</td><td>162</td><td>r</td><td>r</td></tr><tr><td>19</td><td>13</td><td>023</td><td>DC3</td><td>(device control 3)</td><td>51</td><td>33</td><td>063</td><td>3</td><td>3</td><td>83</td><td>53</td><td>123</td><td>S</td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>s</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>14</td><td>024</td><td>DC4</td><td>(device control 4)</td><td>52</td><td>34</td><td>064</td><td>4</td><td>4</td><td>84</td><td>54</td><td>124</td><td>4;</td><td>Т</td><td>116</td><td>74</td><td>164</td><td>t</td><td>t</td></tr><tr><td>21</td><td>. 15</td><td>025</td><td>NAK</td><td>(negative acknowledge)</td><td>53</td><td>35</td><td>065</td><td>5</td><td>5</td><td>85</td><td>55</td><td>125</td><td>U</td><td>U</td><td>117</td><td>75</td><td>165</td><td>u</td><td>u</td></tr><tr><td>22</td><td>16</td><td>026</td><td>SYN</td><td>(synchronous idle)</td><td>54</td><td>36</td><td>066</td><td>a#54;</td><td>6</td><td>86</td><td>56</td><td>126</td><td>V</td><td>V</td><td>118</td><td>76</td><td>166</td><td>v</td><td>v</td></tr><tr><td>23</td><td>17</td><td>027</td><td>ETB</td><td>(end of trans. block)</td><td>55</td><td>37</td><td>067</td><td>7</td><td>7</td><td>87</td><td>57</td><td>127</td><td>W</td><td>W</td><td>119</td><td>77</td><td>167</td><td>w</td><td>W</td></tr><tr><td>24</td><td>1 18</td><td>030</td><td>CAN</td><td>(cancel)</td><td>56</td><td>38</td><td>070</td><td>8</td><td>8</td><td>88</td><td>58</td><td>130</td><td>X</td><td>Х</td><td>120</td><td>78</td><td>170</td><td>x</td><td>Х</td></tr><tr><td>25</td><td>19</td><td>031</td><td>EM</td><td>(end of medium)</td><td>57</td><td>39</td><td>071</td><td>9</td><td>9</td><td>89</td><td>59</td><td>131</td><td>Y</td><td>Y</td><td>121</td><td>79</td><td>171</td><td>y</td><td>Y</td></tr><tr><td>26</td><td>1A</td><td>032</td><td>SUB</td><td>(substitute)</td><td>58</td><td>ЗΑ</td><td>072</td><td>:</td><td>:</td><td>90</td><td>5A</td><td>132</td><td>Z</td><td>Z</td><td>122</td><td>7A</td><td>172</td><td>z</td><td>Z</td></tr><tr><td>27</td><td>7 1B</td><td>033</td><td>ESC</td><td>(escape)</td><td>59</td><td>ЗВ</td><td>073</td><td>;</td><td>;</td><td>91</td><td>5B</td><td>133</td><td>[</td><td>[</td><td>123</td><td>7B</td><td>173</td><td>{</td><td>{</td></tr><tr><td>28</td><td>1C</td><td>034</td><td>FS</td><td>(file separator)</td><td>60</td><td>3С</td><td>074</td><td>۵#60;</td><td><</td><td>92</td><td>5C</td><td>134</td><td>&#92;</td><td>A.</td><td>124</td><td>70</td><td>174</td><td>4;</td><td>1</td></tr><tr><td>29</td><td>1D</td><td>035</td><td>GS</td><td>(group separator)</td><td>61</td><td>ЗD</td><td>075</td><td>@#61;</td><td>=</td><td>93</td><td>5D</td><td>135</td><td>@#93;</td><td>]</td><td>125</td><td>7D</td><td>175</td><td>}</td><td>}</td></tr><tr><td></td><td></td><td>036</td><td></td><td>(record separator)</td><td>62</td><td>3E</td><td>076</td><td>۵#62;</td><td>></td><td>94</td><td>5E</td><td>136</td><td>	4;</td><td>A .</td><td>126</td><td>7E</td><td>176</td><td>~</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>037</td><td></td><td>(unit separator)</td><td>63</td><td>3F</td><td>077</td><td>۵#63;</td><td>2</td><td>95</td><td>5F</td><td>137</td><td>&#95;</td><td>_</td><td>127</td><td>7F</td><td>177</td><td></td><td>DEL</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>											





Typer av data/informasjon

- En (generell) datamaskin behandler 5 hovedtyper informasjon
- Numerisk
 - Tall-beregninger
- Karakterbasert (alfanummerisk)
 - Tekstmanipulasjon
- Visuell
 - Bilder
- Audio
 - Lyd
- Instruksjoner
 - Interne ordre til datamaskinen (CPU'en) om hva den skal gjøre



Tolking av binære koder (noen få)

	0011 1110 0010 0000		0111 0010	0011 0111							
(Hexadesimalt)	0x3E	0x20	0x72	0x37							
32-bit heltall	1 042 313 783										
16-bit heltall	15 904 29 239										
32 bit flyttall		0.156686									
BCD	Umulig!	20	72	37							
IPv4-adresse	62.32.114.55										
ASCII	>	mellomrom	r	7							
Scankode(USB)	F5 🔼	3 # 🔻	F23	[스].							
UTF-16		挑		爷							
JVM bytekode	istore_3	Istore_2	frem	Istore							
X86 opkode	DS:	AND	JNO	AAA							


- Hvordan vet man hvilken tolkning som er riktig?
- Det bestemmer (bruken i) programmet!






Representasjon i en datamaskin

- Dagens digitale datamaskiner bruker binære tall
 - Trenger da bare to sifre: 0 og 1
- Dette gir muligheten for enkle logiske kretser
- og samtidig kan all slags informasjon representeres på denne måten









Binær tall-representasjon



- Med 3 lamper kan vi representere 2³ = 8 kombinasjoner av av/på
- Med Av=0 og På=1 får vi


$$0 = 000 \quad 4 = 100$$

$$1 = 001$$
 $5 = 101$

$$2 = 010 \quad 6 = 110$$

$$3 = 011 \quad 7 = 111$$

 Dette kan utvides til å bruke flere lamper (transistorer), f. eks. 8, 16, 32, 64,








Desimale tall - posisjontall

Det «vanlige» (desimale) tallsystemet bruker 10 sifre/symboler (0 – 9), mens det binære systemet bare bruker 2 sifre/symboler (0-1).

 Prinsippene bak det binære tallsystemet er imidlertid de samme som for det desimale systemet

Posisjonen til et siffer i et tall avgjør hvilken verdi sifferet representerer


(«tyngde»)







Tallsystemer



- Alle posisjonelle tallsystemer bruker en base
- Det desimale tallsystemet har base 10
- Hver posisjon i tallet tilsvarer en potens av basen
- I prinsippet kan en bruke en hvilken som helst base

$$-407_{23} = 4*23^{2} + 0*23^{1} + 7*23^{0} = 2116 + 0 + 7 = 2123_{10}$$
$$- = 6122_{7}$$

- Det fine med posisjonelle tallsystemer er at fravær av en potens-verdi («vekt») kan representeres med 0
 - 407 er ikke det samme som 47





Konvertering fra desimal til binær

$$851 = 512 + 339 = 2^{9} + 339$$

$$339 = 256 + 83 = 2^{8} + 83$$

$$83 = 64 + 19 = 2^{6} + 19$$

$$19 = 16 + 3 = 2^{4} + 3$$

$$3 = 2 + 1 = 2^{1} + 1$$

$$1 = 2^{0}$$

 $851 = 2^9 + 2^8 + 2^6 + 2^4 + 2^1 + 2^0$

$$2^{0} = 1$$
 $2^{1} = 2$
 $2^{2} = 4$
 $2^{3} = 8$
 $2^{4} = 16$
 $2^{5} = 32$
 $2^{6} = 64$
 $2^{7} = 128$
 $2^{8} = 256$
 $2^{9} = 512$
 $2^{10} = 1024$

 $851 = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

$851_{10} = 0000 \ 0011 \ 0101 \ 0011_2$





Konvertering fra binær til desimal

$$1101010011 = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$= 512 + 256 + 64 + 16 + 2 + 1$$

$$= 851$$



512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

1101010011

512 256 64 16 2

 $2^0 = 1$ $2^1 = 2$ $2^2 - 4$

23 - 8

24 = 16

 $2^5 = 32$

 $2^6 = 64$

 $2^7 = 128$

 $2^8 = 256$

29 = 512

 $2^{10} = 1024$

NB! Her mangler innledende nuller i 16 bit presisjon!





PRESISJON

- I computere lagres alt enten i RAM («minne»), i registere («minne») på CPU eller annet utstyr.
 - Disse har adresser/navn
- Både i minne og på CPU er minste adresserbare enhet en Byte


Calculator

View Edit Help

1011 1001

1001

- Det er ikke mulig å lagre en bit, minimum er 8!
- Microsoft m.fl. operer med enhetene:







Regneoperasjoner - binærtall

Addisjon

0000 1011 + 0001 1010 0010 01 01

Se også D1.0 Multiplikasjon

Se også D1.0 NB! Å doble er dermed det samme som å legge til en null lengst til høyre...





Negative tall = toerkomplement

- Invertering <u>bør ikke</u> resultere i forskjell på +0 og -0
- Bruker 2'er komplement istedenfor 1'er komplement

```
    0001 0011
    1110 1100 1's komplement (flip (snu) alle bits)
    1110 1101 2's komplement = 1's komplement + 1
```





Toerkomplement

- Toerkomplement fungerer bare forutsatt en bestemt presisjon, f.eks. 8 bit
 - Da blir 127 (0111 1111) det største tallet som finnes,
 -128 (1000 0000) det minste tallet som finnes.
 - -128 kalles også "tulletallet" (the silly number) fordi det ikke finnes noen positiv versjon av det.
 - Alle andre tall kan man skifte fortegn på ved å ta toerkomplementet.





Subtraksjon

• Å trekke fra er dermed <u>alltid</u> det samme som å legge til toerkomplementet

$$\begin{array}{rcl}
46 & = & 0010 & 1110 & = & 0010 & 1110 \\
-37 & = & -0010 & 0101 & = & +1101 & 1011 \\
\hline
9 & & & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & & & \\
\hline
0 & & & & \\
\hline
0 & & & & \\
0 & & & & & \\
\hline
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
\hline
0 & & & & & \\
\hline
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
\hline
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 &$$





- Kunne konvertere mellom hexadesimale og binære sifre
- Vite forskjellen på Little og Big Endian, og noen konsekvenser av dette

HEX OG REKKEFØLGE





Hexadesimale tall

- Bruker 16 som base
- Må da finne opp 6 "nye" sifre
 - A_{16} =10, B_{16} =11, C_{16} =12, D_{16} =13, E_{16} =14, F_{16} =15
 - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
 - $-11_{16} = 1*16 + 1*1 = 17_{10}$

$$0A4C_{16} = 0*16^3 + 10*16^2 + 4*16^1 + 12*16^0$$

 $0*4096 + 10*256 + 4*16 + 12*1 = 2636_{10}$

- Oversetter fra binær til hex ved å gruppere 4 og 4 binærtall sammen ("nibbler")
 - $-1010\ 0011\ 1001\ 1111_2\ =0\times A39F_{16}$
 - $1010_2 = A_{16}$, $0011_2 = 3_{16}$, $1001_2 = 9_{16}$, $1111_2 = F_{16}$





Hvorfor Hex?

- Færre sifre- BRUKES FOR Å SKRIVE BINÆRTALL MER KOMPAKT
- Noteres i Java og mange andre sammenhenger med prefix 0x
 - F.eks 0x7F = 127 = 0b0111 11111
- Se også D1.0
- Det er lett å regne feil med Hex så vi går helst veien om binær!





Big vs little Endian

- Hvilken rekkefølge skal bits og bytes lagres og overføres i?
- For representasjoner som krever mer enn en byte har vi to muligheter
 - Starte med minst signifikante byte (LSB på lavest adresse)
 - Starte med mest signifikante byte (MSB på lavest adresse).
- I praksis betyr dette at i UTF-16 har f.eks "A" to forskjellige representasjoner
 - Big Endian: 0x00 41 (IMB, Mac inntil Intel)
 - Little Endian: 0x41 00
 (Dette var/er vanligst på Intel/AMD)
 - Misforståelse vil erstatte A med 歳

RAM- adresse	Big Endian	Little Endian
001A3BF7		
001A3BF8	00	41
001A3BF9	41	00
001A3BFA		





- Vite hvordan flyttall i et posisjontallsystem fungerer
- Kjenne til koding-standarden IEEE 754
- Kjenne til avrundingsproblemene forbundet med bruk av flyttall

FLYTTALL





Flyttall

- Hvordan representerer man 5,625 binært?
- Som i et hvilket som helst annet posisjons-tallsystem?

```
5.625 = 5.5/8 = 4 + 1 + 1/2 + 1/8 = 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 + 1*2^{-1} + 0*2^{-2} + 1*2^{-3} = 101,101
```

• Dette er helt tilsvarende at 103,57 er en notasjon for:

```
1*10^{2} + 0*10^{1} + 3*10^{0} + 5*10^{-1} + 7*10^{-2}
```

• I.e. Å konvertere til "kommatall" er helt tilsvarende hva vi gjør i desimaltallsystemet



Ex: Konvertere 0,6875 til bin

Start tall	Doblet tall	Resultat så langt
0.6875	1.375	.1
0.375	0.75	.10
0.75	1.5	.101
0.5	1.0	.1011



TK1100



IEEE 754 og x87

- Standarden IEEE 754 ble utviklet av W. Kahn i samvikling med Intel's utvikling av 8087 matte-koprosessoren
- Brukt i de aller fleste computere. Intels matte koprosessorer (innebygd i alle CPUer etter Pentium).
- IEEE definerer "single precision" (brukt av float i Java, 32 bit) og "double precision" (double i Java, 64 bit).
- Intels matte-"koprosessor" har også en tredje, høyere presisisjon: "extended precision" (80 bit, brukes alltid til mellomregning i flyttallsenheten (FPU)).
- Nyeste versjon av standarden er IEEE 754-2008
 - Tillater også 128 bits flyttall (34 desimaler) m.m.m.



IEEE single precision

31	30	23	22	0
S	exp		mantisse	

- Nøyaktig inntil ca 7 desimalplasser.
- s er en tegn-bit. 0 for positiv, 1 for negativ.
- exp (8 bit) er "biased" = virkelig eksponent + 7Fh. Verdiene 00h og FFh har spesielle betydninger.
- Mantissen er 23 bit de første 23 bit etter 1 i signifikanden.





Ex: 5,8 i IEEE single

precision?

- 5.8 = 101,1100 1100 1100 1100 1100 1100 ...
- Med 23 tall etter desimaltegnet, har vi 1.0111 0011 0011 0011 0011 001 *2¹⁰
- Tegn bit'en er positiv = 0.
- Justert exponent er 0x7F + 0x02 = 0x81
- Merk: I C blir 5.8 representert som 40B9999A, fordi vi droppet en LSB som var en 1. Det er en bedre tilnærming til 5,8





Ex: Hva er -0.5?

• $0.5_{10} = 0.1_2$


- Fortegnsbit'en er negativ = 1.
- Exponenten er 7Fh + -1h = 7Eh






Not a Number





- IEEE754 har en egen koder for resultater som ikke vanlige er tall (f111 1111 1kxxx ...): NaN
- Denne finnes i flere formater:
 - Avhengig av om koden skal brukes videre eller ikke (k=1 er «quiet NaN»)
 - Avhengig av type (feil-)beregning som forårsaket NaN
- Det finnes også egne koder for positiv og negativ uendelig m.fl.







Flyttall kan være farlige!!

- En Ariadne-rakett styrtet pga av en flyttallsfeil
- F.eks. 10% = 0,1 i desimaltallsystemet
 - Binært er det <u>ikke mulig</u> å skrive 1/10 med et endelig antall siffer, det blir 0,000110011001100110011001...
 - Konverterer vi tilbake til desimaltall kan vi ende opp med 1/10=0,099999994
 - I IEEE754 kan du angi hva slags avrunding som skal gjøres i hvilken retning, men må likevel alltid forholde deg til hvor mange siffer du faktisk kan stole på.





BCD

OG ANDRE KODE-TABELLER



Kodetabeller

- BCD kode (Binary Coded Decimals)
 - Hvert siffer i desimaltallet får sin 4 bits binærkode
 - $-529_{10} = 010100101001_{BCD}$
 - Har også andre varianter der vi bruker 8 bit pr desimalsiffer, f.eks.
 - $-529_{10} = 0000101 \ 00000010 \ 00001001_{PBCD}$
 - Intel/AMD-prosessorer har fremdeles egne instruksjoner for BCDberegninger
- Ligner dermed på alfanumerisk koding
 - Alle sifre, bokstaver (små og store) og spesialtegn nummereres
 - EBCDIC, ASCII, ISO, Unicode
 - $M = 77_{ASCII}$, := $94_{EBCDIC}(5E_{16})$



ASCII Tabellen (7 bit)

<u>}_</u>	сН	x Oct	Chai	r	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Ch	<u>1r</u>
oc (000	NUL	(null)					Space	ı			۵#6 4 ;					<u>4</u> 96;	8
	. 1	001	SOH	(start of heading)				@#33;					A					a	a
2	2	002	STX	(start of text)				a#34;		66			B					b	b
3				(end of text)				@#35;		67			C					c	C
2				(end of transmission)				4#36;		68			D					d	
	5	005	ENQ	(enquiry)				a#37;		69			E					e	
6				(acknowledge)	l .			a#38;					F					f	
7	7	007	BEL	(bell)		_		'		71			G			_		g	
8		010		(backspace)				a#40;		72			@#72;					4 ;	
9	9	011	TAB	(horizontal tab)	l)					6#73;					i	
10) A	012	LF	(NL line feed, new line)				&# 4 2;					@#74;					j	
11	. В	013	VT	(vertical tab)	l .			&#43;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>475;</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>k</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>: C</td><td>014</td><td>FF</td><td>(NP form feed, new page)</td><td>44</td><td>2C</td><td>054</td><td>a#44;</td><td>1</td><td>76</td><td>4C</td><td>114</td><td>L</td><td>L</td><td>108</td><td>6C</td><td>154</td><td>l</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>3 D</td><td>015</td><td>CR</td><td>(carriage return)</td><td>45</td><td>2D</td><td>055</td><td>a#45;</td><td>E 11</td><td>77</td><td>4D</td><td>115</td><td>M</td><td>М</td><td></td><td></td><td></td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>l E</td><td>016</td><td>S0</td><td>(shift out)</td><td>46</td><td>2E</td><td>056</td><td>&#46;</td><td>+ ()</td><td>78</td><td>4E</td><td>116</td><td>N</td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td>n</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>5 F</td><td>017</td><td>SI</td><td>(shift in)</td><td>47</td><td>2F</td><td>057</td><td>a#47;</td><td>/</td><td>79</td><td></td><td></td><td>O</td><td></td><td>111</td><td>6F</td><td>157</td><td>o</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>10</td><td>020</td><td>DLE</td><td>(data link escape)</td><td>48</td><td>30</td><td>060</td><td>a#48;</td><td>0</td><td>80</td><td>50</td><td>120</td><td>O;</td><td>P</td><td>112</td><td>70</td><td>160</td><td>p</td><td>p</td></tr><tr><td>17</td><td>11</td><td>021</td><td>DC1</td><td>(device control 1)</td><td>49</td><td>31</td><td>061</td><td>a#49;</td><td>1</td><td>81</td><td></td><td></td><td>Q</td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td>q</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>12</td><td>022</td><td>DC2</td><td>(device control 2)</td><td>50</td><td>32</td><td>062</td><td>2</td><td>2</td><td>82</td><td>52</td><td>122</td><td>R</td><td>R</td><td>114</td><td>72</td><td>162</td><td>r</td><td>r</td></tr><tr><td>19</td><td>13</td><td>023</td><td>DC3</td><td>(device control 3)</td><td>51</td><td>33</td><td>063</td><td>3</td><td>3</td><td>83</td><td>53</td><td>123</td><td>S</td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td>s</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>14</td><td>024</td><td>DC4</td><td>(device control 4)</td><td>52</td><td>34</td><td>064</td><td>4</td><td>4</td><td>84</td><td>54</td><td>124</td><td>4;</td><td>Т</td><td>116</td><td>74</td><td>164</td><td>t</td><td>t</td></tr><tr><td>21</td><td>. 15</td><td>025</td><td>NAK</td><td>(negative acknowledge)</td><td>53</td><td>35</td><td>065</td><td>5</td><td>5</td><td>85</td><td>55</td><td>125</td><td>U</td><td>U</td><td>117</td><td>75</td><td>165</td><td>u</td><td>u</td></tr><tr><td>22</td><td>16</td><td>026</td><td>SYN</td><td>(synchronous idle)</td><td>54</td><td>36</td><td>066</td><td>a#54;</td><td>6</td><td>86</td><td>56</td><td>126</td><td>V</td><td>V</td><td>118</td><td>76</td><td>166</td><td>v</td><td>v</td></tr><tr><td>23</td><td>17</td><td>027</td><td>ETB</td><td>(end of trans. block)</td><td>55</td><td>37</td><td>067</td><td>7</td><td>7</td><td>87</td><td>57</td><td>127</td><td>W</td><td>W</td><td>119</td><td>77</td><td>167</td><td>w</td><td>W</td></tr><tr><td>24</td><td>1 18</td><td>030</td><td>CAN</td><td>(cancel)</td><td>56</td><td>38</td><td>070</td><td>8</td><td>8</td><td>88</td><td>58</td><td>130</td><td>X</td><td>Х</td><td>120</td><td>78</td><td>170</td><td>x</td><td>Х</td></tr><tr><td>25</td><td>19</td><td>031</td><td>EM</td><td>(end of medium)</td><td>57</td><td>39</td><td>071</td><td>9</td><td>9</td><td>89</td><td>59</td><td>131</td><td>Y</td><td>Y</td><td>121</td><td>79</td><td>171</td><td>y</td><td>Y</td></tr><tr><td>26</td><td>1A</td><td>032</td><td>SUB</td><td>(substitute)</td><td>58</td><td>ЗΑ</td><td>072</td><td>:</td><td>:</td><td>90</td><td>5A</td><td>132</td><td>Z</td><td>Z</td><td>122</td><td>7A</td><td>172</td><td>z</td><td>Z</td></tr><tr><td>27</td><td>7 1B</td><td>033</td><td>ESC</td><td>(escape)</td><td>59</td><td>ЗВ</td><td>073</td><td>;</td><td>;</td><td>91</td><td>5B</td><td>133</td><td>[</td><td>[</td><td>123</td><td>7B</td><td>173</td><td>{</td><td>{</td></tr><tr><td>28</td><td>1C</td><td>034</td><td>FS</td><td>(file separator)</td><td>60</td><td>3С</td><td>074</td><td>۵#60;</td><td><</td><td>92</td><td>5C</td><td>134</td><td>&#92;</td><td>A.</td><td>124</td><td>70</td><td>174</td><td>4;</td><td>1</td></tr><tr><td>29</td><td>1D</td><td>035</td><td>GS</td><td>(group separator)</td><td>61</td><td>ЗD</td><td>075</td><td>@#61;</td><td>=</td><td>93</td><td>5D</td><td>135</td><td>@#93;</td><td>]</td><td>125</td><td>7D</td><td>175</td><td>}</td><td>}</td></tr><tr><td></td><td></td><td>036</td><td></td><td>(record separator)</td><td>62</td><td>3E</td><td>076</td><td>۵#62;</td><td>></td><td>94</td><td>5E</td><td>136</td><td>	4;</td><td>A .</td><td>126</td><td>7E</td><td>176</td><td>~</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>037</td><td></td><td>(unit separator)</td><td>63</td><td>3F</td><td>077</td><td>۵#63;</td><td>2</td><td>95</td><td>5F</td><td>137</td><td>&#95;</td><td>_</td><td>127</td><td>7F</td><td>177</td><td></td><td>DEL</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>											





ASCII (merk!)

- "A" = 0x41 -> 0100 0001"a" = 0x61 -> 0110 0001
 - En bit forskjell mellom store og små bokstaver
- Tallene kodes med: 0x30-0x39
 - Binærtallet 0000 0000 har ASCII-kode 0011 0000
- Mellomrom er 0x20
- Linjeskift er (i Windows) CarrigeReturn LineFeed (0x0D 0x0A), i UNIX/Linux bare LineFeed, Mac OS brukte bare CR, mens OSX bruker LF (hovedsakelig)
- Mer om dette og andre formater i neste forelesning





OPPSUMMERING





Hva skal vi kunne

- Hvordan et posisjonstallsystem er bygd opp
- Hvordan binærtallsystemet fungerer og hvorfor vi foretrekker det i datamaskiner
- Konvertere desimal <-> binær <-> hexadesimal
- Addere binærtall
- Finne toerkomplementet, og bruke det
- Vite at flyttall er annerledes!
 - Ikke aktuelt å gjøre for hånd...
 - IEEE 754-2008 er mer omfattende enn vi har omtalt

The page at en.wikipedia.org says:

OK





Det finnes 10 typer mennesker i verden, de som kan binært og de som ikke kan det.





Neste gang?

- Mer om tegnsett
 - ASCII, ISO 8859-1, Windows 1252,...
 - Unicode
 - UTF-16 og UTF-8
- Koding av lyd og bilder
- Ulike filformater
- Komprimering





