بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان آزمایش اول: حیمک زن (Blink)

اعضای تیم: اعظم ساہی_ مینااساعیل زادہ

مدف آزمایش: بررسی چینک زن Ledی خارجی _بررسی چینک زن Ledی میکرو

ابزار و تجهنیرات: Ledی خارجی (نوری) _ میکرو_ کابل محضوص (برای اتصال) _ بر دبورد _ سیم (دوعدد)

مقاومت (2.2 اہم)

تُورى آ زمايش:

میخواہیم بانوشتن برنامہ ای کدنویسی به زبان (++C) دو Led میکرو _ Led نوری) را روشن

کنیم.

بايد برنامه را در محط برنامه نويسي (Ardiono) بنويسيم، سپې با کابل ميکرورا به سيتم مسل کنيم .

و در سیتم کد نوشهٔ شده را راه اندازی (آپلود) کنیم . مشامده میکنیم که سر دو چراغ بر حب زمانی که در برنامه مشخص کر دیم خاموش و روشن میشوند .

توجه داشة باشدكه،

```
سیم متصل بریایه بلند(Led نوری) از سمت دیکر به ثیاره 13
                               (قىمت مىڭى رنگ زىرمىل اتصال كابل يەمكىرو (مك مرتبە سنردېمىن ومك مرتبە نهمىن) و
               سپ وجودیک مقاومت 2.2 اہمی بین ال ای دی نوری وسمی که از بک سمت به مقاومت و از سمت دیکر به
                                        ( GND زمین ) مصل شده است، باعث ایجاد فرآنند حثمک زدن میثود .
                                                 1: ابدا كدزير را دمحيط نرم افزار ( Ardiono ) مي نوييم .
int Led=13;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(Led,OUTPUT);
Void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(Led,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(Led,LOW);
delay(1000);
```

2: در مرحله بعد برای بررسی چیمک زن ال ای دی میکرو، میکرورا با کابل به سیتم مصل میکنیم.

3: سپ برای راه اندازی کد و اثر آن برروی میکرو بایداز منوی بالای نرم افزار قسمت (Tools) ...

Tools → Borad "Ardiono Uno" → Ardiono Uno :4

Tools \rightarrow port \rightarrow COM1/COM2...:5

6: سپ ذخیره می کنیم از قسمت بالاعلامت اول (بیک).

7: بعداز آن فايل را آپلود كرده (از قست بالا بخش علامت ، (←)) .

8: مى ينيم كدال اى دى ميكرو (سه ثانيه روش ويك ثانيه خاموش مى شود) به حالت چشك زن در مى آيد.

9: حال می خواہیم ال ای دی نوری را ہم به وسله ی (یک بر دبورد ، دوعد دسیم ، یک مقاومت 2.2 اہمی) به میکرومت کنیم

تا تأسير برنامه نوشة شده را كه به حالت چنگ زن در مي آيد. روى ال اي دي نوري هم مشامده كنيم.

10: ال ای دی نوری را روی بردبورد طوری قرار می دهیم که پایه بلند آن را به (سنردجمین بخش مشکی مصل کنیم (باسم)).

11 :سپی مقاومت را به قسمت مایه کوتاه ال ای دی نوری متصل کرده و از سمت دیگر آن باسیم به اولین (GND زمین)

در قست ساه رنگ سمت دیگر) مقل می کنیم . حالت چنگ زن بر روی ال ای دی نوری مثامده می شود .

تصاويرآ زمايش:



