CRO

Programmieren eines mobilen Roboters in C++ mit einem Raspberry Pi als Steuerungsplattform

23.9.2019

Wintersemester 2019

Robert Amann



Inhaltsverzeichnis

1	Einle	eitung	3
	1.1	Projektbeschreibung	3
	1.2	Mögliche Erweiterungen	3
	1.3	Projektabgabe	3
	1.4	Organisation	5
	1.5	Literatur	5
2	Win	dows Konsolenapplikation	5
	2.1	SimMotor	5
	2.2	win_main.cpp (1)	5
	2.3	SimEncoder	7
	2.4	win_main.cpp (2)	9
	2.5	Shared Files	0
	2.6	DifferentialDrive1	1
	2.7	Odometry1	1
	2.8	main_win.cpp (3)1	2
	2.9	Abstraktion1	3
3	Ras	pberry Pi Konsolenapplikation1	5
	3.1	RPiMotor1	5
	3.2	RPiEncoder10	5
	3.3	Kompass1	7
	3.4	rpi_main.cpp1	7
4	FAC	S	9
A	nhang.		^

1 Einleitung

1.1 Projektbeschreibung

Programmieren Sie die Steuerung eines mobilen Roboters.

- Der Roboter nutzt zwei Motoren (Differentialantrieb)
- Der Roboter soll sich in einem Vierecks bewegen.
- Der Roboter nutzt zwei Encoder für Odometrie.
- Der Roboter nutzt einen Magnetometer zur Orientierungsbestimmung.
- Wenn der Magnetometer angeschlossen ist, wird dieser zur Richtungsbestimmung genutzt, sonst die zwei Encoder.
- Die Steuerung erfolgt durch einen Raspberry Pi, programmiert in C++.

Es sollen zwei Programme erstellt werden: eine Windows Konsolenapplikation und eine Raspberry Pi Konsolenapplikation. Beide Programme sollen die abstrakten Basisklassen Motor und Encoder und die Klassen Odometrie und DifferentialDrive verwenden. Die Windows Konsolenapplikation soll einen Motor und einen Encoder simulieren. Die Raspberry Pi Konsolenapplikation soll den mobilen Roboter steuern.

1.2 Mögliche Erweiterungen

- Update der Robotersoftware auf Version 2.0
 - Klasse RPiKeys zum Auslesen der Tasten am Explorer Hat Pro (zum Beispiel um den Roboter zu Starten/Stoppen), Nutzung der LEDs
 - o Abfahren eines komplexeren (programmierbaren) Pfades
 - Handlungsplanung (ausweichen, umdrehen, etc.) in Abhängigkeit von Sensorsignalen (können auch Taster am Explorer hat sein)
- Bildverarbeitung mit OpenCV
 - Beobachtung des Roboters mit Kamera
 - o Bildverarbeitung mit OpenCV (in der Programmiersprache C++ auf PC)
 - Senden von Steuerbefehlen von PC an Roboter über TCP/IP zur Kollisionsvermeidung
- Integration eines Lidar, Fahren entlang der Wände (Achtung: Beschaffungszeit Lidar 1-3 Wochen!)
- Fernsteuerung des mobilen Roboters mittels PC (in der Programmiersprache C++ auf PC), frei programmierbare Positionen (in kartesischen Koordinaten) können angefahren werden (Pfadplanung)
- Nutzung von Entwurfsmustern, zum Beispiel Singleton und State Design Pattern

1.3 Projektabgabe

Abgabe im ILIAS: Geben Sie Ihre Visual Studio Solution als ZIP-Datei verpackt im ILIAS ab. Dokumentieren Sie Änderungen und Erweiterungen in einer eigenen Textdatei.

CRO Seite 3 von 26

CRO Seite 4 von 26

1.4 Organisation

In einem ersten Schritt wird eine Windows Konsolenapplikation zur Ansteuerung eines Zweiradfahrzeuges mit Differentialantrieb entwickelt.

In einem zweiten Schritt wird der Raspberry Pi 3 genutzt, um einen echten Roboter anzusteuern.

1.5 Literatur

Unterstützende Literatur zur C++ Programmierung

Louis, Dirk (2014): C++: Das komplette Starterkit für den einfachen Einstieg in die Programmierung. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. Online im Internet: DOI: 10.3139/9783446441095

Kaiser, Richard (2018): C++ mit Visual Studio 2017. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-662-49793-7

Weiterführende Literatur zum Thema mobile Roboter

Hertzberg, Joachim; Lingemann, Kai; Nüchter, Andreas (2012): Mobile Roboter: eine Einführung aus Sicht der Informatik. Berlin: Springer Vieweg.

Dudek, Gregory; Jenkin, Michael (2010): Computational principles of mobile robotics. 2. Cambridge: Cambridge University Press.


CRO Seite 5 von 26

2 Windows Konsolenapplikation

In diesem Kapitel werden Klassen zur Ansteuerung eines Zweiradfahrzeuges mit Differentialantrieb (differential wheeled robot) entwickelt und in einer Windows Konsolenapplikation getestet.

2.1 SimMotor

• Erstellen Sie eine Klasse SimMotor und implementieren Sie die Methoden set_power und get_power. Die Leistung eines Motors kann den Wert 0-100% annehmen.



• Erstellen Sie in der Datei CRO.cpp im main() ein Objekt der Klasse SimMotor, testen Sie die Methoden set_power und set_power und löschen Sie das Objekt wieder.

```
2.2 win_main.cpp (1)
int main()
{
         SimMotor* m_left = new SimMotor();
         // Test der Methoden set_power und get_power
         delete m_left;
}
```

CRO Seite 6 von 26

2.3 SimEncoder

Um einen Encoder in der Windows Konsolenapplikation zu simulieren, wird eine Klasse programmiert, die einen eigenen Thread nutzt, um einen Winkelgeber (Encoder) zu simulieren. In der Methode run(), die in diesem Thread nebenläufig zum Hauptprogramm ausgeführt wird, wird der Zählerstand ticks entsprechend dem Zustand des Motors: motor->get_power() erhöht.



```
// Klasse SimEncoder
// LV:
          Embedded Systems 1
// Datum: Wintersemester 2019
// Autor: Robert Amann
//
// SimEncoder
// - simuliert einen Drehgeber.
// - hat einen zugehörigen Motor und einen Zählerstand.
// - aktualisiert abhängig von der eingestellten Leistung
    des Motors seinen Zählerstand.
// - nutzt einen Thread, um den Zählerstand im 100ms-Takt zu aktualisieren.
#pragma once
#include <thread>
#include <atomic>
#include <chrono>
#include "SimMotor.h"
```

CRO Seite 7 von 26

```
class SimEncoder
private:
    std::atomic<double> ticks;
                                           // aktueller Zählerstand
    SimMotor* motor;
                                           // Motor, der den Drehgeber bewegt
    const long sim_enc_cycle_time = 100;
                                           // Zykluszeit der Simulation in Millisekunden
    const double max_rps = 1;
                                            // Maximale Drehzahl des Motors
                                           // in Umdrehungen pro Sekunde
    const long resolution = 20;
                                           // Auflösung des Drehgebers
    std::thread worker_thread;
    std::atomic<bool> stop_thread;
                                            // wenn stop_thread == true,
                                            // soll der Thread enden
public:
    // Parameter motor: Motor, der den Drehgeber bewegt
    SimEncoder(SimMotor* motor) {
        stop_thread = false;
        ticks = 0;
        this->motor = motor;
        worker_thread = std::thread(&SimEncoder::run, this); // start thread
    }
    // Der Destruktor setzt stop_thread auf true und wartet
    // bis die run()-Methode des Thread beendet ist.
   ~SimEncoder() {
        stop thread = true;
        worker_thread.join();
    }
    // run() - Methode des Threads
    // Thread läuft, bis stop_thread (vom Destruktor) auf false gesetzt wird.
    void run() {
        while (!stop_thread) {
            std::this_thread::sleep_for(
                             std::chrono::milliseconds(sim_enc_cycle_time));
            ticks += ...;
        }
    }
    // Rückgabewert: aktueller Zählerstand
    long get_ticks() {
        return (long)ticks; // Typwandlung des Zählerstandes (ganze Zahl)
    }
};
```

Für die fehlende Berechnung der ticks benötigen Sie motor->get_power(), max_rps, resolution und sim_enc_cycle_time/1000.

CRO Seite 8 von 26

2.4 win main.cpp (2)

Implementieren Sie eine Testfunktion für den Encoder.

```
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <thread>
#include "SimMotor.h"
#include "SimEncoder.h"
#include "DifferentialDrive.h"
#include "Odometry.h"
using namespace std;
// Testfunktion für SimEncoder
// Input: Motor und Encoder
void test_1(SimMotor* motor, SimEncoder* encoder)
    // Zähler von 1 bis 30
          this_thread::sleep_for 100 Millisekunden
    //
    //
           Konsolenausgabe der verstrichenen Zeit in Millisekunden und des Zählerstandes des Encoders
          Wenn der Zählerstand == 10, dann soll die Power des Motors auf 50 gesetzt werden
    //
    //
          Wenn der Zählerstand == 20, dann soll die Power des Motors auf 100 gesetzt werden
int main()
    SimMotor* motor_left = ...
    SimEncoder* encoder_left = ...
    test_1(motor_left, encoder_left);
    delete encoder left;
    delete motor_left;
    return 0;
```

Die Konsolenausgabe soll dann etwa wie folgt aussehen:

```
A Microsoft Visual Studio Debug Console

A Microsoft Visual Studio Debug Console When debugging stops, enable Tools->Options

->Debugging->Automatically close the console When debugging stops, enable Tools->Options


->Debugging->Automatically close the console When debugging stops, enable Tools->Options

->Debugging->Automatically close the console When debugging stops, enable Tools->Options
```

CRO Seite 9 von 26

2.5 Shared Files


Die vier Klassen DifferentialDrive, Odometry, Motor und Encoder sollen von zwei Projekten (Windows, Raspberry Pi) genutzt werden. Dazu kann ein "Shared Items Project" genutzt werden:



CRO Seite 10 von 26


2.6 DifferentialDrive

Ein DifferentialDrive hat einen linken und einen rechten Motor. Es ist verantwortlich für das Setzen der Geschwindigkeit der beiden Motoren. Zum Beispiel wenn move_forward() aufgerufen wird, soll der Roboter sich nach vorwärts bewegen. turn_left() und turn_right() führen zu einer Rechtsrespektive Linksdrehung des Roboters. Die Bewegung wird solange fortgeführt, bis stop() aufgerufen wird.



2.7 Odometry

Die Odometrie kann genutzt werden, um den zurückgelegten Weg und die aktuelle Orientierung des Roboters zu bestimmen.



Code Snippets:

CRO Seite 11 von 26

2.8 main_win.cpp (3)

```
void test_2(DifferentialDrive* drive, Odometry* odometry)
{
    odometry->reset();
    drive->move_forward();

    // Solange die gefahrene Distanz < 100mm ist:
    // this_thread::sleep_for 100 Millisekunden
    // Konsolenausgabe des Zählerstandes des Encoders
}</pre>
```

Die Konsolenausgabe soll dann etwa wie folgt aussehen:

```
*** move forward ***

3 mm

10.35 mm

31.05 mm

31.05 mm

52.1 mm

72.45 mm

32.8 mm

33.15 mm

103.5 mm

C:\Users\ra\source\repos\CRO\Debug\CRO.exe (process 804) exited with code 0.
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.


Press any key to close this window . . .
```


CRO Seite 12 von 26

2.9 Abstraktion

Deklarieren Sie zwei rein abstrakte Klassen Motor und Encoder und machen Sie SimMotor und SimEncoder zu Kind-Klassen von Motor und Encoder.


```
class Motor
{
public:
     virtual void set_power(double power) = 0;
     virtual double get_power() = 0;
     virtual ~Motor() {};
};
```






CRO Seite 13 von 26

Nutzen Sie in der Deklaration von DifferentialDrive und Odometry ausschließlich Motor und Encoder (nicht SimMotor und SimEncoder). So können im nächsten Kapitel DifferentialDrive und Odometry ohne Änderung mit den Motoren und Encoder (RPiMotor und RPiEncoder) vom Raspberry Pi verwendet werden.






CRO Seite 14 von 26

3 Raspberry Pi Konsolenapplikation

Weblinks zum Explorer HAT Pro:

- Explorer HAT Pro Pinout
- WiringPl Pinout
- Hardwarebeschreibung der Komponenten des Explorer HAT Pro
- Shop

3.1 RPiMotor




Code Snippets:

```
digitalWrite(BCM_pin1, 0);
softPwmWrite(BCM_pin2, (int)power);
```

CRO Seite 15 von 26

3.2 RPiEncoder



Code Snippets:

Konstruktor des RPiEncoder mit BCM_pin anstelle Motor*


atomic<long> ticks; (statt atomic<double> ticks);

```
while (!stop_thread) {
    x = digitalRead(BCM_pin);
    // wenn x von 0 auf 1 wechselt (steigende Flanke) , dann ticks++;
    this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(1)); // works also: delay(1);
}
```

CRO Seite 16 von 26

3.3 Kompass

 Nutzen Sie den elektronischen Kompass CMPS14. Achtung: Der elektronische Kompass funktioniert nicht in der Nähe von Metall



3.4 rpi main.cpp

```
const int LEDs_BCM[] = { 4, 17, 27, 5 };
const int Motor_BCM[] = { 19, 20, 21,26 };
const int Encoder_BCM[] = { 22, 23 };

void setup_explorer_hat() {
    wiringPiSetupGpio();
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        pinMode(LEDs_BCM[i], OUTPUT);
        softPwmCreate(Motor_BCM[i], 0, 100);
    }
    pinMode(Encoder_BCM[0], INPUT);
    pinMode(Encoder_BCM[0], INPUT);
    pinMode(Encoder_BCM[1], INPUT);
}

void move_forward(DifferentialDrive* drive, Odometry* odometry, double distance) {
    // Odometrie reset, Drive "move forward"
    // solange die Distanz nicht erreicht wurde:
    // this_thread::sleep für 1 Millisekunde
    // Drive "stop"
}

void turn(DifferentialDrive* drive, Compass* compass, double direction) {
    // solange die Ausrichtung des Roboters mehr als 3 Grad von "direction" abweicht:
    // Drive "turn_right" bzw. "turn_left"
}</pre>
```

CRO Seite 17 von 26

```
int main(void)
{
    /* create objects */

    /* create compass */
    Compass* compass;
    int I2C_fd_compass = wiringPiI2CSetup(0x60);
    if (wiringPiI2CReadReg8(I2C_fd_compass, 1) != -1) { // I2C compass available compass = new RPiCompassI2C(I2C_fd_compass);
        cout << "I2C compass" << endl;
}
    else {
        compass = new RPiCompassEncoder(odometry);
        cout << "Encoder compass" << endl;
}

/* main loop */

// Endlos-Schleife:
// Ausrichten des Roboters auf 0° (mittels Funktion turn)
// 500mm vorwärts fahren (mittels Funktion move_forward)
// Ausrichten des Roboters auf 180° (mittels Funktion turn)
// 500mm rückwärts fahren (mittels Funktion move_forward)</pre>
```

CRO Seite 18 von 26

4 FAQs

WLAN hotspot Windows 10

Wenn Sie Ihr Notebook mit Windows 10 als WLAN Hotspot für den Raspberry Pi nutzen, dann geben Sie bei der Konfiguration des WI-FI Adapters im Windows 10 darauf acht, dass der Adapter für die Verbindung ins Heimnetzwerk (oder FHV-Netzwerk) nur das 2.4 GHz Band nutzt; dann ist das 5GB Band frei für die Verbindung mit dem Raspberry Pi.

Check, ob Kompass angeschlossen

Zur Überprüfung ob der Kompass am Raspberry Pi richtig angeschlossen ist, können Sie folgenden Aufruf nutzen:

2cdetect -y 1

CRO Seite 19 von 26


Anhang

Anhang A	Visual Studio Setup	21
A-1 (Console App für Windows	21
A-2 \	Visual Studio Setup für Raspberry Pi Linux Development with C++	21
A-3 (Console App für Raspberry Pi	. 22
Anhang B	Raspberry Pi Setup	. 24
B-1 F	Raspian installieren	. 24
B-2 H	Konfiguration	. 24
B-3 S	Statische IP-Adresse	. 24
B-4 l	Update	. 24
B-5 E	Explorer Hat Pro	. 25
Anhang C	Raspberry Pi Hardware	. 26

Anhang A Visual Studio Setup

A-1 Console App für Windows

- Erstellen Sie mit Visual Studio 2019 eine neue Solution. Eine Solution kann mehrere Projekte verwalten.
- Erstellen Sie ein neues Projekt (Console App) mit dem Namen CRO¹ oder einem Namen Ihrer Wahl.



A-2 Visual Studio Setup für Raspberry Pi Linux Development with C++

https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/linux/?view=vs-2019

Einstellungen bei Connect to Remote System:


Host Name (IP address)	192.168.0.2
Port	22
User Name	pi
Password	mensa10

CRO Seite 21 von 26

¹ CRO steht für C++ robot

A-3 Console App für Raspberry Pi

• Erstellen Sie mit Visual Studio 2019 ein neues Projekt (Console App) mit dem Namen CRO_Pi oder einem Namen Ihrer Wahl.




wiringPiSetupGpio()

wiringPiSetupGpio(); anstelle von wiringPiSetupSys(); wegen softPWM


CRO Seite 22 von 26

Linking pthread



Remote Post-Build Event

Remove: Remote Post-Build Event: empty Command Line



CRO Seite 23 von 26

Anhang B Raspberry Pi Setup

Diese Einstellungen sind auf dem Raspberry Pi, der Ihnen zur Verfügung steht, schon erfolgt.

B-1 Raspian installieren

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

installierte Version: Raspbian Buster Full

B-2 Konfiguration

- Localisation Austria
- Passwort ändern: mensa10
- Connect to WIFI (Mobiltelefon)

```
$ sudo raspi-config
```

- Boot options: Console, do not wait for network, no splash screen
- Interfacing options: SSH aktivieren, I2C aktivieren

B-3 Statische IP-Adresse

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912151.htm, Variante 2:

```
$ sudo nano /etc/dhcpcd.conf
interface eth0
static ip_address=192.168.1.2/24
static routers=192.168.1.1
static domain name servers=192.168.1.1 (für ein schnelleres Login!)
```

Beim PC den USB-Ethernet Koppler verwenden und folgende TCP/IPv4-Konfiguration vornehmen:

```
IP address: 192.168.1.3
Subnet mask: 255.255.255.0
```

B-4 Update

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

CRO Seite 24 von 26

B-5 Explorer Hat Pro

https://learn.pimoroni.com/tutorial/sandyj/explorer-hat-pro-pin-entry-system:


```
curl https://get.pimoroni.com/i2c | sudo bash
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install explorerhat
```


CRO Seite 25 von 26

Anhang C Raspberry Pi Hardware

Explorer Hat Technical Reference (on board hardware)

 $\underline{https://github.com/pimoroni/explorer-hat/blob/master/documentation/Technical-reference.md}$





CRO Seite 26 von 26